El gran libro de SDRsharp v5.3 Paolo Romani IZ1MLL

SDRsharp, para que los oyentes en blanco y negro vean el color...

¡Para prestigiosos aficionados a la tecnología alineado a SDR# Studio V. 1.0.0.1897





Introducción

Este libro nació de una necesidad: la de popularizar SDRsharp y, viendo que no existía una obra así, decidí escribir una pequeña guía al principio y un gran libro ahora... recordando que ningún libro es para todo el mundo, pero para todos los amigos de SWL, expertos o no, está este libro esperando a ser leído despacio y con mucha curiosidad.

En todos estos años me he dado cuenta de que el mundo del SDR (Software Defined Radio) suele estar rodeado de un aura que desanima a muchas personas incluso de buenas intenciones y apasionadas por la radio durante mucho tiempo. Pero no tiene por qué ser así, y por eso he decidido escribir algo.

Todo SDR debe ser técnicamente impecable, comprensible, estéticamente agradable e inmediatamente utilizable por todo el mundo, además de ser obviamente tan divertido y satisfactorio como girar el VFO de una radio normal pero con mil posibilidades más. A lo largo del tiempo he probado varios, quizás todos los que hay en el mercado (también para los distintos SO) suelen ser muy complicados y aburridos de usar o fantásticos por una u otra razón pero demasiado poco prácticos en el uso diario...

Lo que encontrarás en las siguientes páginas es el fruto de años de escucha, dedicación, pasión y mucho compromiso personal en la búsqueda de las mejores configuraciones y optimizaciones posibles, así como en las sugerencias operativas *que he recogido y resaltado tipográficamente en azul cursiva* y al final también un mini glosario por si quieres consultar una definición o un término.

Buena lectura y buena escucha porque cuando encendamos nuestro SDR podremos entender fácilmente que este mundo realmente tiene muchas caras pero un solo corazón.

SDRSharp (o SDR#) es el software gratuito más completo, de alto rendimiento, integrado, continuamente actualizado y personalizable (con plugins para cada necesidad) para todos los dongles RTL-SDR y, por supuesto, los dispositivos AIRSPY de mayor rendimiento.

Prepárate para aprender juntos la nueva forma de escuchar la radio.

La página web de referencia (con el restyling del 29/09/2021) es: https://airspy.com/

Nota:

Debido a la evolución del desarrollo de SDR# y de los distintos programas de terceros, algunas ilustraciones, indicaciones o comentarios, a pesar de mis constantes actualizaciones, pueden diferir ligeramente de las versiones actuales en la red.

Agradecimientos

Un sincero agradecimiento a Youssef Touil y a todos los que interactúan a diario con el SDR#, que son muchos, como he podido comprobar a lo largo de los años, porque es una experiencia común de aprendizaje y crecimiento: solos no se llega a ninguna parte...

Un agradecimiento especial a los amigos, conocidos y compañeros radioaficionados que he mencionado a lo largo del camino, por haber hecho una valiosa contribución en la realización de algunos capítulos de la obra.





Descarga e instalación de SDR#

Lo principal es saber que incluso el usuario más inexperto puede empezar a utilizar fácilmente el SDR# con éxito incluso con los plugins más sofisticados... Empecemos con la instalación.

De hecho, dado que NO existe un procedimiento de instalación propiamente dicho, sólo hay que recordar esto:

- Extraiga el contenido comprimido en cualquier directorio (obviamente, excluyendo sólo "C:\program files" y "C:\program files (x86)" !!!)
- Todos los archivos necesarios están en el directorio anterior y nada en el registro.
- Los plugins se colocan en el subdirectorio correspondiente y se reconocen automáticamente.
- Para las actualizaciones "no demasiado radicales", también es suficiente con sustituir el archivo SDRSharp.exe (y en la reciente v.18xx también los archivos DLL)

Lo mismo ocurre con la desinstalación... para eliminar el software, basta con borrar el directorio donde reside el programa, ya que no se utilizan otras dependencias y/o claves del registro. Una vez iniciado, SDR# reside en la memoria con un pequeño conjunto activo y con poca o ninguna necesidad de intercambio.

N.B. A partir de la revisión 1832, se ha incluido en los paquetes de instalación el archivo START.BAT para configurar temporalmente la ejecución de algunas variables de entorno de dotNET antes de iniciar el programa...

set DOTNET_TieredPGO=1 start sdrsharp.exe

SDRsharp es un software en continua y perpetua búsqueda de mejora y perfeccionamiento. Muchas versiones son completamente diferentes de las anteriores, aunque utilizan los mismos archivos de configuración, plugins, Band Plan, archivos de memoria, pero siempre con un mejor rendimiento general. **Para conocer la cronología de cada una de las revisiones, consulte el capítulo correspondiente "Historia de SDRsharp".**

.NET 6 Microsoft (actual)	La revisión 1832 ha introducido el nuevo .NET 6 de Microsoft , que combina .NET Framework y .NET Core, satisfaciendo las necesidades de los desarrolladores de software cada vez más multiplataforma. De hecho, la idea es tener un único marco de trabajo .NET para ser utilizado en Windows,
	Linux, macOS, Android, etc. etc.
Download rev.18xx	https://airspy.com/?ddownload=3130
.NET 5 Microsoft	La 1785, lanzado oficialmente el 5 de febrero de 2021, ha dado un gran salto hacia .NET 5 de Microsoft.
(precedente)	Esta plataforma de desarrollo multisistema y de código abierto es capaz de soportar la ejecución en paralelo sin necesidad de instalar el tiempo de ejecución. No se trata de una simple recompilación de código, sino que implica muchos cambios, algunos superficiales y otros fundamentales <i>lncluso externamente, se puede ver la diferencia con muchos menos archivos en la distribución y un gran archivo ejecutable. Hay muchas menos DLL, lo que acorta la secuencia de arranque del programa. El nuevo marco de Telerik permite una nueva gestión dinámica de las ventanas: véase para las numerosas recurrencias de Telerik en el capítulo 'Historia de SDRsharp'.</i>
Download v.1831	https://airspy.com/downloads/sdrsharp-x86-dotnet5.zip





.NET 5.xx	https://airspy.com/?ddownload=6293
Runtime Desktop	
.NET 4.x	Anteriormente, la interfaz gráfica de usuario desarrollada en Visual Studio con
(precedente)	disenos totalmente personalizables se lanzo a finales de noviembre de 2020.
Download v.1784	https://airspy.com/downloads/sdrsharp-x86-dotnet4.zip
Source AIBSPY AV Ce-Channel Canceller* P	ZD FM Broadcast
• o V G-Charned Canceller* Audo Noice Reduction* IF Neice Reduction* E	

v.1777	Última versión con paneles plegables.
Download	https://airspy.com/downloads/sdrsharp-x86-collapsible-panels.zip









Normalmente AirSpy es un dispositivo "plug-and-play" que Windows (Vista a W10) detecta y reconoce automáticamente cuando se conecta a un puerto USB.





Si no es el caso, puede descargar, desempaquetar e instalar el controlador adecuado desde el administrador de dispositivos de Windows en el siguiente enlace:

https://airspy.com/?ddownload=3120

Las pantallas cubrirán los dongles RTL-SDR y AirSpy (pero hay pocos cambios para otros dispositivos, aparte del menú de configuración y los anchos de banda/decimales utilizados). El tema gráfico utilizado en esta guía (skin) es el oscuro llamado "Fluent Dark" (seleccionable en el menú Pantalla).

Evidentemente, dado que las señales de radio pueden abarcar desde las ondas largas hasta los GHz de UHF, es aconsejable equiparse con antenas específicas (para HF: YouLoop, con cable o verticales, mientras que para VHF/UHF: de disco o colineales de dos bandas), obviamente para ser instaladas al aire libre y lo más alejadas posible de otros elementos que puedan atenuar o dificultar e interferir las señales...



Pantalla principal



Estos son los puntos principales en detalle, seguidos de muchas reflexiones y sugerencias:

- A. Menús (por ejemplo, Radio, Fuente, varios plugins) desde la revisión 1778
- B. Menús (ejemplo: Pantalla, AGC, Audio) a partir de la revisión 1778
- 1. Apertura/cierre de todos los menús (en la jerga conocida como "menú hamburguesa")
- 2. Inicio/cierre del programa
- 3. Abrir una nueva sesión (slice) desde la revisión 1741 y actualizaciones posteriores
- 4. Configuración de los dispositivos
- 5. Activar/desactivar el audio
- 6. Controlador de ajuste de volumen
- 7. Entrada y frecuencia VFO
- 8. Tipo de afinación
- 9. Barra de navegación por pasos desde la revisión 1782
- 10. Logotipo de Airspy (haga clic arriba para visitar el sitio directamente)
- 11. Decodificación de códigos RDS (PS, PI, RT) para emisoras FMW (banda 88-108

MHz)

- 12. Escala de la señal en dBFS
- 13. Barra de sintonía vertical (línea roja en el centro, información sobre el ancho de banda y la señal)
- 14. Deslizador para ajustar el Zoom en las ventanas de Espectro RF y Cascada
- 15. Control deslizante para ajustar el contraste
- 16. Cursor para el ajuste de la escala
- 17. Cursor para el ajuste del desplazamiento





Receptores AirSpy

La familia de productos AirSpy ha crecido completamente, con receptores y opciones para cada necesidad:



AIRSPY HF + Discovery

HF 0.5 kHz/31 MHz e VHF 60/260 MHz (entrada unica SMA)



AIRSPY HF + Dual port

HF 9 kHz/31 MHz e VHF 60/260 MHz (doble entrada SMA)



AIRSPY R2

10 o 2.5 MSPS IQ, cobertura continua 24/1700 MHz



AIRSPY Mini

6 o 3 MSPS IQ, cobertura continua 24/1700 MHz



SpyVerter R2

en combinación con R2/Mini aumenta la cobertura 1 kHz/60 MHz





¿Pero qué hay dentro?

Para los más curiosos, también podemos echar un vistazo al interior de un dispositivo AirSpy R2.



Mientras que este es el interior de un HF+ Discovery gracias a las excelentes fotos tomadas desde el sitio <u>https://www.rigpix.com</u>









Esta es una oportunidad para recordar cómo se diseñó el frontal de la serie HF+.

Aquí es donde nace todo!!! en el









Actualización firmware AirSpy R2 / Mini

A diferencia del panel anterior de las unidades HF, aquí no hay indicación del firmware instalado. Para comprobar el firmware instalado en nuestra unidad es necesario utilizar la herramienta "AIRSPY HOST TOOL", descargable aquí:

https://github.com/airspy/airspyone_host/releases

Comience por extraer el contenido a un directorio temporal (por ejemplo, C:\TEMP).

- En ese directorio, ejecute el intérprete de línea de comandos escribiendo CMD
- Escriba airspy_info.exe y pulse Enter
- Inmediatamente verá la pantalla de abajo donde podrá leer la "versión del firmware".

C:\Windows\System32\cmd.exe	_	
Microsoft Windows [Versione 10.0.19042.746] (c) 2020 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono	riserv	ati.
C:\tmp>airspy_info airspy_lib_version: 1.0.9		
Found AirSpy board 1 Board ID Number: 0 (AIRSPY) Firmware Version: AirSpy NOL V1.0.0-rc10-0-946184a 2 Part ID Number: 0x6906002B 0x00000000 Serial Number: 0x62CC68FF35 Supported sample rates: 10.000000 MSPS 2.500000 MSPS Close board 1	2016-09	-19
C:\tmp>_		

El procedimiento de actualización del firmware debe realizarse en Windows 7 o Windows 10. Asegúrate de que no tienes ningún otro dispositivo AirSpy conectado a tu ordenador y sigue estos pasos:

- Descargue y descomprima en un directorio temporal (por ejemplo, C:\TEMP) el contenido de este archivo:

https://airspy.com/downloads/airspy_fw_v1.0.0-rc10-6-g4008185.zip

- Conecte la unidad que desea actualizar a un puerto USB de su ordenador
- Ejecute el archivo "airspy_spiflash.bat" y espere a que termine el procedimiento (ver pantalla).
- Desconecte la unidad AirSpy del ordenador
- Vuelva a conectar la unidad AirSpy al ordenador y borre el directorio temporal.

C:\Windows\System32\cmd.exe - airspy_spiflash.bat
Microsoft Windows [Versione 10.0.19042.746] (c) 2020 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.
C:\tmp>airspy_spiflash.bat
C:\tmp>airspy_spiflash.exe -w airspy_rom_to_ram.bin File size 21556 bytes. Erasing 1st 64KB in SPI flash. Writing 256 bytes at 0x000000. Writing 256 bytes at 0x000100. Writing 256 bytes at 0x004b00.
Writing 256 bytes at 0x004c00. Writing 256 bytes at 0x004d00.
Writing 256 bytes at 0x004100. Writing 256 bytes at 0x005100. Writing 256 bytes at 0x005100. Writing 256 bytes at 0x005200. Writing 52 bytes at 0x005400.
C:\tmp>pause Premere un tasto per continuare

La última versión del firmware para el AirSpy R2/Mini es v1.0.0-rc10-6 (08-05-2020)





Leyendo en un foro leí por casualidad un hilo que puede ser útil para algunos lectores.

El tema era sobre la dificultad para actualizar el firmware de un AirSpy Mini comprado

Básicamente, resultó que la actualización no tuvo éxito debido a la posición del microinterruptor interno en el lateral.



La posición 2-3 es la correcta y permite a Window mostrar el hardware en el administrador de dispositivos.

De hecho, hay dos posiciones para el interruptor:

Posición 2-3 Arranque SPIFI (Flash) ← arranque normal

Posición 1-2 Arranque USB0 (DFU) ← desde ROM

La posición 1-2 sólo debería ser necesaria si hubo alguna dificultad al actualizar el firmware o si no se flasheó correctamente.

Lea también esta información con atención

:https://github.com/airspy/airspyone_firmware/wiki/Windows-how-to-flash-airspy-firmware





Actualización firmware AirSpy HF+ Dual/Discovery

El procedimiento de actualización del firmware debe realizarse en Windows 7 o Windows 10. Asegúrate de que no tienes ningún otro dispositivo AirSpy conectado a tu ordenador y sigue estos pasos:

- Descargue y descomprima el contenido de este archivo en un directorio temporal: <u>https://airspy.com/downloads/airspy-hf-flash-20200604.zip</u>
- Conecte la unidad a actualizar al puerto USB del ordenador
- Desde la línea de comandos, ejecute el archivo "FLASH.bat" y espere a que finalice el procedimiento
- Desconecte la unidad del ordenador
- Vuelva a conectar la unidad al ordenador y borre el directorio temporal

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Airspy HF+ Flash Utility Looking for a suitable flashable device Looking for a suitable flashing driver This one can do the job: \WINDOWS\INF\OEM25.INF Saving the calibration Rebooting the device in flash mode Flashable device found on port COM6 Using binary file hfplus-firmware-cd.bin Unlock all regions Erase flash
Done in 0.016 seconds Write 32472 bytes to flash (127 pages) [========] 100% (127/127 pages) Done in 13.580 seconds Verify 32472 bytes of flash [=======] 100% (127/127 pages) Verify successful Done in 10.402 seconds Set boot flash true Rebooting the device in normal mode Restoring the calibration Done Press a key to close.

AIRSPY HF+ Du	al / Discovery	•
Device SN		
Firmware	R3.0.7-BB	
Samplerate	912 ksps	-
Bandwidth	912 ksps	ŀ
HF AGC	768 ksps 456 ksps	ł
HF Preamp	384 ksps	
	256 ksps	
HF Threshold		

La actual y última versión del firmware R 3.0.7 (con fecha 4 de junio de 2020) ha mejorado el rendimiento del streaming USB y se han añadido dos nuevas muestras a 456 y 912 ksps.

Se puede aplicar a las unidades HF+ Dual port, HF+ Discovery (BB y CD).





1101131011 0.	0.7	
Revision	Fecha	Registro de cambios
R3.0.0	2019-07-19	Se ha añadido la compensación de la ganancia de
		procesamiento. Listo para el Discovery.
R3.0.1	2019-07-30	Se ha ajustado el umbral mínimo del AGC para que sea 4
		dB más bajo.
R3.0.2	2019-07-30	Activa por defecto el AGC.
R3.0.3	2019-08-16	Añadido el código de soporte para el addon Pre-selector
		para el Puerto Dual HF+.
R3.0.4	2019-08-19	Habilitado el control del LNA para los modos de ganancia
		AGC y Manual.
R3.0.5	2019-08-19	Ajuste del umbral de baja ganancia para el LNA.
R3.0.6	2019-08-20	Optimizado el umbral de alto AGC.
R3.0.7	2020-06-04	Optimizado el flujo de datos USB. Añadidas las tasas de
		912 ksps y 456 ksps.

Consulte la siguiente tabla para conocer el último firmware de HF+ REGISTRO DE CAMBIOS Rovisión 30 v

La lista completa puede descargarse aquí: https://airspy.com/downloads/hfplus_changelog.txt

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	
Airspy HF+ Flash Utility Looking for a suitable flashable device 'wmic' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. Looking for a suitable flashing driver This one can do the job: \WINDOWS\INF\OEM7.INF Saving the calibration Rebooting the device in flash mode	En muy pocas ocasiones, durante el intento de actualización, verás mensajes de error como este
wmic is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. Press a key to close.	Pruebe la operación en otro ordenador.

Procedimiento de recuperación para la actualización del firmware desde la versión inicial **R1.0.00**

Debido a un error en el primer firmware, hay un procedimiento específico que sólo debe utilizarse para este propósito para la actualización del firmware R1.0.00. Las actualizaciones posteriores deben funcionar con el procedimiento estándar indicado anteriormente.

- Abrir la carcasa del HF+
- Conectar el dispositivo al PC
- Conecte los puntos de "Borrado" durante un segundo (ver foto)
- Desconectar el dispositivo del PC
- Conecte el dispositivo al PC de nuevo
- Haga doble clic en el archivo FLASH.bat
- Esperar a que se actualice y verifique
- Desconectar el dispositivo del PC

- Conecte el dispositivo al PC de nuevo (y esto completa el procedimiento)







Primera puesta en marcha de SDRsharp

La primera vez que inicie SDR# compruebe los siguientes puntos:

- Aumente el nivel de ganancia de RF (en los controles deslizantes de cero a la derecha para valores más altos, teniendo cuidado de que la ventana de la cascada no se sature con señales fuertes representadas en color naranja/rojo, sino que ajuste la ganancia para llevarlas hacia el color azul oscuro).

- Reduzca el control deslizante "Rango" (punto 16) a aproximadamente el 30% desde el fondo.

- Habilite el campo "Correct IQ" para eliminar el pico central si utiliza los dongles R820-T/R820-T2, o habilite "Offset Tuning" en el menú de configuración si utiliza un dongle con un chip E4000/FC0012/13.

- Desactive el campo "Ajustar a la red" para poder sintonizar cualquier señal independientemente del paso específico de los servicios previstos o configúrelo según el paso preferido (por ejemplo, en FMN el paso es de 12,5 kHz). Si es necesario, desactive también la opción "Actualizar automáticamente la configuración de la radio" en el panel "Plan de banda" (lea la función específica más adelante). **Para la demodulación de** *las señales digitales, es muy importante sintonizar la frecuencia correcta, por lo que si la transmisión DMR es a 160,512,5 kHz, ¡NO está bien sintonizar a 160,515,788 kHz, por ejemplo!*

- Ajuste el "Modo de emisión" correcto según las señales que pretenda escuchar. *El ejemplo WFM no es correcto para demodular señales FMN o digitales.*

El siguiente procedimiento de ajuste le asegura obtener la máxima SNR (*) en lo que recibe preservando el rango dinámico:

- Comience con la ganancia de RF ajustada al nivel mínimo.

- Aumente gradualmente la ganancia hasta que el piso de ruido aumente aproximadamente 5 dB.

- Compruebe que el aumento de la ganancia no aumenta la SNR. A continuación, aumenta la ganancia una muesca más y así sucesivamente.

- Utilice la barra azul vertical del "medidor de SNR" (a la derecha de la cascada) para visualizar el valor.

Ahora vamos a familiarizarnos con los nuevos menús laterales dinámicos (A y B). Los diferentes paneles y plugins (también de terceros, véase la sección correspondiente más abajo) pueden variar en número y posición relativa.

Los menús (A y B) son todos dinámicos, basta con pasar el ratón por encima para abrirlos... Para los distintos paneles, en la esquina superior derecha, aparecen varias opciones de posicionamiento de la ventana, es decir, Estado de la ventana, Ocultar automáticamente y Cerrar la ventana de la izquierda.



La opción "Estado de la ventana" puede tomar los siguientes valores:







Floating – La ventana del panel puede liberarse de su posición actual y es libre de colocarse en cualquier lugar, incluso fuera de la ventana principal del programa.

Dockable – La ventana está anclada al panel principal.

Auto Hide – La ventana del panel se reduce al mínimo y se abre situando el ratón sobre ella.

Hide – La ventana del panel está oculta. Para que vuelva a aparecer, hay que habilitarlo desde el paso 1 (menú hamburguesa).

Pero la parte nueva y quizás más compleja y menos intuitiva, al menos al principio, es la colocación de los paneles individuales con el asistente de la recién introducida GUI.

Mantenga el botón izquierdo del ratón pulsado en el borde azul del panel, por ejemplo esto:



empezar a mover el ratón ligeramente (siempre manteniendo el botón izquierdo pulsado), aparecerán estos punteros azules, debemos posicionarnos sobre el de la zona de interés, desplazarnos hacia la posición deseada y soltar el botón del ratón. Este es el diagrama de las áreas posibles (arriba, abajo, derecha, izquierda).





icono para posicionar la zona central





(Nota 1)

~	4 × dBFS
	Floating
~	Dockable
	Tabbed Document
	Auto Hide
	Hide

Sin embargo, en el caso de las etiquetas "Auto Hide", el usuario no puede crear órdenes personalizadas ni colocaciones editables.

No forma parte del marco de trabajo de Telerik. La documentación indica que: "...cuando cada ventana de documento subsiguiente se hace visible, se coloca delante de la ventana añadida/mostrada anteriormente.

A continuación se muestran algunas capturas de pantalla de cómo llevar el "panel RADIO" al lado izquierdo de la pantalla en modo **Dockable**, es decir, con la ventana anclada al panel principal.







NEW

A partir de la versión 178x, los paneles disponen de una función de desplazamiento automático a la derecha, o para cambiar el tamaño, se puede utilizar la barra horizontal resaltada en amarillo con el ratón.

En este punto, si le gusta la composición, puede decidir guardar el diseño con un nombre de su elección para poder llamarlo más tarde utilizando los elementos del menú hamburguesa: "Guardar diseño... y cargar diseño...".

Personalmente, he creado algunas disposiciones específicas: una, por ejemplo, para escuchar puramente HF y otras para monitorizar en V-UHF y FM 88/108 con los plug-ins específicos de mayor uso.

Amarcord (entre el pasado y el presente)

Me gusta dar un salto al "pasado lejano" y traer algunos recuerdos agradables... Acabo de redescubrir en la copia de seguridad de un viejo disco duro algunos lanzamientos que os propongo para la alegría de amarcord (entre el pasado lejano y el presente).

Era el 30 de abril de 2012 y con solo 412 k de software este era el SDR# v1.0.212 de la época: unos pocos comandos y controles, pero esa era la esencia. Aquí lo he probado con un archivo IQ en banda FMW.



En octubre de 2012 ya había alcanzado los 621k con SDR# v1.0.0.935: algunos comandos y funciones más, como la decodificación RDS, en la cascada de la parte superior izquierda...





En efecto, es impresionante comparar diez años después (!) las pantallas de las dos ediciones.

Cuánto progreso, desarrollo, ideas y sobre todo líneas de código se han escrito para llegar hasta aquí...



EL GRAN LIBRO V5.3 (SEP'22)





¡¿Quién guarda las versiones más antiguas?!

Hasta la v.1784 (que aún puede descargarse como se menciona en el capítulo "Descarga e instalación de SDR#"), había una serie de programas independientes en la distribución para ser utilizados únicamente con los dispositivos Airspy, que muchos recordarán y que aún pueden utilizarse...

ADSB S	Spy	v1.0.0.83
--------	-----	-----------

Stop	Aircraft: RSSI: 4	3 ⊧ % [PS: 12	
ADSB Hub				
Enable	Host	sdrsharp	.com	
	Port		47806 🗘	
Local serve	er			
Enable	Port	47806 🗘		
Decoder				
DX Mo	de	FEC	2 🖨	
Preamble	9,0 🌲	Timeout	60 🗘	
Whitelist	3 🜲	MLAT	20 MHz 🔍	
Airspy cont	rol			
	0 5	divity	Rise Tee	

Una vez puesto en marcha, al cabo de unos instantes, verás aumentar los contadores de "Avión y FPS", que indican los paquetes de datos recibidos, proporcionando una visión en tiempo real de la correcta recepción, así como el indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI). La dirección del puerto por defecto es 47806 y se utiliza para comunicarse con los programas de descodificación (ver más abajo).

Las casillas "Hub ADSB" y "Servidor local" se utilizan para enviar datos a un host, una dirección IP y un puerto específicos.

Las versiones anteriores de ADSB Spy también permitían el uso de palos RTL-SDR normales con buenos resultados.

Los programas de radar más populares, por orden alfabético, son:**adsbSCOPE** (ver la pantalla que aparece a continuación): *http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/adsb/adsb_en.html*

Planeplotter: https://www.coaa.co.uk/planeplotter.htm

Virtual Radar Server: http://www.virtualradarserver.co.uk/Default.aspx

Cada uno necesita su propia configuración y ajuste específico, y este no es el lugar para un archivo individual detallado. Por ello, le remitimos a los enlaces y a los distintos sitios de aficionados en la red.







Astro Spy

Desarrollado para la radioastronomía para observar una frecuencia específica de la banda L en el tiempo.

No he podido probarlo, debería detectar la línea de hidrógeno 21 cm a 1420 MHz quizás con una antena de bocina apuntando a la Vía Láctea.

Spectrum Spy

El analizador de espectro permite visualizar (sin audio) amplios rangos de frecuencias (o todo el rango en el modo "Completo") aprovechando la velocidad de barrido que es comparable a la de los analizadores de espectro "reales" (...;pero quizás incluso más!).

Me encanta desde la primera vez que lo usé y recurro a él siempre que necesito analizar pequeñas o grandes porciones del espectro o ver el origen de alguna señal nueva (a menudo no deseada como el ruido local) o si una franja en el rango de 88-108 MHz ha quedado libre durante una sesión de FM-DX...

Comando	Funcionalidad
	Inicio/cierre del programa
Span	Permite elegir una porción de rango específica para el análisis (10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz, 1 GHz, Full)
Center	Permite centrar la frecuencia deseada en la pantalla.
	La combinación de Span / Centro permite analizar la señal en el rango deseado.
Min Y	Para elegir los valores mínimos del eje de ordenadas (-80 a -120 dBFS(*))
Max Y	Para elegir los valores máximos del eje de ordenadas (-70 a 0 dBFS(*))
RF Gain	Para aumentar o disminuir la ganancia
Style	Permite elegir el estilo de representación de la señal en el Espectro (Curva simple, Gradiente estático, Gradiente dinámico, Vieja escuela)
Ö	Permite guardar una captura de pantalla del Spectrum/WF en cualquier momento









EL GRAN LIBRO V5.3 (SEP'22)

PAG. 22 | 191





.... Paneles por defecto

A continuación se muestran los paneles por defecto que permiten todas las funciones básicas que ofrece el software, así como algunas características específicas y únicas de SDRsharp. El resto de los denominados "plugins" pueden ser insertados y utilizados por el usuario (véase la sección correspondiente más adelante) o incluso desarrollados de forma independiente para las propias necesidades por quienes tengan los conocimientos y la habilidad técnica adecuados.

Con la versión 1894, los iconos de la barra principal pasaron a tener una mayor resolución: *el espacio extra necesario es de 10 píxeles.*

Sal Sal	RSPY SDR# Studio v1.0).0.1894 - Airspy R.	2 / Mini						
Ξ	► + ~	*	<u>a ka ka</u> la k Circin (000.1	03.000	0.000	♦ ◀	Step: 100 kHz	~ >
dBFS									
-20					1				

Source (Fuente)

Elija su hardware en la lista desplegable:



- AIRSPY R2 / Mini
- AIRSPY HF+ Dual / Discovery
- AIRSPY Server Network (vease el parrafo correspondiente)
- RFSPACE
- RTL-SDR USB o TCP
- HackRF
- Afedri Netwoked radio
- Funcube Pro/Pro +
- Softrock (Si570)
- UHD / USRP
- Baseband File Player, para cargar/reproducir ficheros I/Q. (Vease capitulo "BaseBand Recorder").
- Baseband desde Sound Card

Para el Airspy también están la ganancia de FI, el mezclador, el LNA(*), la tasa de muestreo, la decimación, el Bias-Tee (*una opción que debe usarse con cuidado, ya que envía 4,5 voltios, a través del conector de antena SMA, a los accesorios opcionales adicionales*), el SpyVerter, que permite la opción de hardware correspondiente para recibir las frecuencias más bajas en la banda de HF (0-60 MHz), el filtro de seguimiento y el HDR. La función HDR, junto con la decimación, mejora enormemente el rango dinámico.







Esto significa que se pueden aumentar las ganancias sin sobrecarga y que las señales más débiles no se ven abrumadas por las más fuertes. Para las configuraciones individuales, consulte los "paneles" dedicados más arriba.

AirSpy R2 / Mini



Device SN – Indica el número de serie de su unidad.

Gain: Sensitive / Linear / Free – Tres posibilidades diferentes de ajuste de la ganancia a nivel de FI (*), mezclador y LNA(*). "Free" es el que permite una mayor intervención y personalización por parte del usuario: no hay ajustes predefinidos y cada uno tendrá que ajustarlo lo mejor posible según su propio entorno operativo.

Configuración

Sample rate – Permite elegir el muestreo.

- AirSpy R2: 10 e 2.5 MSPS (*)
- AirSpy Mini: 6 e 3 MSPS ^(*)

Decimation – La decimación permite utilizar un menor ancho de banda en beneficio de la resolución de bits y, por tanto, un menor ruido de cuantificación. Valores: ninguno, 2, 4, 8, 16, 32 y 64.

Para sacarle el máximo partido, te recomendamos que ajustes los niveles de ganancia indicados anteriormente: cuanto más trabajes en la decimación, más podrás aumentar la ganancia.

Display – El valor que se muestra es el ancho de banda que aparece en las ventanas Waterfall y Spectrum está vinculado a los ajustes anteriores de " Sample rate " y " Decimation " y cambia para diferentes unidades de hardware:

- AirSpy R2 10 MSPS ^(*) (de 125 kHz a 8 MHz)
- AirSpy R2 2.5 MSPS ^(*) (de 31,25 kHz a 2 MHz)
- AirSpy Mini 6 MSPS ^(*) (de 75 kHz a 4,8 MHz)
- AirSpy Mini 3 MSPS ^(*) (de 37,5 kHz a 2,4 MHz)

Bias-Tee – Permite el uso de unidades opcionales que requieren una fuente de alimentación adicional: 4,5v a 50 mA(*).

Tracking filter – Si se aprovecha la decimación y se activa este filtro, se obtendrá una mayor selectividad, *para poder utilizar una ganancia mayor*.

SpyVerter – Activa la unidad opcional "SpyVerter" (véase el capítulo correspondiente), que permite la recepción de onda larga hasta 35 MHz y la parte inicial de VHF. *En HF, se recomienda utilizar el modo "Lineal" para la ganancia.*

Enable HDR ^(*) – Cuando se activa (con el software desactivado) se aplica una combinación de filtros analógicos y digitales para optimizar el rango dinámico del espectro visible.

Se puede activar y seleccionar una relación de decimación alta para una mejor recepción.

SV PPM $^{(*)}$ – Las unidades AirSpy vienen calibradas de fábrica a aproximadamente 0,05 ppm (*). Este valor puede ajustarse para el SpyVerter.

La actualización del firmware no cambia este valor, que se guarda en una ubicación diferente.





AirSpy HF+ Dual port / Discovery

Pa	anel	Configuración
		Device SN – Indica el número de serie de su unidad.
AIRSPY HF+ Dual / Dis Device SN Firmware R3.0 Samplerate 912 Bandwidth 72 HF AGC O HF Preamp O HF Threshold O HF ATT 0 dB	acovery Image: Covery manual structure 0.7-CD Image: Covery manual structure 25 kHz Image: Covery manual structure 0n Image: Covery manual structure 0 Image: Covery manual structure 1 1	 Firmware – Indica la versión de firmware instalada en la unidad (véase el procedimiento de actualización más abajo). Samplerate – Permite elegir la frecuencia de muestreo: desde un mínimo de 14 ksps (*) hasta un máximo de 912 ksps (*). Bandwidth – El ancho de banda que se muestra en las ventanas Waterfall y Spectrum está vinculado al valor anterior de Samplerate: desde un mínimo de 10 kHz hasta un máximo de 725 kHz. HIF AGC – Control de ganancia automático. Se recomienda dejarlo en ON (al mismo tiempo que el valor del Threshold 'Low') o ponerlo en OFF y ajustar manualmente el valor del HF ATT. HIF Preamp – Activa o desactiva el preamplificador. Ajustar en ON para una recepción de señal baja, OFF para señales fuertes. HIF Threshold - El valor de umbral " Low " introduce una atenuación pero da una mejor linealidad a la señal, a diferencia de la posición " High " que favorece la sensibilidad. Hay que esperar unos segundos para apreciar las diferencias al cambiar el umbral. HIF ATT - Con el campo HF AGC en OFF, es posible cambiar el deslizador del valor de atenuación desde 0 dB hasta un máximo de 48 dB en pasos mínimos de 6 dB.





Configuración de dongles RTL-SDR

La regla general para todos los ajustes/configuraciones siguientes es que los ajustes por defecto funcionan y cualquier cambio requiere un buen conocimiento del software y el hardware subyacentes.

Conecte uno de los muchos dongles disponibles en el mercado (con chip R820T/T2 o R860, E4000, FC0012/13) a un puerto USB. Proceda a instalar el software gratuito desde el enlace anterior.

SDRsharp está preconfigurado para AIRSPY pero es totalmente compatible para cualquier dongle RTL-SDR instalando los drivers no presentes en el paquete original, ejecutando el archivo batch INSTALL-RTLSDR.BAT. Se necesita una conexión a Internet para encontrar los archivos que faltan y/o los actualizados. A continuación, ejecute el software ZADIG.EXE.



En el menú OPCIONES, seleccione "LISTAR TODOS LOS DISPOSITIVOS" (si es posible, sin



Tenga mucho cuidado de seleccionar sólo el identificador de su dongle SDR y no, por ejemplo, su ratón o teclado Bluetooth, de lo contrario creará graves problemas con estos dispositivos.

Después de unos momentos todo está listo y puedes iniciar SDRsharp y seleccionar "RTL-SDR USB" en SOURCE.

A veces algunos dongles no son reconocidos inmediatamente por el sistema, o más bien se muestra un par de dispositivos que componen el dongle pero con otros nombres, a saber, "Bulkin, interfaz 0" y "Bulk-in, interfaz 1" que es para las funciones de control remoto del televisor. A continuación, elija "Interfaz 0" con el objetivo "WinUSB" y haga clic en INSTALAR DRIVER. Si todavía no ves tu dispositivo tienes que ir al Panel de Control / Administrador de Dispositivos de Windows y eliminar los dispositivos marcados con un triángulo y empezar de nuevo.





Panel	Configuración
	Haga clic en el botón de configuración (4) (rueda dentada).
RTL-SDR Controller × Device R820T Generic RTL2832U OEM (0) • Sample Rate 24 MSPS	Sample Rate - Permite elegir el ancho de banda a mostrar (de 0,25 a 3,2 MSPS(*)). En general, los ajustes de hasta 2,4 MSPS funcionan bien en la mayoría de los PC, pero para las máquinas más lentas recomendamos reducir este valor
Sampling Mode Quadrature sampling Offset Tuning RTL AGC Tuner AGC RF Gain 22,9 dB	Sampling Mode – Para sintonizar por encima de 30 MHz, deje el muestreo en cuadratura ajustado. El modo de muestreo directo (rama I/Q) debe seleccionarse para las frecuencias más bajas para aquellos dongles que ya están configurados para el funcionamiento en HF (de lo contrario se requiere un cambio de hardware).
Frequency correction (ppm) 0 Close	Offset Tuning – Sólo para uso en chips de sintonizador E4000/FC0012/13. Al seleccionar esta opción se eliminará el pico central del espectro.
Para la configuración vía TCP/IP	RTL AGC – Activa el AGC (*) sólo para los chips RTL2832U.
Host 127.0.0.1 Port 1234 ÷	Tuner AGC - Activa el AGC (*). <i>En muchos casos es mejor</i> no marcarlo ajustando manualmente el deslizador de abajo.
Sample Rate 2.048 MSPS RTL AGC Tuner AGC RF Gain	RF Gain – Utilice este deslizador para ajustar manualmente el valor de la ganancia de RF (*). Se parte de un valor medio en dB y se aumenta gradualmente hacia el máximo de la derecha en función de las señales recibidas.
Frequency correction (ppm) 0 🛟	Frequency correction ppm ^(*) – Permite establecer un valor de corrección para aquellos dongles baratos que no tienen un TCXO (*). <i>¡No es necesario para los usuarios de dispositivos Airspy!</i>
	Si tu dongle no está centrado en la frecuencia, sintoniza una señal fuerte y estable (<i>diez minutos después del encendido, ha alcanzado la temperatura y la estabilidad correctas)</i> , cambiando gradualmente el valor de las ppm para que se centre en la barra de afinación (punto 13).

Tenga en cuenta:

Si notas que algo no va del todo bien, lo mejor es desinstalar todo y empezar de nuevo, sobre todo con los RTL-SDR baratos y sus clones y variantes... muy a menudo es un problema de conflicto de drivers o de obsolescencia de los mismos.

De hecho, conviene recordar que para obtener un rendimiento óptimo siempre merece la pena utilizar un Airspy, ya que cada vez es más difícil y costoso corregir los controladores y plugins obsoletos del hardware de terceros, a menudo crítico.





Ajustes y controles principales

Dalla v.1825, all'avvio, SDR# riporta nello splash screen alcune indicazioni sull'interfaccia utente e i plugin in fase di caricamento...

I settaggi e controlli principali valgono per tutti i device. Le uniche differenze, in alcuni menù, possono riguardare il lato hardware al quale SDR# si interfaccia. I device devono esser



Comando	Funcionalidad
Acc Source Source Commune Source Commune Acc Commune Acc Commune Acc Commune Comm	Con el botón en la jerga denominado "menú hamburguesa") se accede a los distintos paneles/plugins. La marca, que precede a algunas entradas, es un "recordatorio visual" para activar ciertas opciones dentro del plugin (por ejemplo, "audio o servicio xxx activado"). Desde la v.1892/1894, siguiendo la "demanda popular", se ha producido un cambio radical en el menú principal, que ahora está dividido en bloques/temas ordenados alfabéticamente con iconos, con el fin de gestionar mejor los paneles por defecto y los múltiples plugins de terceros que antes, todos juntos, corrían el riesgo de atascar la interfaz de usuario. Empezando por la parte superior tenemos los paneles indispensables: "Radio", "Source", "AGC", "Audio", "Display". En "Layout" encontramos: "Open All Panels" y "Close All Panels" para abrir y cerrar todos los paneles juntos. "Save Layout" y "Load Layout" para guardar/cargar su diseño, es decir, la disposición y el tamaño de las ventanas activas (<i>jpero sólo estol</i>). Normalmente, al cerrar el SDR#, muchos de los ajustes se guardan automáticamente en los archivos de configuración internos (por ejemplo, el dispositivo de origen, la frecuencia VFO, el modo, el volumen, la salida de audio), pero no todo, por ejemplo, el nivel de zoom se restablece cada vez. Para "Zoom Bar" y "Step Bar" consulte el capítulo dedicado a ello. En la última línea, en "Plugins", encontramos todos los desarrollados por terceros, jijfinalmente ordenados alfabéticamente y con autor emergente, fecha y último lanzamiento instalado!!!
Inicio 🎑 Stop	







Nuevo slice (VFO)	Este botón permite abrir una o varias sesiones nuevas de SDR#. (no sólo presente en la sesión de red del servidor de AIRSpy). El 'slice' es, de hecho, una sesión separada que muestra una porción del espectro del 'master' con controles completamente separados, ¡pero todavía en la porción muestreada de la banda! Por ejemplo, no es posible abrir una sesión en UHF si el receptor principal está sintonizado en VHF. Atención: con la introducción de esta función a partir de la revisión 1741 los anteriores plug-ins Aux-VFO (que por cierto utilizaban los mismos algoritmos DSP internos (*)) ya no son utilizables. Para disminuir el uso de la CPU (*) desactive el slice que no sea necesario y minimice su ancho de banda. Puede elegir entre duplicar completamente la sesión "maestra" o abrir una sesión mínima. Ver también para SpyServer en el capítulo correspondiente. Las nuevas sesiones tendrán diferentes colores en el ancho de banda del Espectro RF para identificarlas visualmente de un vistazo. Me remito al capítulo " Recursos de escucha " para un ejemplo
Menu configuración	Accedes al menú de configuración de tu hardware y puedes cambiar los controles de ganancia, frecuencia de muestreo, ancho de banda, RF, PPM.
	Activa / desactiva el volumen, que se controla con el deslizador de la derecha para el nivel deseado <i>(al altavoz o a un dispositivo externo, por ejemplo, un VAC):</i> da "silenciada" a 60 dB como máximo. <i>Es útil recordar que si se utilizan decodificadores de software externos para sistemas digitales (por ejemplo, DSD+), el control de volumen debe ajustarse en consecuencia para lograr un nivel de señal de salida óptimo (y errores mínimos).</i>
Frecuencia del VFO 000.103.000.000	 La entrada de frecuencia se representa en 4 secciones (000.000.000). La primera sección representa los valores en GHz, la segunda los MHz, la tercera los kHz y la cuarta los Hz. En el caso del ejemplo, para sintonizar 103 MHz, la entrada aparecería como 000.103.000.000. Si desea sintonizar una frecuencia como MW (*) a 999 kHz, además de necesitar un convertidor ascendente (o la unidad opcional AirSpy Spyverter), introduciría 000.000.999.000. Se utiliza el ratón o el teclado para introducir y editar una frecuencia: Sitúe el ratón sobre el primer dígito que desea imputar (sin hacer clic), introduzca todos los números que componen la frecuencia y confirme con la tecla Enter. ¡Esta es la entrada que prefiero! Por ejemplo, colóquese donde señala la flecha y escriba el el el 103.000.000 número 103 seguido de Enter. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en la parte superior de los dígitos (aparece un rectángulo rojo) para avanzar una unidad. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en la parte inferior de los dígitos (aparece un rectángulo azul) para disminuir una unidad. o en el dígito que desea girar con la rueda del ratón.





	 Haga clic con el botón derecho del ratón para reducir un dígito a cero y para poner a cero todos los dígitos a la derecha. Las teclas de flecha ARRIBA / ABAJO cambian el dígito. Las teclas de flecha Dx/Sx se mueven a lo largo de la sección en la entrada. 			
Tipo de sintonia	 "Free tuning" – La sintonización libre en toda la gama, haciendo clic en cualquier parte del espectro de RF o de la cascada hará que el receptor lo sintonice, cambiando también la visualización de la gama de frecuencias subyacente. "Sticky tuning" – La frecuencia permanece "vinculada" al VFO y puedes desplazar la barra de frecuencia a la izquierda y a la derecha "acoplándola" con el botón izquierdo del ratón. "Center tuning" – La frecuencia sintonizada siempre se mostrará en el centro del espectro de RF y de la cascada. 			
Barra de Step (Pasos)	Seleccionando el paso adecuado (expresado en kHz) en el centro de la ventana, es posible desplazarse fácilmente por las frecuencias simplemente haciendo clic en las flechas laterales dobles. <i>Consulte la sección correspondiente más abajo.</i>			
Espectro RF	En esta ventana, el espectro de RF se muestra visualmente como un gráfico en tiempo real. Las señales activas aparecen como picos de mayor o menor intensidad. La parte inferior representa el "noise floor". Una función recientemente introducida es el "color de pico", que se activa pulsando el botón derecho del ratón en la ventana del espectro, donde aparecerá una línea amarilla de memoria persistente relativa a las señales recibidas. Es posible modificar el color cambiando la siguiente línea en el archivoSDRSharp.exe.config: "spectrumAnalyzer.peakColor" value="FFFF00"			
SNR meter	En la parte derecha del espectro de RF hay un gráfico de barras vertical que muestra el valor de SNR (en dB). La relación señal/ruido es una cantidad numérica que relaciona la potencia de la señal útil con la del ruido presente en el sistema. En el caso de las transmisiones analógicas, una disminución de la SNR conlleva un deterioro gradual de la señal recibida, que sin embargo sigue siendo recibible y comprensible. En cambio, en las transmisiones digitales existe un umbral mínimo de SNR por debajo del cual el sistema deja de funcionar por el exceso de errores recibidos. <i>No hay ningún medidor S para detectar la intensidad de la señal, en el sentido de las unidades S, que se utiliza principalmente en el mundo de la radioafición</i>			
Waterfall	Esta ventana muestra la representación gráfica en tiempo real de la intensidad de las señales recibidas en función de la frecuencia (en el eje horizontal) y del tiempo (eje vertical) con los nuevos datos representados en cascada empezando por la parte superior y descendiendo progresivamente hacia la parte inferior: de ahí el nombre de cascada. (Waterfall) Esta representación es una excelente ayuda para conocer los distintos tipos de señales de forma visual. Un ojo entrenado			





87,500 M 88,000 M 88,000 M 89,00	detectará y reconocerá un si es débil y está en me propia "huella digital", im eléctricas! He aquí algur IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	na señal intere edio del ruido ocluyendo dive nos ejemplos	esante a prin , porque cac ersos ruidos de señales:	nera vista, incluso da señal tiene su y perturbaciones
	Para reconocer más fác	ilmente los n	umerosos tip	oos de señales y
	modulaciones, sugiero el	software grat	uito ARTERM	MIS 3, que recoge
	y cataloga varios ciento	os de ellas,	proporciona	ando información
	variada y también una m	uestra de aud	lio escuchab	le:
	<u>https</u>	<u>://aresvalle</u>	ey.com/Ar	r <mark>temis</mark>
Barra de sintonia	La línea roja vertical en frecuencia en la que está si El interior del rectángulo g puede cambiarse simplem del rectángulo.	el centro de intonizado el r gris es el anch ente arrastrano	el espectro d eceptor. o de banda ao do el lado izo	le RF muestra la ctivo (o BW), que quierdo o derecho
	El ancho de banda debe	ajustarse de	forma que cu	ubra el área de la
	señal sintonizada (ni de	emasiado an	cha ni dem	asiado estrecha,
	especialmente cuando se	e reciben seña	ales digitales	s).





Radio

Este panel selecciona los distintos tipos de modulación (AM/DSB, USB/LSB, NFM/WFM, CW, RAW), el ancho de banda, el squelch y otros ajustes importantes.

	Radio	~ 4 ×
dBFS -20 Control the Demodulator, Filters, Squelch, and more	NFM O WFM O	AM OLSB OUSB
	Shift	∘ ≎
	Filter B	lackman-Harris 4 🗸 🗸
	Bandwidth	Order
	8,000	1,000 🗘
	Squelch	CW Shift
	50	€ 1,000 €
	Binaural	🗸 Snap to Grid
	Lock Carrie	r Correct IQ
	Anti-Fading	g Invert Spectrum

Modo	Funcionalidad
NFM	Técnica de transmisión que utiliza la variación de frecuencia de la onda portadora. Modo comúnmente utilizado por los servicios civiles y los radioaficionados para los modos analógico y digital en VHF/UHF, pero no por debajo de 27 MHz. Desde la v.1861 se ha añadido un demodulador mixto de FM en el dominio de la frecuencia y el tiempo: mejora todo en FM, incluso las señales débiles de NFM y RDS en el modo WFM. Nota importante : el nuevo demodulador funciona mejor cuando toda la señal está correctamente cubierta por el filtro de ancho de banda (BW) del VFO.
WFM	 Es el modo utilizado por las emisoras comerciales de FM (banda 88-108 MHz). En el caso de las emisoras que transmiten RDS, en la parte superior del espectro de RF, a la izquierda, se produce la descodificación de determinados códigos (véase el punto 11). De hecho, el sistema RDS lleva mucha información, y SDR# decodifica lo siguiente: PI - Identificación del programa. Un código alfanumérico único de cuatro caracteres que identifica la emisora de radio. PS - Servicio de Programas. Son ocho caracteres que suelen utilizarse para enviar el nombre de la emisora de radio de forma dinámica. RT - Texto radiofónico. Permite enviar texto libre de las emisoras de radio, como el autor y el título de la canción que se está emitiendo. Desde la v. 1861 se ha añadido un demodulador mixto de FM en el dominio de la frecuencia y el tiempo: mejora todo lo relacionado con la FM, incluidas las señales débiles de NFM y el RDS en el modo WFM. Con la v. 1863/1865, se mejoró aún más la detección y decodificación de RDS incluso en señales





	pobres y difíciles. La pantalla de al lado muestra la diferencia con un decodificador externo de terceros (véase el capítulo "Salida MPX y RDS-Spy"). Nota importante: El nuevo demodulador funciona mejor cuando toda la señal está adecuadamente cubierta por el filtro de ancho de banda (BW) del VFO.	
AM(*)	Técnica de transmisión que utiliza una señal de radiofrecuencia como señal portadora. Utilizado por las estaciones de radiodifusión de todo el mundo en ondas largas/medias/cortas y por las comunicaciones aeronáuticas civiles y militares en VHF/UHF.	
LSB/USB(*)	Técnica por la que se modula una señal eliminando no sólo la portadora (como en DSB) sino también una de las dos bandas laterales. Utilizado en la banda de HF (0- 30 MHz) por los servicios públicos y militares, por los radioaficionados en HF pero también en VHF para transmitir voz y datos de forma eficiente con pequeños anchos de banda. <i>A partir de la v.1870, se ha añadido la eliminación del énfasis en el LSB/USB</i> <i>cuando la función "Lock Carrier" está activada.</i>	
CW (*)	Código Morse. Sistema de transmisión de letras/números/signos mediante una señal de código predeterminada formada por puntos y rayas. Utilizado desde tiempos inmemoriales por los radioaficionados y por muchas estaciones militares, incluso hoy en la era digital. En SDR#, sin embargo, es posible en HF sintonizar y descodificar correctamente (es decir, sin ajustar la frecuencia nominal) muchos otros modos de transmisión. Por ejemplo, podemos probar H24 con la emisión RTTY-ITA2 50Bd en las frecuencias meteorológicas de Hamburgo en 7646 kHz y 10100,8 kHz.	
DSB(*)	Técnica de transmisión similar a la AM, pero que permite una mayor eficacia de la modulación al suprimir la portadora y transmitir sólo las bandas laterales. Puede utilizarse para sintonizar emisoras con interferencias (junto con la ventana de espectro de FI, donde la ventana de señal puede configurarse mejor eliminando la señal interferente) o con el nuevo plugin de cancelación de cocanales de AM	





SAM (aunque no exista formalmente, es totalmente compatible).	Para habilitarlo, basta con que configure el modo DSB y marque la portadora de bloqueo en este panel. El filtro IF le ayuda a elegir qué parte de la señal DSB va a utilizar: LSB, USB o ambos. Se utiliza un PLL adaptativo de muy alto rendimiento (*), desarrollado con la ayuda de DXers de alto perfil que no tiene rival en términos de rendimiento. Mantiene todo "bloqueado" aunque la señal sea apenas visible en el espectro de RF. Incluso cuando la señal ha desaparecido por completo, encuentra la manera de mantenerla hasta que vuelve a aparecer. Ya no tiene ese molesto efecto de bloqueo/desconexión que puede ocurrir en las radios portátiles u otros programas. Esto puede combinarse con el Anti-Fading para mejorar la SNR cuando no hay interferencias entre los canales.
RAW(*)	Para utilizar en combinación con decodificadores externos, por ejemplo, DReaM (DRM) / DSD+ o para la reproducción/grabación de flujos RAW IQ. <i>La DReAM funciona con el modo RAW ajustando su entrada a IQ o utilizando el modo USB en SDR#.</i>

Opcion	Por defecto	Funcionalidad
Shift	0 (si no se utiliza UpConverter)	Esta casilla sólo es útil si se utiliza un UpConverter; se utiliza para rectificar la frecuencia sintonizada con el valor introducido. Por ejemplo, si estás usando un UpConverter (con un oscilador de 100 MHz), deberías ajustar el Shift a -100.000.000. Sin el desplazamiento, cuando se utiliza un UpConverter para sintonizar una señal de 7 MHz, se sintonizaría $100+7 = 107$ MHz. Con el cambio ajustado, puedes sintonizar normalmente a 7 MHz sin artificios.
Filter	Blackman- Harris 4	Cambia el tipo de filtro utilizado en la transformada rápida de Fourier o FFT. Se utiliza para recibir la señal resaltada en la ventana RF. Blackman-Harris suele ser el mejor filtro para elegir sin cambiarlo.
Bandwidth	AM: 10.000 WFM: 180.000	Este es el ancho de banda (BW) en la ventana del área rectangular gris. Se puede establecer manualmente en este campo o arrastrando los bordes de la ventana con el ratón en el Espectro.
Order	500	Esta celda modifica el valor de la inclinación de los flancos del filtro. En valores bajos (de 10 a 50), la transición entre la banda de paso y la zona fuera de banda se produce gradualmente. En valores altos (100 a 500), la transición es inmediata. El efecto de este ajuste es audible en la señal de audio. Sin embargo, los valores muy altos pueden causar inestabilidad en el AGC o una escucha menos limpia. Es posible que quiera aumentar el orden del filtro si hay señales fuertes cerca de su zona de sintonización Sin embargo, el uso de órdenes de filtrado más altas puede causar una mayor carga de la CPU, y en los PCs lentos este valor debe ser reducido.
Squelch	OFF	Sin embargo, el uso de órdenes de filtrado más altas puede causar una mayor carga de la CPU, y en los PCs lentos este valor debe ser reducido <i>El squelch sólo está implementado para AM (Amplitude Squelch) y FM (Noise Squelch), mientras que SSB necesita otro tipo de squelch que aún no está implementado. Es especialmente útil en NFM cuando se espera escuchar el habla y no sólo el ruido</i>





		de fondo, pero debería estar siempre desactivado cuando se decodifican señales digitales (por ejemplo, a través de DSD+).
CW Shift	600	Principalmente útil en la recepción de CW, donde se puede establecer el desplazamiento entre las frecuencias de transmisión y recepción.
FM Stereo	OFF	Activa la salida estéreo para las señales WFM de las emisoras comerciales de FM (en la banda de 88-108 MHz), pero puede deteriorar el sonido de las emisoras débiles y lejanas. Si se detecta una señal estéreo, la pantalla RDS (en el paso 11) mostrará el nombre de la emisora entre unos corchetes.
Snap to Grid	ON	La activación del "snap to grid" y la barra de navegación relativa "Step Size" (ver punto 6) ayudan mucho a una rápida y correcta sintonización de las señales centrando la sintonía correcta para cada tipo de emisión. Por ejemplo, en la banda aérea civil los canales están ahora espaciados con un paso de 8,33 kHz, por lo que habilitar este campo y su paso, permite la correcta sintonización pulsando directamente sobre el Espectro RF o el Waterfall. <i>Para el uso con un dongle RTL-SDR que</i> <i>no sea TCXO (*) (es decir, que no esté termocompensado), la corrección de la frecuencia PPM debe ajustarse correctamente y de forma fina después de al menos 10 minutos de uso del dongle, de lo contrario las frecuencias pueden no estar alineadas con las frecuencias reales.</i>
Lock Carrier	OFF	Activo sólo en los modos AM o DSB. Activa la sincronización AM, que puede mejorar mucho la recepción y mantener la señal perfectamente bloqueada, aunque sea pobre e inestable. <i>Pruébalo en modo DSB, imarca la diferencia para una escucha agradable!</i>
Correct IQ	OFF	Este ajuste elimina el pequeño y molesto pico central presente en los dongles RTL-SDR R820T/R820T2.
Anti- Fading	OFF	Se utiliza cuando se activa el "Lock Carrier". Aprovecha la simetría de las señales AM y ayuda en presencia de señales débiles. Actívelo para una mejor recepción en AM, pero puede aumentar el uso de la CPU.
Invert Spectrum	OFF	Si se utiliza SDR# como Panadapter, algunos receptores pueden tener las señales I&Q invertidas y esta opción debe estar habilitada. Las señales I/Q (o datos I/Q), son un elemento fundamental de los sistemas de comunicación por radiofrecuencia, que suelen representar señales en el dominio del tiempo.





AGC

La función AGC actúa en tiempo real sobre la amplificación de las señales de entrada, variándola para obtener un nivel de salida óptimo en las señales bajas y evitar la distorsión en las señales altas.

AGC	
Setup the software Automatic Gain (Control

AGC	~ 4 ×
🗸 Use AGC	Use Hang
Threshold	-50 🗘
Decay (ms)	500 🗘
Slope (dB)	0 🗘

En el modo WFM, el AGC está desactivado porque la señal FM está limitada y su amplitud es constante. En NFM el AGC actúa sobre la salida de audio. Esto es útil con señales débiles con bajo índice de modulación: AM, SSB, CW y RAW.

Opción	Por defecto	Funcionalidad
Use AGC	ON	Activa el control automático de ganancia. El AGC (*) intentará controlar el nivel de volumen de audio para que los sonidos fuertes no sean demasiado altos, y lo mismo para los sonidos bajos. La configuración por defecto funciona bien para las señales de audio de voz. Es útil encenderlo especialmente cuando se escuchan señales de AM/SSB/CW ya que las señales fuertes pueden ser distorsionadas.
Use Hang		Permite cambiar el comportamiento por defecto del AGC (*) en sus componentes Threshold/Decay/Slop, aunque en la mayoría de los casos los valores por defecto están bien. <i>Al activarlo se modifica ligeramente la respuesta temporal y puede ser útil para algunas señales SSB o Morse.</i>
Threshold (dB)	-50	Es el umbral de intervención del AGC (*). Las señales por debajo de este nivel no se amplifican, mientras que las que están por encima se amplifican hasta el nivel de las señales más fuertes.
Decay (ms)	500	Tiempo de respuesta. Los valores altos retrasan la intervención, los valores demasiado bajos pueden causar un efecto de audio molesto.
Slope (dB)	0	Pendiente de la línea para la corrección de la ganancia.

Técnicamente puede ser útil saber que hay diferentes niveles de AGC:

Analogico:

- RF AGC, que activa un atenuador en pasos de 6dB,
- IF AGC, que controla la ganancia de IF justo antes de la digitalización.
- **Digital:**
- IF AGC, para garantizar que los datos se escalan correctamente (mediante la amplificación digital) antes de enviarlos al ordenador.




• Narrow band AGC, que es el panel AGC que controla la señal que pasa por el filtro VFO.

Algunas notas importantes:

La función de los AGCs analógicos es adaptar la sensibilidad del front-end a las señales de entrada, por lo que cuando se activa el AGC, se activan los dos AGCs analógicos.

- El AGC digital de FI está siempre activado y sólo empieza a actuar cuando la señal más fuerte del espectro de FI supera los -6 dBFS. Este mecanismo garantiza que las señales se escalen siempre correctamente de forma automática.

- Cuando los AGCs analógicos están desconectados, es posible controlar el atenuador manualmente, dejando al usuario la libertad de elegir qué nivel de atenuación es el adecuado para su señal de entrada. En general, aumentar la atenuación hasta que el piso de ruido esté alrededor de -100 dBFS. Los niveles más altos no mejorarán necesariamente la SNR, sino que reducirán el rango dinámico disponible. En caso de duda, encienda el AGC y déjelo actuar.

- Cuando se activa el AGC analógico, también está disponible la opción Umbral. Se utiliza para indicar al AGC que tolere 3 dB más de intensidad de señal antes de establecer el siguiente nivel de atenuación. "Umbral bajo" significa que el frontal es "menos sensible" mientras que "Umbral alto" significa "más sensible". Esto es realmente útil cuando se persiguen señales marginales en presencia de bloques muy fuertes (~100 dB de diferencia).

Audio

En este panel se pueden ajustar todos los parámetros relacionados con la tarjeta de sonido.



Opción	Por defecto	Funcionalidad		
Samplerate	48000	Ajusta la frecuencia de muestreo de tu tarjeta de sonido. Algunos programas de descodificación pueden requerir que se establezca una frecuencia de muestreo específica. Normalmente, el valor por defecto de 48000 muestras/segundo debería estar bien para la escucha general.		
Input	Tarjeta de sonido	La tarjeta de sonido de entrada está resaltada en este campo. Normalmente no debería cambiarse, detectando automáticamente su tarjeta incluso si está usando tarjetas de sonido SDR como: SoftRock, Funcube Dongle, Fifi SDR, etc.		





Output	Altavoces	En este campo se elige el dispositivo de salida entre los disponibles en el sistema: Altavoces, Línea 1, Salida Digital y para la mejor calidad de audio: [Windows DirectSound], [MME] o el mucho más eficaz [ASIO]. Normalmente se pone por defecto en la línea del altavoz. Pero, ¿qué es ASIO? Audio Streaming Input Output es un protocolo de comunicación de baja latencia para señales digitales de audio desarrollado por Steinberg. Permite que una tarjeta de sonido grabe y reproduzca el audio sin retraso. Los controladores de baja latencia, diseñados para obtener y gestionar los flujos de audio entrantes y salientes con un pequeño búfer de memoria (donde tiene lugar el intercambio de flujos y la transformación digital/analógica), permiten un retardo prácticamente nulo. Para los dispositivos de audio que no tienen soporte nativo de ASIO, se han publicado los controladores ASIO4ALL universales y compatibles con ASIO. Sin embargo, como no son nativos para muchos sistemas, esto puede traducirse en ligeras reducciones de rendimiento, ¡pero vale la pena intentarlo! Si no están presentes en su Windows 10, los controladores de baja latencia pueden descargarse del sitio: <u>https://www.asio4all.org/</u> Luego puedes realizar fácilmente una prueba con estos drivers activados: sintoniza en SDRsharp cualquier emisora y haz lo mismo con un receptor externo el audio que saldrá de ambos sistemas será prácticamente en paralelo y sin ningún retardo como ocurre con los controladores normales.
Latency (ms)	50 o valores inferiores con los driver [Windows DirectSound] 1 con driver [ASIO]	El valor de la latencia (expresado en milisegundos) es el tiempo que transcurre entre la conversión analógica-digital de la señal de entrada, su procesamiento y la conversión digital-analógica a la salida. <i>Es aconsejable mantener este valor lo más bajo posible. Los últimos</i> desarrollos del SDR# (revisión 1783) han reducido casi a la mitad el uso de la CPU/memoria, mientras que la latencia está al límite de lo que puede hacer el hardware. Desde la revisión 1818, la latencia se ha vuelto a reducir drásticamente y los drivers ASIO funcionan ahora sin problemas a 1 ms.
Unity Gain	OFF	Normalmente, esta opción debería estar deseleccionada, ya que establece la ganancia de audio en el valor unitario de 0 dB.
Filter Audio	ON	Filtro audio. Mejora el rendimiento de las señales de voz filtrando el audio y eliminando el siseo y el ruido de CC. Debería estar absolutamente desactivado cuando se decodifican señales digitales (por ejemplo, a través de DSD+ o DReaM). Lo mismo se aplica a todos los demás plug-ins (por ejemplo, procesadores de audio o filtros que actúan sobre el nivel de audio), que deben estar absolutamente desactivados cuando se reciben señales digitales (por ejemplo, DMR, DSTAR, C4FM, satélites), ya que de lo contrario pueden dar lugar a una decodificación incorrecta o a señales sucias.
Panning	0	Se utiliza para equilibrar el audio entre los altavoces izquierdo y derecho.





Display

La configuración de la pantalla ajusta las opciones de los temas gráficos, la configuración del espectro de RF y de la cascada, la resolución y otros ajustes importantes de la FFT.

	Display	~ 7 ×
Display	Theme	Fluent Dark 🗸
Setup the Themes and the FFT Display	View	Both 🗸
6°	Window	Blackman-Harris 4
	Resolution	32768
	Style	Static Gradient 🗸 🗸
	Marker Color	
	Gradient	Sharp Classic 🗸 🔐
	Mark Peaks	Time Markers
	Smoothing	
	S-Attack	<u> </u>
	S-Decay	<u>1</u>
	W-Attack	<u> </u>
	W-Decay	<u> </u>
	Spectrum	
	Speed	

Opción	Por defecto	Funcionalidad
Theme		Recientemente introducido con los últimos temas gráficos, permite elegir múltiples diseños incluso en un tema oscuro.
View	Both	Permite configurar la visualización de la pantalla del espectro de RF, la cascada, o sólo una de ellas, o ninguna. En los PCs más antiguos puede ser útil no mostrar la cascada para no hacer el procesamiento demasiado pesado.
Window	Blackman- Harris 4	Establezca el tipo de filtro que se va a utilizar, donde cada filtro tiene una curva de respuesta y una característica diferente: la norma





		Blackman-Harris 4 es la mejor en la mayoría de los casos, ya que tiene un rendimiento equilibrado y no debe modificarse.
Resolution	32768	Aumentar la resolución mejorará la calidad de la señal en la pantalla del espectro de RF y en la cascada. Utilizar una resolución más alta puede ser útil cuando se hace un ajuste fino, ya que se pueden ver mejor los picos y la estructura de la señal. Sin embargo, ten en cuenta que las altas resoluciones pueden ralentizar el PC y causar problemas, especialmente en máquinas antiguas. Normalmente, si su PC puede soportarlo, debería utilizar al menos el valor de 32768.
Style Dots Simple Curve Solid Fill Static Gradient Dynamic Gradient Min Max		Permite elegir diferentes estilos de representación de la señal en el Waterfall: DOTS
		<section-header></section-header>





Marker Color		Permite cambiar el color del marcador de la cascada simplemente haciendo clic en la paleta de colores de Windows.		
Gradient Sharp Classic Sharp Spy Sharp Arctic Moroccan Sunset Custom		Permite personalizar la paleta de colores utilizada en el waterfall. Youssef sugiere para las aplicaciones de Alto Rango Dinámico modificar el archivo "SDRSharp.config" con estos valores: <ad <br="" key="waterfall.gradient">value="FF0000,FB000,FBB346,FFFF00,FFFFF,7AFEA8,00A6FF,000091,000050,000000,000000"/> Inicialmente sólo había una paleta codificada en el archivo de configuración, pero a partir de la revisión 1818 hay una serie de degradados preestablecidos para elegir: Sharp Classic, Spy, Artic, Moroccan Sunset y Custom Para valorar inmediatamente cuál es el más adecuado para nosotros, una vez elegido en el menú, sugiero ver la barra vertical de la derecha con la paleta completa de colores representada. El botón el as paletas de colores.</ad>		
Mark Peaks	OFF	Permite destacar un marcador circular en cada pico de señal en la ventana del espectro de RF.		
Time Markers	OFF	Muestra un indicador de tiempo en la parte izquierda de la pantalla de cascada para datar la transmisión de una señal determinada. <i>Por definición, se ajusta a 5 segundos.</i>		
S-Attack / S- Decay		Cambia la uniformidad y el promedio de las señales recibidas en la visualización del espectro de RF. <i>Póngalos a medio recorrido.</i>		
W-Attack / W-Decay		Modificar la uniformidad y el promedio de las señales recibidas en la visualización del waterfall. <i>Póngalos a medio recorrido.</i>		
Speed		Cambia la frecuencia de actualización del espectro de RF y del waterfall. <i>Nunca lo tengas al máximo.</i>		





La "barra de zoom" se utiliza para controlar los cuatro deslizadores verticales de los ajustes en la pantalla del espectro de RF/cascada. Originalmente estaba situado a la derecha del Espectro RF - puntos 14/17.

A partir de la v.1892 hay dos opciones de uso: la más nueva permite tener todo el control minimizado (de nuevo junto al Espectro RF). Haz clic en el botón "Zoom" para abrirlo temporalmente...

Aquellos que deseen utilizarlo como antes, sólo tienen que marcar el control correspondiente en el Menú / Diseño / Barra de Zoom.





ACTUALIZADO

Éstas son sus funciones:

Opción	Por defecto	Funcionalidad	
Zoom	hacia abajo	Al mover este deslizador hacia arriba se amplía el espectro de RF y el waterfall alrededor de la frecuencia sintonizada. Sin embargo, cuanto más se acerque el zoom, menor será la resolución. Una alternativa al zoom es reducir la frecuencia de muestreo o utilizar la función de decimación en el panel Source.	
Contrast	hacia abajo	Ajusta el contraste del waterfall. Moviendo el control deslizante hacia arriba, las señales se destacarán del ruido de fondo, <i>pero no te pases y evita saturar teniendo una pantalla toda amarilla/naranja o roja</i>	
Range	hacia abajo	Cambiar el nivel en dBFS (*) en el eje izquierdo de la ventana del espectro de RF. Debe ajustarse de manera que el umbral de ruido esté muy cerca de la parte inferior de la ventana del espectro de RF. Esto permitirá una mayor legibilidad de las señales del espectro de radiofrecuencia y la cascada correspondiente, facilitando la detección de las señales débiles.	





		Correcto
Offset	hacia abajo	Añade un desplazamiento al rango de nivel en dBFS (*) en la ventana del espectro de RF. El desplazamiento se añade al valor superior del rango de nivel en dB en el espectro de RF



Step Bar (Barra de pasos)

Desde la revisión 1785, el campo "Step Size" (junto al elemento "Snap to Grid") ya no está presente en el panel "Radio", pero se ha creado la "Step Bar" a la derecha del VFO.



A partir de la v.1892 también es posible activar o desactivar su funcionalidad desde Menu / Layout / Step Bar







Haciendo clic en el doble triángulo de la izquierda, la frecuencia del VFO disminuirá en el valor indicado en el Paso, y a la inversa, haciendo clic en el de la derecha, aumentará la frecuencia.

Las opciones posibles son pasos entre 1 Hz y 1 MHz o, con la sintonización libre, no marcar la primera entrada de "snap". Si necesita utilizar un paso no programado, simplemente edite el archivo SDRsharp.config en la clave que comienza con **<add key="stepSizes" value="...** e inserte el nuevo valor "3.125 kHz" en el lugar correcto, por ejemplo.

Otra posibilidad muy interesante y rápida es utilizar el ratón: basta con situarse en la ventana de la Cascada o del Espectro de RF y con la rueda central del ratón girarla hacia delante para avanzar con las frecuencias de Paso preestablecidas, o al contrario, girarla hacia atrás para disminuir la frecuencia.



Co-Channel Canceller AM/FM



A raíz de las numerosas peticiones de los usuarios para mejorar la recepción AM DX en ondas medias y cortas en presencia de interferencias de isofrecuencia, el equipo de AIRSPY desarrolló el primer e innovador algoritmo "Co-Channel Canceller" (o CCC).

Dejando de lado aquí las dificultades técnicas que hay detrás del desarrollo de una herramienta de este tipo (aún pendiente de patente), sólo puedo señalar que el plugin se fija en la portadora principal (dominante) y cancela todas las bandas de frecuencia correlacionadas a su alrededor. Si la señal está distorsionada (y tiene malas correlaciones), intenta resolver el problema utilizando algunos algoritmos específicos e innovadores.

Hay dos plugins separados, uno para el modo AM y otro para el

FM, que no sólo recuperan el audio afectado por las interferencias, sino que también pueden combinarse con los otros plugins para combatir el QRM, el QRN y cualquier otra cosa que pueda comprometer la recepción de la señal.

Este plugin único, gratuito y constantemente actualizado no se encuentra en ningún otro software.

También funciona el Co-Channel Zero-Offset, es decir, puedes eliminar la estación local fuerte y escuchar la estación DX en la misma frecuencia.

Durante una sesión de escucha puede ocurrir a menudo encontrar las condiciones adecuadas para utilizar estos plugins, por supuesto no son una condición normal de uso, pero en el caso de las





estaciones de interferencia para tratar de detectar una señal DX tomar un poco de tiempo y atención como el procedimiento puede ser un poco laborioso, al menos las primeras veces

Cómo utilizar los nuevos controles:



- Ajuste el desplazamiento de la portadora con respecto al VFO.

Resumiendo todo en unos pocos pasos básicos:

- 1. Incluir el co-canal en el filtro principal ampliando el ancho de banda lo suficiente
- 2. Establecer el desplazamiento del co-canal
 - 3. Activa la función "IF Multi-Notch" para afinar el funcionamiento







Intentemos un ejemplo práctico "en papel", aunque el procedimiento puede variar ligeramente en lo específico. Sin embargo, a continuación le ofrezco algunos vídeos mucho más explicativos.

A) estación local con una señal muy fuerte, por ejemplo en 819 kHz

B) Estación DX en 810 kHz interferida e ininteligible

1) Sintonice la emisora (B)

2) Amplíe la ventana del filtro de 810 a 820 kHz para incluir la portadora a la derecha de la señal local (A)

3) Activar el plugin "AM Co-Channel Canceller" y marcar el campo "Remove Carrier" con el valor Carrier Offset a 9.000 (para indicar que la interferencia está a 9 kHz de la estación). La función se bloqueará y mostrará "Locked" (Bloqueado) en azul en el lado derecho, y en



el espectro de RF verá una línea azul vertical sobre la portadora que se va a eliminar de la señal (A).

4) Activa el panel "IF Multi-Notch" mientras sigues sintonizando la señal (B): en la ventana estrecha el ancho de banda (BW) para excluir la portadora interferente: ¡ya puedes escuchar y apreciar el nuevo resultado!

Con la v.1887, el algoritmo 'AM Co-Channel Canceller v2' sufrió importantes implementaciones:

- Rechazo más profundo
- Mejora de la calidad de las señales restantes
- Mayor resistencia a las distorsiones de fase y amplitud
- Interfaz de usuario simplificada
- Menor utilización de la CPU

Además, el nuevo plugin 'Micro Tuner' se utiliza para seleccionar la señal a cancelar, pero también es posible desactivarlo y seleccionar manualmente el offset de la señal a cancelar en la interfaz CCC.

Algunos vídeos de demostración del algoritmo AM Co-Channel Canceller durante sesiones DX:

MW: <u>https://www.youtube.com/watch?v=KnGHun1E8Us</u> SW: <u>https://www.youtube.com/watch?v=N5rEnmCQun0</u>







El plugin equivalente 'FM Co-Channel Canceller' funciona de forma similar, *mejoradas en las últimas versiones*.

Por opiniones recogidas de amigos y conocidos, parece que funciona bien para las ondas que llegan por tierra (FM y MW), al contrario de lo que probó Dxer para las señales vía ES o transatlánticas en MW.

He realizado algunas pruebas aquí en el centro de la ciudad, donde las señales de WFM son realmente fuertes y están presentes en todo el espectro. En algunos casos, con este complemento fue posible recibir hasta dos estaciones de isofrecuencia (donde la estación más fuerte, sin embargo, no era demasiado "dominante" en comparación con la secundaria).

En este ejemplo vemos cómo configurar el panel para escuchar una emisora WFM con una señal muy fuerte en 91.500 MHz y una emisora más débil sintonizada en 91.600 MHz (línea roja vertical en el centro del BW a unos 100k).

Habilitas el plugin, ajustas el Carrier Offset a -100.000, para cancelar la señal en 91.500 MHz (línea vertical azul a la izquierda), ajustas la parte izquierda del filtro en la ventana IF Spectrum V cambias ligeramente la_ posición del deslizador 'Sensitivity' al efecto deseado... después de un rato puedes incluso ver el nombre de la emisora con su código PI en RDS



Non solo funziona "dal vivo" in tempo reale, ma funziona altrettanto bene anche con i file I/Q precedentemente registrati, da provare!

Asegúrese siempre de que el filtro de cancelación cubra toda la señal en cuestión. Por ejemplo, si dejas el lado izquierdo de la señal fuerte, no puedes deshacerte del lado derecho que cubre la señal.

En la siguiente muestra de audio de Peter, titulada "BBC Radio 2 cancelada durante una apertura de Es desde Italia", se puede escuchar el marcado efecto del plugin "FM Co-Channel Canceller" en funcionamiento:

https://www.youtube.com/watch?v=mAmmy3Y_rQs

El largo vídeo de Paul W1VLF con el CCC de FM es muy especial y completo: https://www.youtube.com/watch?v=FvshoNfv3ag



Audio/IF Noise Reduction (NINR)

Cuando se escuchan señales de voz, que suelen ser débiles y ruidosas, es muy útil activar la reducción digital del ruido.

Hay dos opciones de reducción de ruido en SDR#: audio y FI. El primero utiliza el algoritmo de reducción de ruido en la señal de audio de salida, el segundo en la señal de FI.

Desde la **v.1856**, el antiguo procesador de reducción de ruido ha sido sustituido por un algoritmo completamente nuevo, el **Natural Intelligence Noise Reduction (NINR).**

Esto da como resultado una mejor inteligibilidad con menos artefactos y una cancelación de ruido más profunda con una menor utilización de la CPU.



Una vez activado, el control deslizante "Threshold" controla la incisividad del algoritmo aplicado, y se pueden utilizar varios perfiles predefinidos y optimizados. Actualmente tenemos: Hi-Fi, Lo-Fi, Speech, Roses's SW Soft, Roses's SW Hard, London Shortwave y el Custom. En este último caso, los componentes individuales pueden personalizarse aún más: Umbral (dB), Profundidad (dB), Pendiente, Frecuencia/Suavizado (%), Suavizado de tiempo (ms), Calidad (%), Tamaño FFT (bins).



ACTUALIZADO





Me gustaría señalar que el IF N.R. tiene la característica adicional de "Boost SNR", que sólo se debe utilizar en señales de radio muy débiles, por ejemplo, con SNR < 5 dB.

Pero, ¿cuándo es apropiado utilizar uno u otro o juntos al mismo tiempo?

No hay una regla general que sirva para todo y para todos, cada uno tendrá que experimentar personalmente según sus propias necesidades y los niveles específicos de ruido presentes. Para los propietarios de AirSpy R2, también pueden intentar reducir la ganancia un poco...

Para empezar, puede utilizar los "Perfiles" predefinidos o probar directamente el "Personalizado", que permite una mayor flexibilidad y control por parte del usuario. Sin embargo, debería tomarse un tiempo para probar todos los parámetros de este perfil, que puede dar mejores resultados para tipos específicos de señales y en varios modos de emisión. Probablemente el mejor del mercado actual.

Con la ayuda de algunos amigos, he recogido y resumido mis primeras impresiones en los siguientes cuadros.

Comando	Rango de la escala	Funcionalidad		
Audio Threshold	de -100 a -50 dB	Ajuste del umbral de intervención controlado por el		
		usuario. Parece que el efecto es apreciable a partir de		
IF Threshold	de -120 a +40 dB	unos -90 dB. Con ajustes más agresivos, las señales		
		pueden tener una calidad ligeramente comprometida		
Depth	de 0 a 50 dB	Profundidad de la intervención: se observaron pocos		
		cambios en la calidad en todo el rango de 0 a 50 dB,		
		siendo el de 50 dB el que mayor efecto tuvo.		
Slope	de 0 a 100 %	Nuevo parámetro adicional introducido inicialmente en		
		la v.1859 y modificado en la v.1897.		
Frequency	de 0 a 100 %	A partir de la v.1897 este control sustituye al anterior		
Smoothing		"Smoothing ". Este control consume un poco más de CPU		
		en porcentajes altos.		
Time Smoothing	de 1 a 200 ms	A partir de la v.1897 este control sustituye al anterior		
		'Atack/Decay'. La mayor parte del efecto se produce al		
		principio de la escala.		
Quality	de 0 a 100 %	Nuevo parámetro adicional, introducido desde la v.1889.		
FFT Size	de 1024 a 16384	Bins o muestras del espectro definiendo la resolución de		
	bins	frecuencia de la ventana.		

Los únicos ajustes que pueden influir en el consumo de la CPU son "Smoothing " y "FFT size", el resto no parece tener ningún efecto apreciable en la utilización de la CPU.

AM	N.R. IF elimina el ruido de RF que puede encontrarse en cualquier parte de la señal. Esto
	no tiene efecto en WFM o NFM con alto índice de modulación porque la señal se
	distribuye en un gran ancho de banda, pero con modulaciones lineales como AM y SSB,
	puede mejorar drásticamente la SNR al identificar las partes del espectro que no contienen
	señal y atenuarlas. Utilizando el perfil 'Hi-Fi' en una emisión de AM, me olvidé de que
	el filtro estaba activo, hasta que lo apagué y todas las señales volvieron al ruido local
	habitual
CW	El perfil " Narrow Band " da los mejores resultados con CW. También se puede utilizar
	seleccionando el perfil "Custom".





	Realmente funciona muy bien y una señal morse débil se convierte en buena: lograste sacar un par de NDBs regionales que de otro modo habrían quedado prácticamente sumergidos en el ruido.
NFM	Es necesario el uso conjunto de la reducción de ruido IF y AF. El IF N.R. puede seguir funcionando para las señales NFM, pero está pensado principalmente para su uso con los otros modos. Hice algunas pruebas limitadas de la Reducción de Ruido AF en NFM sintonizando algunas estaciones en el rango de 160/170 MHz donde el ruido eléctrico es muy alto y molesto. <i>El audio AF N.R. es mejor para los modos FM porque elimina el siseo, que tiene principalmente componentes de alta frecuencia en el espectro de audio.</i>
SSB	El nuevo algoritmo definitivamente ayuda a la S/N en señales débiles en SSB que están inmersas en el ruido y por lo tanto se vuelven mucho más inteligibles. <i>N.R. IF elimina el ruido de RF que puede encontrarse en cualquier parte de la señal. Esto no tiene efecto en WFM o NFM con alto índice de modulación porque la señal se distribuye en un gran ancho de banda, pero con modulaciones lineales como AM y SSB, puede mejorar drásticamente la SNR al identificar las partes del espectro que no contienen señal y atenuarlas.</i>
WFM	L'opzione Audio N.R. è raccomandata per l'FM a banda larga. L'audio AF N.R. è migliore per i modi FM perché elimina il fruscio, che ha soprattutto componenti di alta frequenza nello spettro audio.



COLECCIÓN DE VÍDEOS

De-noising extremo gracias a la tecnología DSP de vanguardia de Airspy

https://www.youtube.com/watch?v=L5C3RpL9tXc&feature=youtu.be

La avanzada tecnología de recuperación de señales de Airspy

https://www.youtube.com/watch?v=WHeAKY2IpgA&feature=youtu.be

Efectos de Airspy SDR# (rev 1888) con nuevo DSP:

https://www.youtube.com/watch?v=hevMQblTQAc

SDR# (SDRSharp rev 1860) NINR Noise Reduction on US 20 kHz AM Broadcast:

https://www.youtube.com/watch?v=5IwV2BW_Mp0

Airspy HF+ Discovery / SDR# Daytime RX of Medi1 desde Amsterdam:

https://www.youtube.com/watch?v=1WqNR9e_G3s

O un archivo IQ para probarlo (296 MB):

https://airspy.com/downloads/IQ_Training_27-Sep-2017 203114.151_305000Hz 000.wav.zip

En general, toda la colección de vídeos de PROG:

https://www.youtube.com/channel/UCLxV5qQH52VcN6HfXEWC83Q/videos





Audio/IF/Baseband Noise Blanker

El Noise Blanker es una función que se puede activar para intentar reducir los ruidos impulsivos y pulsantes, como los que provienen de fuentes como algunos motores, líneas eléctricas, fuentes de alimentación de diversos tipos.

Esta función puede marcar realmente la diferencia, especialmente en la banda de HF, cuando se reciben señales débiles inmersas en el ruido. Los algoritmos intentan eliminar las trazas que tienen grandes pulsos de energía.

Hay tres tipos diferentes: el Audio Noise Blanker trabaja dentro del área sintonizada, el IF Noise Blanker trabaja en la señal de FI, y el BaseBand Noise Blanker trabaja en todo el espectro de RF y elimina los pulsos de la FFT y Waterfall.

El ruido pulsante puede aparecer de diferentes formas en diferentes etapas. Es importante saber que, en la etapa de "banda base", es más fácil eliminar los pulsos muy cortos sin afectar al resto del procesamiento.

Si los pulsos son más grandes y tienen una ventana de tiempo más larga, se pueden eliminar en la etapa de FI con mejores resultados, pero es menos óptimo que la banda base con pulsos cortos. Por último, a nivel de audio, los pulsos afectarán sin duda a la señal, pero se trata de un último recurso cuando todo lo demás falla.



Evidentemente, no hay valores ni umbrales establecidos, por lo que es necesario mover gradualmente los distintos deslizadores hasta que el ruido pulsante desaparezca o se reduzca sin distorsionar demasiado el audio recibido.



IF Multi-Notch

En pocas palabras, ¡cómo eliminar un montón de molestas señales no deseadas a voluntad!

Nuevo

1	F Multi-Notch		~	Ŧ	×	
ſ	 Asymmetric filte Notch tracking Add new 	er De	lete			
	Frequency	Atten	Wi	idth	1	
	1,001.5 kHz	-160	1220			
	Width Hz		12	20 ‡		
	Attenuation dB -160 🜲					
	Show on main spectrum					
	 ✓ IF Spectrum ● before ● after processing 					

Sólo para hacer memoria y como muchos recordarán, en versiones anteriores de SDR# el plugin se llamaba ("**IF Notch + Filter**" y antes "**IF Processor**"). Mediante múltiples funciones, permite eliminar porciones enteras de frecuencias que, en determinadas circunstancias, pueden causarnos graves problemas de escucha.

La potencia de su **''Filtro asimétrico''** "Asymmetric filter" (activando también la bandera en "Espectro IF") permite seleccionar en qué lado de la señal se interviene en la ventana **''IF Filter + Notch Processor''.**

En la siguiente captura de pantalla, he cambiado el tamaño de la parte izquierda del espectro de FI con el ratón, reduciéndolo en aproximadamente -66 kHz.

El **"Notch tracking"** permite configurar varias muescas, cada una con sus propias características de ancho de banda (Ancho en Hz) y atenuación (en dB).

En el ejemplo de al lado podemos ver dos muescas activas: la primera a 999 kHz con un ancho de banda muy pronunciado y la segunda a 1002 kHz con sólo 300 Hz.

El botón " Add new " sirve para insertar una nueva muesca, mientras que el botón " Delete " borra la que está resaltada.

mmmy	~	minut
1.	000	k





ilter Cli	ick to add notch	>	
A. Ma In In		m Nadahud	
		ስ. በገሪ ነው አስ ላ አን እው እ እ እ በ	. N 1
996	,5 k 99	7 k 997	,5 k

De forma aún más rápida y práctica, es posible hacer lo mismo directamente en la ventana " IF Filter + Notch Processor " como sugiere el mensaje resaltado en amarillo.

En este ejemplo, si quieres insertar un filtro notch a 997 kHz, simplemente haz clic directamente en la ventana del espectro de FI en la fina línea vertical roja...

Del mismo modo, se puede eliminar el filtro notch haciendo clic sobre él o cambiando el ancho de banda con el ratón.



En cambio, al girar la rueda del ratón puedes cambiar la atenuación (de -160 dB a +100 dB).



En la siguiente página veremos algunos ejemplos prácticos de la aplicación del filtro Multi Notch en algunas situaciones diferentes vividas en HF y Ondas Medias





En este ejemplo, la porción roja del filtro, de varios kHz de ancho, donde el ruido variable extremo dificultó la recepción de la señal CW muy débil a 7016,5 kHz (indicada con la flecha amarilla)



Otro ejemplo significativo en el que el filtro me permite escuchar perfectamente la emisora local de la RAI en Onda Media a 999 kHz, que se ve muy perturbada por un fuerte ruido variable un poco más arriba en la frecuencia.

iiiCon una muesca ajustada a 1001,5 kHz, con una fuerte atenuación y un amplio BW el problema se resolvió en un santiamén!!!







Audio Recorder



(Grabador de Audio)

Para grabar muestras de audio de lo que estamos escuchando y reproducirlas después con cualquier reproductor, tenemos dos posibilidades, aparentemente similares pero con características algo diferentes.

Audio: Simple Recorder	✓ ₽ ×
File Size	0 MB
Duration	00:00:00
Dropped Buffers	0
Channels	Mono 🗸
Sample Format	32 Bit IEEE Float 🗸
audio	Record

Simple Recorder: es el integrado en SDR# desde la última v.189x.

Primero se configura el directorio de destino de los archivos haciendo clic en el botón de la parte inferior izquierda ("audio" en mi caso).

Luego puedes elegir entre Mono y Estéreo y el formato entre 8 y 16 bits PCM o 32 bits IEEE Float.

¡Muy práctico y rápido!



Este otro, del autor TheWraiht2008.

Personalmente lo uso mucho, te permite hacer grabaciones sobre la marcha en el formato de audio más congenial con una gran cantidad de opciones y parametrización.

La última actualización es la v1.3.2.0 (visible en la parte inferior izquierda en la pestaña "Opciones de archivo") – File Options.

Con el botón " Folder select ", se determina inicialmente dónde se guardarán los archivos, mientras que con el botón " Configure ", se pueden personalizar muchas cosas, algunas realmente importantes...

En "File Options", por ejemplo, puedes decidir la calidad del archivo WAV y las reglas para la creación automática del nombre del archivo (¡realmente útil!).

File options	Reco	der options		
Sample For	mat	8 Bit PCM Mono	~	
Samplerate		no re-sampling	~	
Create a	a new f	ile if the file size > MB	2048 📮	[3 - 2048]
Delete f	ile i <mark>f t</mark> h	e file size < second	0,0	[0 - 3600]
Pules for cr	eating	file names.		
Rules for Cr				
You can us	e: date,	start_time, end_time, len	gth, name, grou	p, frequency, "any text", +, /
You can us frequency	e: date, + " (" d	start_time, end_time, len late + " " start_time + ")"	gth, name, grouj	p, frequency, "any text", +, \backslash /
You can us frequency \104,200 M	e: date, + " (" d Hz (202	start_time, end_time, len late + " " start_time + ")" !2_07_21 11-13-34).wav	gth, name, grouj	p, frequency, "any text", +, ∖, /



1

En "Recorder options" se pueden configurar otros parámetros. Personalmente, considero muy útiles las opciones 'No escribir pause / Use squelch' para realizar grabaciones sólo cuando se activa el audio y 'Crear un nuevo archivo si se cambia la frecuencia' "Create a new file if the frequency is changed"	Configure audio recorder File options Auto-start recording Write all activity in one file Don't write pause Use squelch and mute to trigger recording Continue recording after the squelch has been closed for 1 + seconds [0 - 100] Waiting time to create a new file after 10 + seconds [0 - 100] Create a new file if the frequency is changed
	Audio Recorder - v1.3.2.0 OK

Algunos amigos a lo largo del tiempo me han señalado una "rareza" en la grabación de señales de AM en la que la forma de onda no estaba absolutamente centrada en el eje horizontal, como se puede ver en la pantalla (tomada de Audacity), estando toda centrada en la parte superior...





Basta con marcar 'Filter Audio' en la sección Audio de SDR# para tener un audio perfectamente simétrico en nuestras grabaciones.

En la pantalla de arriba se puede ver claramente la diferencia con una muestra de audio grabada en los dos modos.



Baseband Recoder



Para grabar archivos IQ en su lugar, es necesario utilizar una grabadora de banda base que no sea una grabadora de audio. Hay que tener en cuenta que no se trata de archivos de audio "WAV" tradicionales, a pesar de la extensión común. Estos archivos IQ contienen datos binarios muy grandes del flujo intercambiado entre el USB y el SDR.

El "Sample Format" permite elegir el nivel de calidad de la grabación. *Como los diferentes dongles RTL-SDR son de 8 bits, podemos seleccionar la opción '8 Bit PCM' para ahorrar espacio en el disco duro.*

Pero hay que tener cuidado: cuando se guardan datos IQ de baja resolución, hay que asegurarse de que las señales son lo suficientemente fuertes como para superar el ruido de cuantificación de la resolución objetivo. Para 8 Bit, por ejemplo, es necesario tener un umbral de ruido cercano a -80 dBFS: así que hay que aumentar la ganancia de RF hasta alcanzar ese nivel, entonces se pueden cuantificar los datos con seguridad.

Las grabaciones pueden iniciarse manualmente o a través de una simple programación (llamada "Schedule"). La grabación puede ser única o continua, hasta el límite máximo definido para cada formato de archivo (ver más abajo), hasta un límite establecido o hasta que no haya más espacio disponible en el disco duro.



Simple Recorder: es el integrado en SDR# desde la última v.189x.

El botón "Configure" le permite elegir los siguientes tipos de archivos:

- WAV RF64 (cabecera de tamaño 64 bits, para archivos muy grandes)

- WAV FULL (cabecera de tamaño 32 bits, hasta un máximo de 4,095 GB)

- WAV STRICT (cabecera de tamaño 32 bits, hasta 2,047 GB)

Los formatos están entre 8 y 16 bits PCM IQ o 32 bits IEEE Float IQ.

El botón " Schedule " permite programar uno o varios horarios de grabación. Haciendo clic en la celda con el ratón, es posible cambiar la Hora de inicio y de finalización para cada día y hora..

Nota: el grabador de banda base bloquea la frecuencia central.

Start Time	End Time	
2022/08/25 14:47:03	2022/08/25 15:00:00	
2022/08/25 15:00:10	2022/08/25 15:47:25	



Baseband Recorder *	~ 1 ×		
IQ: (Max file R Total: 00f	D Hz EC time: 0 1:00m.00s		
Write: 0 MB	Record		
	Open folder		
Dropped buffers: 0	Schedule - 0		
	Configure		

El botón "Programación" permite gestionar uno o varios programas de grabación. Haciendo clic con el ratón en cada celda, es posible cambiar la hora de inicio y de finalización por día y hora ...

Este otro es del autor TheWraiht2008, con la última actualización a la v1.4.3.0 (visible en la esquina inferior izquierda en 'Configure').

El botón "Configure" le permite elegir los siguientes tipos de archivos:

- WAV RF64 (para archivos de hasta 1 TB)
- WAV FULL (para archivos de hasta 4 GB)
- Compatible con WAV SDSR# (hasta 2 GB)

Los formatos están entre 8 y 16 bits PCM IQ o 32 bits IEEE Float IQ.

Edit Time		
Start date and time	Stop date and time	
25/08/2022 14:57:08	25/08/2022 15:00:00	

A continuación, para reproducir cualquier grabación I/Q, utiliza el panel " Source " seleccionando " Baseband File Player " en la parte inferior."





Para buscar en el HD y cargar un archivo IQ, basta con hacer clic en el icono (véase el punto 4 - configuración del dispositivo)

Se abrirá esta ventana lateral que le permitirá moverse dentro del archivo grabado.

Haga clic en el icono para elegir otro archivo, mientras que al hacer clic en el icono se abre una ventana con más personalizaciones

File Player	×
🗸 Loop	
Show real time	Ð
Enable frequer	ncy control
Hide frequenc	y cursors
FFT resolution	1024 ~
Contrast	0





Paneles del espectro FFT

Con estos paneles específicos, se pueden mostrar ciertas opciones ampliadas.

Se han optimizado recientemente: los nombres y las posiciones de las opciones individuales difieren de las versiones anteriores.



ACTUALIZADO











Band Plan (Plan de bandas)

El panel del Plan de Bandas (o plan de frecuencias) es muy útil para mostrar los numerosos servicios que utilizan las frecuencias de radio en todo el espectro de forma organizada por países (en la pantalla de ejemplo "Emisión FM").



Hasta v.1834 aparecía así (con una banda de color muy gruesa). En el siguiente ejemplo se muestra en la posición "Bottom")



Desde la v.1835, la visualización ha cambiado un poco, con la misma información proporcionada, ahora es una línea muy fina y menos intrusiva para la UI, esto para hacer espacio para otros plugins. Los archivos XML están ahora explícitamente sangrados para facilitar la edición y modificación fuera de línea.



Opción	Por defecto	Funcionalidad
Show on spectrum		Al activar esta opción, aparecerá una barra rectangular de color con la indicación del plan de banda en la ventana del espectro de RF en la posición indicada por la opción "Posición".
Auto update radio settings		Activando esta opción, el modo y el paso de transmisión serán detectados automáticamente por el Bandplan y ajustados adecuadamente en el VFO. Así, si se establece el modo USB y el paso de 0,5 kHz en el Bandplan, se aplicará inmediatamente con sólo teclear la frecuencia
Position	Bottom (abajo)	Activando esta opción, el modo y el paso de transmisión serán detectados automáticamente por el Bandplan y ajustados adecuadamente en el VFO. Así, si se establece el modo USB y el paso de 0,5 kHz en el Bandplan, se aplicará inmediatamente con sólo teclear la frecuencia.





El archivo de soporte 'BandPlan.xml', ubicado en el directorio del programa, debe ser modificado con la información de su propio conocimiento nacional insertando las líneas de texto adecuadas y respetando la sintaxis del formato. Este debe ser el formato de cada "RangeEntry" único para cada grupo de frecuencias:

<RangeEntry minFrequency="87500000" maxFrequency="1080000" colour="90FF0000" mode="WFM" step="12500">Difusión por FM</RangeEntry>.

Cada banda se puede subdividir en zonas individuales con diferente coloración, salvo la superposición de un subgrupo (pero no en su totalidad). Los colores se definen como T-RGB, donde T=Transparencia (en valores de 0 a 99 como porcentaje, desde casi completamente transparente hasta a todo color) R=Rojo, G=Verde, B=Azul en bloques de valores hexadecimales de 2 dígitos (sin distinción de mayúsculas).



Para mapear/definir los colores, se puede utilizar la herramienta interna denominada "Color Dialog" accesible desde el panel " Display" → "Marker Colour". →

En el menú BASIC, mediante el icono se puede seleccionar un color en la pantalla para tener inmediatamente el valor hexadecimal del contador en la ventana "Actual". O introduciendo un valor, puede ver inmediatamente el resultado en el campo. En el ejemplo siguiente, la banda roja de la emisión en FM aparece como el valor "900000". También puede utilizar el menú "Profesional" para disponer de todas las paletas de colores posibles.







O en estos enlaces entre los muchos disponibles en la red: <u>http://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp</u> <u>https://toolset.mrw.it/html/colori-del-web.html</u> <u>http://www.colorihtml.it/</u> <u>https://encycolorpedia.it/d0417e</u>

El "modo" debe estar ajustado entre: WFM, NFM, AM, USB, LSB, CW. El "paso" ajustará automáticamente el VFO del receptor al valor preestablecido para cada banda. El último campo permite introducir una etiqueta de texto que aparecerá como nombre en el plan de bandas.. *Tenga cuidado de no introducir ningún carácter especial que pueda bloquear la interpretación del archivo XML, por lo que se recomienda utilizar sólo caracteres alfanuméricos.*

Este plugin es muy útil y permite dividir las distintas bandas de asignación de servicios en modos de funcionamiento automáticos simplemente haciendo clic en el espectro de RF, pero *Precaución, ya que algunas bandas con múltiples asignaciones en los modos de emisión hacen inviable la preselección correcta del modo (por ejemplo, el plan de banda V-UHF configurado por los radioaficionados). En este caso hay que deseleccionar la opción "Auto update radio settings" en el panel del Plan de Banda.*

Cualquier error de formato en el archivo de texto o el uso de caracteres especiales impedirá que el plugin se cargue cuando se inicie el programa.

Frequency Manager

El panel de memorización de frecuencias permite guardar una gran base de datos con todas las frecuencias de interés. Se puede añadir una nueva frecuencia directamente haciendo clic en el botón Nuevo. Esto abre una pequeña entrada de datos donde todo lo que tienes que hacer es añadir el nombre del grupo (si lo hay), el nombre de la estación y confirmar todos los demás datos ya adquiridos automáticamente. A continuación, un doble clic en un registro sintonizará el SDR# en esa frecuencia, ajustando automáticamente el modo de emisión y el ancho de banda..

Si la casilla "Show on spectrum" está marcada, la etiqueta de frecuencia se mostrará en el espectro de RF.



Vea también el plugin 'Frequency Manager (FreqMan) & Frequency Scanner' más adelante...





Signal Diagnostics

Este plugin de diagnóstico es útil para determinar los niveles de potencia (dB) de las señales.



En YouTube, el radioaficionado Leif Asbrink (SM5BSZ) ha subido unos vídeos muy interesantes y técnicos, en los que muestra cómo el AIRSpy HF+ puede utilizarse como un medidor de potencia preciso para las señales de RF. Señala que si se conoce el factor de ruido (NF) o la señal mínima distinguible (MDS) de un dispositivo, es posible utilizarlo como medidor de potencia calibrándolo con una resistencia (carga ficticia) a temperatura ambiente.

El vínculo de referencia es: https://www.youtube.com/watch?v=ipwWayemCSQ&feature=youtu.be



SNR Logger

El registrador de SNR se ha implementado con las últimas versiones 18xx incluyendo no sólo SNR sino también Peak y Floor, lo que lo hace realmente único en el panorama SDR.

La intensidad de la señal es la altura del pico mostrado en la Cascada, mientras que el nivel de ruido es simplemente la intensidad del ruido en las frecuencias en las que no se emiten

ondas de radio. El valor absoluto de la diferencia entre ambos se denomina SNR y se expresa en dB.

1	Timestamp	Frequency	SNR	Peak	Floor
2	2021-03-15 14:06:31.866	5140000	23.44	-69.57	-93.01
3	2021-03-15 14:06:52.479	5140000	26.02	-66.63	-92.65
4	2021-03-15 14:07:13.089	5140000	24.84	-67.92	-92.76

Una vez activada la opción en el panel y elegido un intervalo de tiempo con el cursor (hasta 60 segundos), se creará un fichero de texto en un directorio de su elección, con un nombre similar a este: "SDRSharp_20210315_140603Z_SNR.csv" dentro del cual se escriben los valores en dB para SNR, y en dBm para Pico y Suelo detectados por la frecuencia activa del VFO.

El pequeño archivo CSV puede importarse a MS Excel para su posterior análisis y, mediante una representación gráfica adecuada, se pueden mostrar los datos del Timestamp (fecha/hora) en el eje x y los valores de las señales recibidas en el eje vertical y.

El siguiente ejemplo muestra la recepción de R.Charleston en 5.140 kHz el 15 de marzo de 2021.









..... Plugins

En esta sección describiré en orden alfabético algunos "Plugins" que, comparados con los "Paneles" por defecto, son opciones específicas desarrolladas específicamente para SDR# que amplían o expanden su funcionalidad original. De hecho, esta es otra característica única del software que permite a los desarrolladores de la API crear plugins para todas las necesidades específicas...

Hay muchos en la red, pero recientemente el software SDR# ha sido actualizado a los últimos conocimientos técnicos en cuanto al DSP interno (*) y la interfaz gráfica de usuario, por lo que los desarrolladores deberían revisar sus plugins teniendo esto en cuenta para tener una compatibilidad total. Además, a partir de la versión 178x los plugins no predeterminados adoptarán el tema clear windows.

Han cambiado muchas cosas desde la revisión de 1801.

C	\RADIO\SDR#
	airspy.dll
	airspyhf.dll
	api-ms-win-core-winrt-l1-1-0.dll
	BandPlan.xml
	D3DCompiler_47_cor3.dll
C	RADIO\SDR#\Plugins
	dmr_full.dll
	SDRSharp.AudioRecorder.dll
	SDRSharp.AudioRecorder.dll
	SDRSharp.FreqMan.dll

Ahora simplemente crea un subdirectorio "Plugins" y pon los DLLs relevantes en él. La carga será automática y el archivo Plugins.xml y su MagicLine ya no serán necesarios.

También puede decidir utilizar otro directorio
personalizado editando la instrucción
"core.pluginsDirectory" en el archivo SDRSharp.config.
Para deshabilitar la carga de una DLL (o directorio)
específica, basta con cambiar su nombre para que
comience con el carácter de subrayado "_".

Si se produce un error al cargar el plugin, se puede encontrar en el archivo de registro "PluginError.log".

Anteriormente, para insertar manualmente un nuevo plugin, descargado de la red en formato compactado, había que cerrar SDR#, extraer la DLL (o más de una) en la carpeta del programa e insertar la "MagicLine" (es decir, la línea de inicio) en el archivo Plugins.xml, teniendo cuidado de no cambiar nada en su sintaxis, guardar el archivo y reiniciar SDR#.

Algunos plugins se refieren a cosas innovadoras y puramente ingeniosas, otros gestionan radios o hardware específicos (por ejemplo, para satélites), otros son versiones modificadas y ampliadas para, por ejemplo, la grabación/reproducción de audio, como todos los originales de Russian Vasili que pueden descargarse aquí:

http:// http://rtl-sdr.ru/

Los plugins se pueden cargar manualmente y de forma individual o a través del flexible y siempre actualizado 'Community Package' desarrollado por Rodrigo Pérez: <u>https://sdrchile.cl/en/</u>

Nota para los desarrolladores.

1) Como recomendación general, su plugin debería cargarse la primera vez con el "estado desactivado" y dejar a su criterio cómo y cuándo activarlo.

2) Youssef ha incluido recientemente algunos plugins de ejemplo de la última release candidate de SDR# como referencia para un mayor desarrollo:

https://airspy.com/downloads/shrsharp-plugin-sdk-vs2019.zip

La solución proporcionada permite editar, construir y depurar estos plugins dentro de Visual Studio 2019. Esta es probablemente la forma más rápida de desarrollar plugins para SDR# ahora en dotnet 5, pero la referencia a la antigua programación sigue funcionando.



Audio Equalizer v1.21



BlackApple62, autor del plugin 'Magic Eye' (véase más abajo), ha puesto a disposición del público su 'Audio Equaliser':

https://github.com/BlackApple62/SDRSharp-Audio-Equalizer-Plugin



El botón 'Reset Gains' restablece la ganancia de las nueve bandas a un valor plano (0 dB) dentro de cada preset individual. El plugin actualizado proporciona un ecualizador panorámico, control de tono y balance, compatible con el último SDR# Studio 32bit actualizado al nuevo .Net6.x (>= v.1888).

La opción "Enable" activa el plugin y el control deslizante "Gain" establece la ganancia relativa.

El botón "Set" accede a la configuración de los cinco preajustes, comenzando por la posibilidad de asignar un nombre como se desee (como se resalta a continuación) y, a continuación, ajustar las nueve bandas (de 60 Hz a 16 kHz) en el rango de +/- 12 dB. La ventana del ecualizador permite controlar el SDR# mientras está activo.



Los datos de configuración del ecualizador se guardan automáticamente en el archivo 'SDRSharp.config"



Estos son los dos paneles adicionales y prácticos:

"Tone Control" Control de tono" y Bass/Treble Balance "Balance de graves/agudos".

L		ass/	Treb	le Ba	lanc	e	
	0 dB '			ė		0	dB '
	ı Bass	١		•	•	' Tre	' eble



CalicoCat v1.19.9.22



CalicoCat, realizado a partir de 2018 por Stephen Loomis (N0TTL), permite que el SDR# se interconecte con otro software de radioaficionado a través de un puerto serie virtual utilizando comandos del protocolo CAT. El plugin soporta un subconjunto del conjunto de comandos del Kenwood TS-2000 y, por lo tanto, cualquier software que se utilice debe estar configurado para comunicarse con este rtx a una velocidad de 19.200 baudios, 8 bits, 1 bit de parada, sin paridad y flujo.



La instalación es muy sencilla. Comienza copiando "SDRSharp.Calico.dll" en el directorio de Plugins, luego inicia SDR# y activa la casilla "Enable CAT".

CalicoCat utilizará dos puertos serie virtuales previamente creados

por software como

				como		- Virtual Port Pair
"com0com".	Los	números	reales	que	se	E-COM7
asignarán a le	os pue	ertos COM	l depend	len de	e la	

-	Setup for com0com		-		×
e a	—- Virtual Port Pair 1 ⊕- COM7 ⊕- COM8	COM7 use Ports class emulate baud rate enable buffer overrun	U use Po	orts class e baud	COM8 s rate

configuración de tu sistema (en mi caso COM7 y COM8). Por lo tanto, seleccioné el COM7 en el SDR# y el COM8 en el otro software con el que quería interactuar. Como el CAT es un protocolo bidireccional, los cambios realizados en el SDR# se enviarán inmediatamente al otro software y viceversa...

En el capítulo "Recetas de escucha" lo veremos en funcionamiento con el software Fldigi, por ejemplo.

https://gridtracker.org/sdr/CalicoCAT-SDRSharpPlugin-1.19.9.22.zip



Un software que he utilizado mucho durante mucho tiempo es el muy potente 'CSVUserlistBrowser' (o CSVUB) del radioaficionado Henry DF8RY.

Es una aplicación de Windows que se conecta con SDR#, para gestionar numerosas bases de datos (o listas) de frecuencias de radio de estaciones de radiodifusión de onda larga, onda media, onda corta y WFM. Muestra listas en los siguientes formatos: AOKI, EIBI, HFCC, FMSCAN, estaciones numéricas, seguimiento de la UIT, ClassAxe para NDB, etc. etc., así como listas personales (Personal Userlist).

Estos son los pasos para su correcta instalación

Descargue el archivo <u>https://www.df8ry.de/htmlen/csvub/CSVUserlistBrowser.zip</u>

> Extraiga los archivos a un directorio en el disco duro con privilegios de escritura completos

> Al iniciar

>

> CSVUserlistBrowser.exe se le pide el nombre del receptor o receptores que desea controlar. Seleccione "SDRSHARP". (Este paso sólo es necesario una vez al principio).

> Del archivo zip, copie sólo el plugin correcto para su SDR#. De hecho, hay cinco versiones diferentes de plugins en el zip, que no deben mezclarse... Para versiones de SDR#





anteriores a la rev.1801: Copie el archivo SDRSharp.DF8RYDatabridge.dll en el directorio de SDR#. Abra el archivo 'Plugins.xml' en su directorio SDR# con un procesador de textos y añada la siguiente línea en la sección <sharpPlugins>

:<add key = "DF8RYDatabridge" value = "SDRSharp.DF8RYDatabridge.DF8RYDatabridgePlugin, SDRSharp.DF8RYDatabridge" />

> Para las versiones de SDR# posteriores a la rev.1801: Copie el archivo SDRSharp.DF8RYDatabridge.dll en la carpeta Plugins de SDR#. No se requiere ninguna línea adicional en Plugins.xml.

> Inicie SDRSHARP-CSVUserlistBrowser.exe (creado automáticamente en el paso anterior en la carpeta CSVUserlistBrowser).

> Si nunca ha descargado bases de datos/horarios de estaciones con CSVUserlistBrowser, siga las instrucciones de la página "Primeros pasos" en Visión general / Primeros pasos.

> En el software SDR# abra el plugin DF8RYDatabridge y compruebe que está seleccionado "Enable RX".

> Puede iniciar dos instancias de SDR# y controlarlas con CSVUserlistBrowser (véase el menú "Control SDRSHARP RX").



Per le sue innumerevoli caratteristiche e funzioni invito a consultare qui: https://www.df8ry.de/htmlen/csvub/%F0%9F%91%93features.htm

CSVUB sintoniza el receptor con un solo clic en el modo de emisión correcto mostrando el nombre de la emisora, la hora, el idioma, la ubicación del transmisor, la distancia y el rumbo, además de otra información siempre actualizada automáticamente desde los respectivos servidores.

También contiene control Hamlib y Omnirig para receptores externos, incluyendo receptores analógicos que pueden conectarse vía RS-232. El plugin permite interconectar SDR# de forma rápida y discreta, a diferencia de otros que son mucho más lentos e incómodos de usar.

PERSEUS-CSVI	UB - Personal Userlist 2 [ItaliaFM2020]	· [PERSEUS RX1]											_	
File View list N	Aarkers Jump to BC filter Align P	RX Control PERSE	US RX1 Options	Tools Autoload Skin Web External	[No rig/N	No rotator] Dist/Brg for QTH								
●AI 〇¶±kHz:	Now th D V Next	+h 🚺 🗸 OP	O# ON O	0 S 2 CRC 92100			Z-A 🐹 📀							
92100														
kHz	UTC/PSN	Days/PI	Language	Station	Cou	Transmitter	Lat	Lon	Μ	kW Target	Dist	Brg	Notes	
92100.00	*Radio1	5201	Italian	RAI Radio1	ITA	Torino/Eremo (RAI) (ITA-to)	45.0417	7.7356	S	200	6	122	"FMLIST" cir	rcular
92100.00	*Radio2	5202	Italian	RAI Radio2	ITA	Pontboset/Frazione Delivret (RAI) (ITA-ao)	45.6057	7.6815	S	0.8	60	1	*FMLIST* mi	ixed (v/h)
92100.00	AZZURRA	503E	Italian	Radio Azzurra FM	ITA	Novara/Via Baluardo Lamarmora, 19-Tribu	45.4464	8.6269	S	2	86	60	"FMLIST" ve	ertical
92100.00	Nostigia	536B	Italian	Radio Nostalgia (Piemonte)	ITA	Ovada/Localita Sant'Evasio-Ca' di Gat (ITA-	44.6519	8.6370	S	1.6	89	121	"FMLIST" ve	ertical
92100.00	*Radio2	5202	Italian	RAI Radio2	ITA	Alto (RAI) [Nasino] (ITA-cn)	44.1119	8.0047	S	0.4	110	166	*FMLIST* mi	ixed (v/h)
92100.00	RADIO FRECCIA	5293	Italian	Radiofreccia	ITA	Verbania/Via al Pellegrino (ITA-vb)	45.9444	8.5247	S	.079	118	34	"FMLIST" sla	ant
92100.00	OneDance	529B	Italian	One Dance	ITA	Lecco/Piani d'Erna (ITA-Ic)	45.8639	9.4444	М	20	164	57	"FMLIST" ve	ertical
92100.00	INBLU	54FA	Italian	Radio ECZ-inBlu	ITA	Lograto/Via Fratti (ITA-bs)	45.4822	10.0558	S	0.1	192	75	"FMLIST" ve	ertical
92100.00	DEEJAY	5214	Italian	Radio Deejay	ITA	La Spezia/Monte Parodi (ITA-sp)	44.1072	9.7869	S	3.2	199	122	*FMLIST* ve	ertical
92100.00	*Radio2	5202	Italian	RAI Radio2	ITA	Podenzana/(Aulla) -Bastione (RAI) (ITA-ms)	44.2106	9.9458	S	0.4	204	117	"FMLIST" mi	ixed (v/h)
92100.00	M DUE O	5233	Italian	m2o	ITA	Massa (ITA-ms)	44.0167	10.1500	S	0.79	229	120	"FMLIST" ve	ertical
92100.00	*Number1	5238	Italian	Radio Number One	ITA	Villa di Tirano/Localita Piscedo (ITA-so)	46.2000	10.1333	S	6.3	229	56	"FMLIST" ve	ertical
92100.00	*Radio1	5201	Italian	RAI Radio1	ITA	Viano/Querceto-Ca' del Vento (RAI) (ITA-re)	44.5760	10.5935	S	39.8	237	102	"FMLIST" ho	brizontal
92100.00	CAPITAL	5219	Italian	Radio Capital	ITA	Livigno/Passo dell'Eira (ITA-so)	46.5413	10.1655	S	0.25	253	49	"FMLIST" ve	ertical
02400.00	DEE IAV	E044	Hellen	Redia Decieur	ITA	Dive del CardelMente Driene (ITA te)	4E 00C4	40.0744	0	0.62	200	60	FEMILIOTS	aties

La ventana del CSVUB es externa y puede colocarse como se desee. Prefiero mantenerlo por encima de SDR# para ver inmediatamente todas las frecuencias e información.





File View list		(ItaliaPWI2020)	- [Tracking SDRSHAR	P/Airspy]									-	
	Markers Jump to BC	ilter Align RX	Control SDRSHAR	P RX1 Options Tools Autoload Skin Web	External [No	rig/No rotator] Dist/Brg for QTH								
⊖Al @¶±kHz:	10 ~ Now ±h 0	V Next +	h 🚺 🗸 OP 🙀			Ration 🗸 🗸 💭 🍸 👬 🗶 🛃 🛃 🜑								
92100.0 ¶				Aur					Ú					
kHz	UTC/PSN	Days/PI	Language	Station	Cou	Transmitter	Lat	Lon	м	kW I	Dist 🔺	B N	otes	^
92100.00	*Radio1_	5201	Italian	RAI Radio1	ITA	Torino/Eremo (RAI) (ITA-to)	45.0417	7.7356	S	200	6	122 °F	MLIST [*] circula	r in the second s
92100.00	*Radio2_	5202	Italian	RAI Radio2	ITA	Pontboset/Frazione Delivret (RAI) (ITA-ao)	45.6057	7.6815	S	0.8	60	1 'F	MLIST [*] mixed	v/h)
92100.00	AZZURRA_	503E	Italian	Radio Azzurra FM	ITA	Novara/Via Baluardo Lamarmora, 19-Tribunale (ITA-no)	45.4464	8.6269	S	2	86	60 °F	MLIST [*] vertica	
92100.00	Nostigia	536B	Italian	Radio Nostalgia (Piemonte)	ITA	Ovada/Localita Sant'Evasio-Ca' di Gat (ITA-al)	44.6519	8.6370	S	1.6	89	121 °F	MLIST [*] vertica	
92100.00	*Radio2_	5202	Italian	RAI Radio2	ITA	Alto (RAI) [Nasino] (ITA-cn)	44.1119	8.0047	S	0.4	110	166 °F	MLIST* mixed	v/h)
92100.00	RADIO	5293	Italian	Radiofreccia	ITA	Verbania/Via al Pellegrino (ITA-vb)	45.9444	8.5247	S	0.079	118	34 °F	MLIST [®] slant	
92100.00	OneDance	529B	Italian	One Dance	ITA	Lecco/Piani d'Erna (ITA-Ic)	45.8639	9.4444	М	20	164	57 °F	MLIST [®] vertica	
92100.00	INBLU	54FA	Italian	Radio ECZ-inBlu	ITA	Lograto/Via Fratti (ITA-bs)	45.4822	10.0558	S	0.1	192	75 °F	MLIST [*] vertica	
92100.00	_DEEJAY_	5214	Italian	Radio Deejay	ITA	La Spezia/Monte Parodi (ITA-sp)	44.1072	9.7869	S	3.2	199	122 °F	MLIST [®] vertica	
92100.00	*Radio2	5202	Italian	RAI Radio2	ITA	Podenzana/(Aulia) -Bastione (RAI) (ITA-ms)	44 2106	9 9458	s	0.4	204	117 °F	MI IST [®] mixed	v/h)
				FM Stereo from Italy/Piemont	e/Torino	24	20 Zá		_				- III	
0						P2	< > 4	Sticky	Lock	Lock	Auto (ki	m)		
AIRSPY SDR	t# Studio v1.0.0.1784 -	AIRSPY												- 🗆 X
	+ 🏘 🜒 🚃	mil antron	000.09	2.100.000 🐠 🕊	Step: 100 kHz	× 🕨							A	RSPY
dBFS (((*	Radio1))) - 5201	- WWW.RAD	IO.RAI.IT										Z	iom 👸
-20													1	
-30														
25														Aud
-35 -40														PnY
-35 -40 -45 -50												6		Aud
-35 -40 -45 -50 -55												A		strast
-35 -40 -45 -50 -55 -60 -65											A	\land	A 54 60	pnv trast
-35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70										4	\wedge	\land	54 60	trast
-35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80							\bigwedge			1	$ \land /$		54 Brother	strast
-36 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -80 -80	\mathcal{M}	\bigvee					\mathcal{M}	$\mathbf{\Lambda}$	$\langle \rangle$				54	trast
-35 -40 -45 -50 -55 -60 -70 -75 -80 -85 -90 -95 -90 -95		\bigvee					\mathcal{M}		\bigvee		\mathbf{Q}			trast
36 40 45 50 55 70 77 75 90 90 95 90 95 90 95 90 95		V				Pi Prosest	\mathcal{M}	\mathbf{v}	V	\mathbf{r}	V		54 Co	nge litte
36 40 45 50 55 70 75 90 95 90 96 96 96 100 110		V							V		\mathbf{i}		54 Co	nteaction trast
36 46 45 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	8500 M 850	00 M	89.500 M 9	8000M 91.00M	91,500 Å	P Broadcast 4 92:001 92:001 93:001 93:001 94:00	ом 94	500 M	95,	бо м	95,500	M	54 Co	entrection trast. The day findings
36 40 45 55 40 55 40 55 40 55 40 55 40 55 40 55 40 55 40 55 40 55 40 55 40 55 40 55 40 55 40 55 40 55 40 55 40 55 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	65,00 M 69,0	00 M	8500M 9		91,500 Å	M Broadcast 1 90200 9200 9300 9300 940	ом 94		95,1	оо м	95,500		55 CO	enteretori tasti Torritandan nga kontanatan e
36 4 4 8 8 8 9 4 6 7 7 7 9 8 8 9 4 9 0 106 110	0.500 M 20		e		91,500 Å	M Broadcast 0 02:00 0 02:00 0 03:00 0 03:00 0 02:00 0 00:00	0 M 94	500 M	95.	оом	900.2E			enteretori testi Territanten per herritanten ete
36 4 4 9 55 9 57 75 9 58 9 58 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		ом •	8500M 9		91,501	PH Broadcast A 92:00M 92:00M 92:00M 92:00M 92:00M 92:00M	ом 94	SO M	95.	000 M	95,500		55 CO	entersto stat Tanta <u>sta</u> ne Tanta <u>sta te</u> Tan
1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		× 1	69.500 M 9		91,501	M 9200M 92.50M 93.00M 94.00M 94.00M	0 M 94	500 M	95,1		95,500			enternin stat Tradination ne Tradination stat Tradination
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		Ф М	9500 M 9		91,500	M Bradest 1 9200 9200 9300 9300 900 900	OM 94	500 M	95,		00,20			enteretor intere

En la captura de pantalla de arriba, SDR# está sintonizado en pantalla completa a 92.100 kHz en WFM, el plugin envía la información a CSVUB que la muestra en forma de tabla en la parte de arriba, con la primera línea en un color diferente a la estación identificada. Todo es configurable en cuanto a la fuente y el tamaño de la misma, además de contar con un "skin" personalizable para el esquema de colores (en el ejemplo el skin utilizado es el de nombre "SDRsharp"). También puede funcionar a la inversa, usted hace clic en una frecuencia en la tabla CSVUB y el receptor sintonizará inmediatamente el ancho de banda y el modo de emisión específicos preestablecidos..

🖀 AIRSPY SDR# Studio v1.0.0.1784 - Spy Server	Network							×		
	000 015 2	90,000	e 🏕	tep: 5 kHz 🗸 🖒		A	RSPY	<i>تع</i>		
dBFS -20							Zoom			
-30										
-50										
					$\overline{\mathcal{M}}$	47				
-70	\sim	NAPA					-			
-90 - N Nord	U handh						_ _			
-110	sł	nortwave Broadcast					Contras	t		
15,230 M 15,240 M 15,250 M 15,260	M 15,270 M 15,280	M 15,290 M 15,300 M	15,310	M 15,320 M 15,330 M	15,340 M	15,350 M				
					S e					
SDRSHARP-CSVUB · userlistElBl · [Tracking !	DRSHARP/SpyServer]									
File View list Markers Jump to BC filter	Align RX Control SDRSH	ARP RX1 Options Tools Au	toload	Skin Web External [No rig/]	No rotator]	Dist/Brg for QT	H		7 37	V A 7 7A I
15290.0 ¶						KH2				A 84 CA
kHz • UTC/PSN Days/PI	Language	Station	Cou	Transmitter	Lat	Lon		Dist	B	Notes
15290.00 0800-1000 1234567	Japanese	NHK Radio Japan	FRA	Issoudun	46.9333	1.9000		493	297	Org: JPN
15290.00 0800-09003	Amoy	Yuye Taiwan Fishery	TWN	Paochung/Baujong I	23.7167	20.3000		9796	58	
4										
	19 m from Franc	ce to West Africa			Z+ Z ₂	Zð 🗾				
	EIBI B20, I	ast update: Nov 23 2020, 2/11048 m	cords		1	< > <	Stick		k@ □	Lock¶ Auto





En esta pantalla, se utilizó una red Spy Server para verificar un emisor en 19 metros. Al activar la opción "Modo de seguimiento", la primera línea aparece en CSVUB con la transmisión correspondiente resaltada. Para las frecuencias muy ocupadas, se puede utilizar la opción "Ahora", que filtra inmediatamente la transmisión a la hora actual del sistema. Veamos en detalle las posibles configuraciones del plugin a través de su

posibles configuraciones "DF8RYDatabridge".



Opcion	
Enable RX1 / RX2	Activa o desactiva el control SDR#-CSVUB. Se proporcionan dos instancias de conexión al SDR#, por ejemplo, una con un Airspy y la otra con un dongle RTL-SDR.
Autostart radio	El plugin inicia automáticamente la radio que encuentra conectada. Si se producen problemas cuando la radio no está conectada, es preferible desactivar la opción y arrancarla manualmente. El receptor sólo se autoiniciará cuando RX1 esté activado. El autoarranque está bloqueado para una segunda instancia de SDR# con RX2, de lo contrario esto arrancaría la misma radio dos veces y llevaría a la confusión.
Tune Auto	La posición de la frecuencia de sintonía en el espectro de RF es controlada por SDR#.
Tune Center	La frecuencia sintonizada aparece siempre en el centro del espectro RF del SDR# <i>(ver tipos de sintonización).</i>
Tune Sticky	Utiliza el modo de sintonización Sticky de SDR# (ver tipos de sintonización).
Tune 15 kHz off	La frecuencia se sintoniza a 15 kHz del centro. Esto evita colisiones con el típico pico I/Q que algunas RTL-SDRs/tarjetas de sonido producen en el centro del espectro de RF.
Tune 150 kHz off	Como en el caso anterior, pero para la recepción de WFM. El front-end debe tener un ancho de banda de RF suficiente (al menos 300 kHz).
Direct input kHz o MHz	Aquí puedes teclear directamente una frecuencia en kHz o MHz y pulsar "Enter" para sintonizar - <i>¡muy cómodo y rápido!</i> O bien, cuando tenga el ratón "enfocado" en este campo, las teclas Page Up/Down o las flechas Up/Down sintonizan el VFO al paso con el Step Size seleccionado en SDR#.
NFM RAW	Ocho botones para ajustar directamente los distintos modos.





Bandwidth Presets e AGC Decay	Estas son algunas configuraciones de instantáneas por defecto para SDR# que a veces pueden ser útiles. No está relacionado con CSVUserlistBrowser.
PI e PSN > Clipboard	Cuando se recibe una emisora WFM con el RDS decodificado por el SDR#, es posible copiar su código PI (*) y/o PSN (*) en el portapapeles, que luego se puede utilizar para componer su propia Lista Personal de Usuarios.
Reset RDS	El botón activa una nueva decodificación del RDS en SDR# (esto es básicamente un reinicio del RDS).

y si quieres, descargable como freeware por supuesto, este es el enlace de descarga:

https://www.df8ry.de/htmlen/csvub/%F0%9F%93%BBsdrsharp.htm

Tiene tantas opciones y funciones que es imposible abarcarlas todas aquí, aunque sea mínimamente. Se recomienda descargar y consultar el manual correspondiente.



Estos dos plugins, relativos a los descodificadores para la detección de CTCSS analógico y DCS(*) digital (sólo en modo NFM), han sido actualizados recientemente por el incansable trabajo de 'thewraith2008' (tomado del trabajo inicial de TSSDR Vasili).

Nota importante: CTCSS y DCS no pueden utilizarse al mismo tiempo.

Las versiones 1.3.2.0 de ambos han introducido recientemente una nueva característica: el valor del CTCSS o DCS detectado se enviará al plugin 'Frequency Scanner' para su visualización/grabación (por supuesto, este último debe estar actualizado a la v2.2.12.0 o posterior).

Antes de las versiones 1818/1822, al haberse reducido mucho el tamaño del búfer de audio, las anteriores ya no funcionaban, ya que requerían la presencia de algunos "cruces de cero" en el búfer de audio (es decir, puntos de cruce de cero, justo antes del cambio de signo, en la señal que alterna entre valores positivos y negativos) para detectar los tonos, por lo que se han actualizado de nuevo.

Se pueden descargar, junto con otros plugins (Auto Start, FreqMan, Frequency Scanner, ScopeView y Short-wave info), desde el foro del sitio: <u>https://www.radioreference.com</u>

CTCSS Decoder * 🗸 🕂 🗙	DCS Decoder * 🗸 🗸 🗙
Detect Show on spectrum No reset Aux window 186,0 Hz 186,2 Hz	Detect Show on spectrum No reset Aux window Code + Code -
Set this tone Tone detected	Set this code
Tone Hz 110,9	Code (0 - any) 0




Opción	
Detect	Activar/desactivar plugins. Los tonos/códigos detectados y decodificados por el buffer de audio se hacen visibles de las siguientes maneras: en el cuerpo del plugin, en la ventana del espectro y/o en una ventana auxiliar. <i>Lea las tres NOTAS siguientes</i>
Show on spectum	CTCSS: con este parámetro activado, puede mostrar el tono detectado directamente en la parte inferior del espectro de RF, a la derecha del marcador VFO, (o a la izquierda si el margen está en el borde de la pantalla). Aunque tenga el Plan de Banda activado, el tono mostrado aparecerá en la línea del Plan de Banda
	DCS + 777 - 002 522 540DCS: los códigos detectados (positivo/negativo) se mostrarán en cambio en la parte superior del espectro RF y junto al marcador VFO.
No reset (al cambio di frequenza)	Opción añadida recientemente con la versión 1.3.0. Mantiene el último CTCSS/DCS detectado visible en el panel y en la ventana externa pero borrará el del Espectro RF. <i>Puede ser útil durante una exploración para mantener visible el último tono/código detectado.</i>
Aux windows	Code + Squelch Set this tone Code + Code - Squelch Set this code Code + Code - Squelch Set this code Code + Code - Squelch Set this code Code - Code - Squelch Set this code Code - Code - Code - Code -
Squelch / Set this tone	Activa/desactiva el Squelch para que funcione con el tono/código detectado.







NOTA (1) - CTCSS: El desarrollador informa, sin embargo, de que el plugin puede tener alguna dificultad para detectar subtonos a baja frecuencia en Hz y, por tanto, recomienda (SDR# v1810 e inferior) aumentar en el panel "Audio" el valor de Latencia a 60 (mS).

NOTA (2) - DCS: se ha introducido una opción para utilizar sólo los DCS que existen en la tabla, reduciendo así la lista de los mismos. Las tres opciones son:

0 = Por defecto - No es necesario variar nada.

1 = Para utilizar sólo los 83 códigos DCS estándar (los de ETSI TS 103 236 v1.1.1-Tabla 2)

2 = Como el punto "1" pero además los 21 códigos DCS ampliados.

Para utilizar la opción, hay que añadir la siguiente línea al archivo "SDRSharp.exe.config" con el valor de preferencia, por ejemplo, al final del bloque de otras entradas que empiezan por "DCS.xxxxx":

<add key="DCS.OnlyUseDcsCodesInTable" value="1" />

NOTA (3) - DCS: Se ha introducido una opción adicional para cambiar eventualmente la visualización de los códigos DCS entre "Normal" e "Invertido".

Para utilizar esta opción, debe añadirse la siguiente línea al archivo "SDRSharp.exe.config"

<add key="DCS.SwapNormalInvertedDcsCodes" value="True" />





Este plugin, actualizado en julio de 2022 por el autor "thewraith2008" (que ya ha publicado varios otros que se tratan en este capítulo) permite utilizar el SDR# como fuente de radio proporcionando una cómoda interfaz gráfica para el software DSD+ o Digital Speech Decoder que permite descodificar el audio de las señales digitales en el estándar DRM, D-STAR.

El plugin es compatible

DSD+ v1.101 versión pública

DSD+ Fastlane (con limitaciones específicas v2.212).



Se ha actualizado la versión del plugin para que sea compatible con DSD+ Fastlane v2.212 (de v2.183 a v2.212). Es posible que las versiones futuras tampoco funcionen, dados los numerosos cambios introducidos en DSD+ desde entonces (v2.390 en el momento de escribir este artículo)

NOTA (1) del autor. Este plugin dejará de ser compatible con futuras versiones de DSD+ Fastlane, ya que muchas funciones de DSD+ Fastlane sólo funcionarán cuando se utilicen con su sintonizador front-end (FMP24, FMPA, FMPP).

NOTA (2). No todas las funciones de DSD+ Fastlane están disponibles con este plugin.

DSD path (cl C:\RADIO\D Input/Output Input audio Output audi	ick to edit) SDplus2xx\DSDPlu It device	s.exe			
Input/Outpu Input audio Output audi	it device	▲ 1			
Input audio Output audi	device	<u>1</u>		1	
Output audi			Ch	Auto	~
	o device	÷ 2	Ch	Auto	~
DSD output	volume (0=auto)	D	splay dev	ices	
	19 - 19 - 1 1				
Create new	file every minutes	(0 - not create)	0	-
MP3 average	e bitrate kbps (8 - 3	2)		15	-
Create per c	all [WAV MP3]) () WAN	0	MP3	
	Use aliases:	TOR	ОВ	No	ne
Raw source	audio monitoring	mode (0 - 4)		0	*
		DSDPlus	Fastlan	e (v2.212)	
-v2 -O NUL -I0 UI50 -weh15 -w	-i1 -o2 -g420 -u3 -	-ds64 -dd10 -d	1v20 -M	15 -fa -UA	450 -



DSDPlusUI es una práctica interfaz gráfica de usuario gratuita creada para el software DSD+ especialmente para facilitar el uso de las versiones FastLane (versiones de pago de DSD+) en plataformas de escritorio x86/64 y tabletas.

En el sitio web del desarrollador existe también una versión 'MainLine', pero aquí nos ocuparemos del plugin SDR#, que permite configurar y lanzar DSD+ directamente desde SDR#, a través de la DLL habitual que debe copiarse en el directorio Plugins

Las ranuras DMR 1 y 2 se procesan y escuchan simultáneamente.





DSD+ UI* Loader	Set Pa	✓ ₽ ×	En las capturas de pantalla algunas configuraciones práctica del plugin.
Synth 1st	Synth	2nd	
Synth All	No Sy	inth DSI	DPlusUI .BAT File Loader
Enc Voice	Pri Ov	eride	
Signal +/-	CC L	ock	CONTRACTOR FMP-CC.bat
Monitor	Cont	rast	DSD INTERFACE DFMP-VC.bat FMP-CC.bat FMP-CC.bat
Hold Call	Recor	d AF	20200111
Src Audio	Disc	ard	□ 20200113 In FMPA-test.bat
Rebuild			20200116
NF	SF	-	20200117 B SDRConsoleStart.bat
			20200119 ✓ ₩ VC.bat ✓
AF Volume	-	+	
AMBE	-		
IMBE	-		
Threshold	-		
Quit DSD+	Setti	ngs	
Plugin Vers	ion 1.0.0.53	DSDPIusUI S	iettings 🔀
SDR# Versio	on 1.0.0.1860	⊢ ^{Plugin} Se	ttings
		✓ Enabl	e Tool Tips Enable Overlay e Tool Buttons Start with Shortcuts Disable Filter Audio Disable Squelch Enable Snap To Grid Auto Start Radio Auto Start Frequency 445500500

https://dsdplusui.com/download.php?download_file=DSDPlusUI_SDRSharp_Plugin_v1.0.0.53.zip





FMS-Frequency Manager Suite v2.2.1

Llamarle plugin puede ser muy restrictivo, de hecho el de Jeff Knapp es una "suite" gratuita que consta de varios módulos y plugins.

Recientemente se ha actualizado para hacerlo totalmente compatible con las nuevas versiones de SDRsharp 18xx.

El enlace de referencia es: http://www.freqmgrsuite.com/

Aquí hay algunos detalles, pero por supuesto te remito a la documentación en línea y en PDF que es muy rica y completa en todos los aspectos:

Activity Logger

Registra la actividad del escáner creada por el módulo "Frequency Manager+Scanner".

Data Tools Wizard

Se trata de un programa ejecutable externo (FMSuite.DataTools.exe) que me parece realmente útil y muy potente. Está diseñado para descargar e importar varias bases de datos de frecuencias utilizadas por el módulo Frequency Manager+Scanner.

Las bases de datos disponibles a través de Internet son: AOKI, CLASSAXE, EIBI, FMLIST, HFCC, MWLIST.

También permite importar la base de datos predeterminada del Gestor de Frecuencias SDR#, importar un archivo genérico y exportar una base de datos FMS a un archivo genérico.

Frequency Manager+Scanner

Este es el verdadero corazón de la Suite (escrito en C#), perfectamente integrado para su uso real en SDR#. Ofrece una herramienta para gestionar cualquier frecuencia y sus modos de emisión con visualización de datos en la cascada. Permite editar y navegar fácilmente por las frecuencias y escanear rangos o grupos de frecuencias previamente definidos.

Scanner Metrics

Es un accesorio del módulo Frequency Manager+Scanner. Permite registrar la actividad de los escáneres en una base de datos y, posteriormente, realizar un análisis de esta información.

Scheduler

Proporciona un medio para crear, utilizar y reutilizar los horarios y gestionar las frecuencias. Se pueden definir múltiples horarios de funcionamiento, cuando se activa un horario, el Programador activará la frecuencia en las fechas y horas especificadas.





05.140.0	000	Step: 5	kHz 🗸	₩					
~ 7 ×	dBFS						Charleston	Radio Int.	
× *	-30 R.Sedaye Zinda Azeri Emer	gencyALE	Azeri Emergency A M12 Sp	NLE Charleston Radio Int y Numbers ج	Baku Aero Sa	rdina- F06 Rus	E11 Polish Spy Nu ssian Spy Numbers	mbers- Bulgaria Diplo-	
368CD 🗸	-35	Red Crescent ALE-							
) Free	-45								
	-50 -55 -60								
	-65					l		~	~ ~ /
~ 7 ×	5	,130 M 5,1	1325 M	5,135 M 5,1375 M 5,140 M	5,1425 M	5,145 M	5,1475 M	5,15	D M
LSB OUSB									
CW ORAW	🔗 🔤 B	rowse 15450 Frequer	ncies in 'eibi-A21.d	ib'				- 0	×
⁰ ≎		Frequency 🔺	Center	Description	Call Sign	Heard	Mode	Shift Enabled	^
rris 4 🗸 🗸		5.140.000	5.140.000	Charleston Radio Int.			АМ		
		5.140.000	5.140.000	Illinois Emergency ALE			АМ		
500 🗘		5.140.000	5.140.000	SECURE Emergeny Net			АМ		
hift		5.145.000	5.145.000	AktyubinskAero Ambarcik			AM		_
600 🗘		5.145.000	5.145.000	Ashgabat Aero			AM		
ap to Grid	<	5.145.000	5.145.000	Baku Aero Sardina			AM		~
orrect IQ		Actions	O Filters						
vert Spectrum		Live	Track	Edit Delete	To Radio	lefresh	Close		
~ # ×									

En la captura de pantalla anterior puede ver el FMS Frequency Manager+Scanner en combinación con la base de datos EIBI A21 recién importada. Por ejemplo, sintonizando en HF la frecuencia 5.140 kHz, la base de datos, en modo "Live Track", se posicionará en la frecuencia correspondiente y las emisoras encontradas en isofrecuencia se resaltan en azul.

En la cascada (Waterfall) también se muestra gráficamente una etiqueta personalizable en tipo de letra y color.

Es posible crear archivos personales para las frecuencias de VHF y UHF, importando fácilmente las que uno ya ha insertado hace tiempo en su gestor de frecuencias estándar SDR#.

Estos son los campos de la base de datos SQLite de cuerpo completo para la Información Básica y la Información Extendida que pueden ser mejorados y se pueden realizar filtros y búsquedas.

🚰 🖴 Edit a Frequency	×	🔗 🏧 Edit a Frequency		×
Frequency 5.940.000 Center 5.940.000	I've heard this	Frequency 5.9	940.000 Center 5.9	40.000 📕 I've heard this
Description Voice of America	Callsign	Description Voice of Ar	merica	Callsign
Basic Info Extended Info		O Basic Info	Extended Info	
Mode AM CW Shift	600	City	Country	USA
Shift 0 Enabled Step Size	1 kHz 👻			
Filter Type Blackman-Harris 4 Protocol	Voice 👻			
Filter Order 500 Service	Broadcast 🗸	Azimuth	Target	CAF
Filter BW 10.000 Ignore	when scanning	C T		1500
Squelch 🛛 🔲 Enabled 🔳 Flagge	ed	Start lime 1400	Stop Time	
Groups		Days	Language	E
		Power 0	Last Upda	ite 07/08/2021
Notes //BOT				
Add Update	Cancel		Add Update	Cancel





FreqMan v1.1.9.0 & Scanner v2.2.13.0

Estos plugins, tomados de las iniciales de TSSDR (Vasili), se mantienen y actualizan ahora gracias a "thewraith2008". Son descargables, junto con otros (Auto Start, CTCSS/DCS, ScopeView y Short-wave info), desde el foro del sitio: <u>https://www.radioreference.com.</u>

	-		
	So	an	
e			4
Freque	ncy		S
92,100	MHz	I	
95,600	MHz	I	
98,200	MHz	ſ	
101,80	0 MH:	z I	
	e 92,100 95,600 98,200 101,80	e 92,100 MHz 95,600 MHz 98,200 MHz 101,800 MH:	e Frequency 92,100 MHz 95,600 MHz 98,200 MHz 101,800 MHZ 100,800

Con el "**Frequency Manager**" (o **FreqMan** para distinguirlo un poco del anterior) puedes crear varios grupos para almacenar cualquier frecuencia asignándole un nombre.

Otros parámetros como el modo de transmisión, el filtro BW, el centro y el desplazamiento son detectados automáticamente por el VFO actual de SDRsharp.

Lo más útil es que FreqMan utiliza el mismo archivo que Frequency Manager (es decir, el archivo "frequencies.xml" en el directorio del programa). Así, ambos plugins verán convenientemente los mismos grupos y frecuencias.

Puedes crear muchos grupos diferentes según tus necesidades: HF, VHF/UHF o por género, como emisoras de FM, banda de radioaficionados, satélites, etc...

A la derecha, en esta versión de "FreqMan", hay una casilla muy útil "S" que permite marcar cada registro y luego escanearlo pulsando el botón "Scan". Debajo de este último hay un práctico contador que indica las memorias guardadas actualmente en el grupo ("FM" en nuestro ejemplo).

En cambio, pulsando el botón relativo, se accede al panel de configuración en el que se pueden personalizar otras opciones, como la posibilidad de mostrar una etiqueta en la Cascada o en el Espectro (con el tipo de letra que elijas), de la frecuencia activa únicamente o del grupo actual, etc...

Con el "**Frequency Scanner**" es posible realizar búsquedas de gran alcance con velocidades de escaneo impresionantes que no se pueden alcanzar con ningún otro escáner, y mucho menos con uno analógico.

Hay dos modos: la búsqueda más inmediata en la ventana actual del espectro utilizando la preselección "Screen", o definiendo un rango de exploración en prioridad pulsando el botón "Editar rango de exploración", por ejemplo con estos datos:

Name	Start (Hz)	End (Hz)	Detector	Bandwidth	Step size	Group	^
FMW (88 - 108)	88.000.000	108.000.000	WFM	130.000	100.000	fmw	

Se pueden utilizar 5 modalidades de escaneo diferentes seleccionadas en el menú desplegable: Escanear todo con guardar nuevo, Escanear todo sin guardar nuevo, Escanear sólo memorizado excluir nuevo, Escanear sólo nuevo excluir memorizado, Escanear sólo activado en el Gestor.

Configure Frequency Manager	×
Show Names	
○ Spectrum	
Only active Select For	it
Only current group	
Plugin position (restart needed)	
Plugin panel	~
Rows in table	•
Track VFO frequency	
Only current group	
Ignore Shift	
Set squelch on scan	
Auto hide frequency list scrollba	r
Use generic theme colours	
NOTE: Theme changes require a SDR# restart to take affect.	
ОК	





Frequency Scanner	·* ~ 4 ×
Scan all with save	e new 🔻
FMW (88 - 108)	^
	~
Edit	scan ranges
Configure	Scan
Detect 100	Wait 2,0 🜩
管 Clear All 🗡	Delete 72,09 ms
Frequency	Activity time s.
95,600 MHz	0,22
95,900 MHz	2,58
96,000 MHz	2,70
96,100 MHz	2,70

El botón "**Configure**" permite configurar en detalle todos los parámetros posibles del escáner, el analizador de canales y el registro en el archivo..

El botón **''Detect''** permite variar la velocidad de exploración, lo que permite la mejor detección de una señal activa. *El valor por defecto es 100.*

El botón **"Wait"** permite cambiar el retraso (en segundos) para reanudar la exploración.

Puedes empezar a probar con un valor de 5 segundos.

Llegados a este punto, está listo para pulsar el botón **"Scan"** para ver y apreciar la extrema velocidad de escaneo (aún mejorada en la versión 2.2.1x incluso en el uso de la CPU) y la gran cantidad de información que soporta.

En este ejemplo se está escaneando la banda náutica. Aparece la ventana "Analizador de canales" con gran cantidad de información



Echemos un vistazo a los principales:

- Los botones << >> controlan la dirección de exploración o para saltar la frecuencia activa actual

- || para pausar o reanudar la exploración
- Candados para bloquear/desbloquear una o varias frecuencias

- Los botones Z1/Z2 cambian el tipo de zoom en la ventana del analizador de canales

Mientras que los siguientes botones controlan la interrupción y reanudación de la exploración:

- Los rojos ajustan el nivel del "trigger" (la línea horizontal roja). Cuando la señal sobrepasa la línea roja, la exploración se detiene y puedes escuchar.

- Los amarillos ajustan el nivel de "histéresis " (la línea horizontal amarilla). Cuando una señal pasa por debajo de la línea amarilla se inicia la cuenta atrás (para la espera). Cuando se acaba el tiempo, se reanuda la exploración. Si la señal vuelve a sobrepasar la línea roja durante el periodo de espera, el contador se reiniciará y el escáner permanecerá en la frecuencia actual.

Los colores de la parte inferior del analizador de canales tienen estos significados:

AZUL = La frecuencia no está presente en la base de datos del Gestor

de Frecuencias asociado y no está bloqueada.

ROJO OSCURO = La frecuencia no está presente en la base de datos del Gestor de Frecuencias pero está bloqueada.



AMARILLO = La frecuencia está presente en la base de datos del Gestor de Frecuencias pero está bloqueada.

VERDE = La frecuencia está en la base de datos del Gestor de Frecuencias y no está bloqueada.

Para utilizar correctamente todas las funciones de este útil y fundamental plugin, consulte el manual en PDF de 27 páginas.





Magic-Eye v1.70

En una nota "a la vieja usanza", en este mundo de software ultratecnológico, quizá quieras probar el plugin gratuito "Magic Eye", del autor BlackApple62:

https://github.com/blackapple62/SDRSharp-Magic-Eye-Plugin

Una vez instalado y activado, aparecerá uno de los trece patrones en la esquina superior izquierda de la ventana del Espectro RF, personalizable en tamaño y transparencia respecto al fondo. También se ha implementado un medidor de SNR analógico.



Ésta es su cuenta de Twitter: <u>https://twitter.com/BlackApple62</u> a tener en cuenta porque el autor también está trabajando en un nuevo plugin "ListenInfo" para todas las escuchas de radio de onda corta que permitirá mostrar directamente en el espectro de RF muchos detalles de la emisora...

scovery				
000 009	810 000	▲ ▶ ≪ Ste	ep: 1 kHz 🗸 🏷	
000.007	.010.000			
a Business RadiaHINA R		Nippon no Kaze_il	bon ue baram	CNR 2-China Business
16:04z 15:00z	> 15:57z	15:00z> 15:30z		09:00z> 16:04z
English		Korean		Chinese
Jinhua		Paochung		Xianyang
PBS Qinghai	R.FREE ASIA	VO ISLAMIC REP.IR	RAN CNR 1 Voice of Chin	a RADIO 9 DE JULHO
09:00z> 16:00z	15:00z> 16:00z	14:30z> 17:30z	13:00z> 18:04z	00:00z> 00:00z
Chinese	Chinese	Arabic	Chinese	Portuguese
Xining	Agignan Point	Sirjan	Nanning	Sao Paulo SP
	R.SAUDI		R.ROMANIA INT.	VO Beibu Bay Radio
	14:00z> 17:55z		14:00z> 16:00z	15:00z> 15:30z
	Arabic		Romanian	Chinese
	Riyadh		Galbeni-Bacau	Nanning
	· ·		575711425A A	
	1.			
	114		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	M			
and Mar harry	M Grass All Swample	Nuku - In	Lu Mun	under Mahr and and
M.M.M. M. MAN		AAA MAMMAAA	and the second sec	M. Jullan Miller Marsh
		Short	wave 31 mt Broadcast	
80 M	9.790 M	9.800 M	9.810 M	9.820 M
1	E-I-			Δ.
m Hill and F		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	States and states and states and	
1 211	maler		Start Contractor	
	North Contract	89 4 1	THE PROPERTY AND ADDRESS OF	of the best for the
the second second	and the second of		Sel 102200	
	The first have		SHAT SHE IS	
1	all and the second second		AN WHERE	
		The second se	and the state of t	





MPX Output v0.2.1 e RDS-Spy

Para un amigo mío que está interesado en FM-DX(*), probé el plugin "MPX Output" en combinación con el decodificador profesional "RDS-Spy", que permite descubrir y resaltar todos, pero realmente todos, los "secretos" escondidos en el RDS (*).: <u>https://rdsspy.com/downloads/</u>



muestra a continuación), sólo entonces será posible decodificar el RDS.

Activando la casilla "Enable MPX output" el flujo de audio multiplexado se dirigirá al dispositivo indicado y de éste al decodificador RDS-Spy que se

El sistema es realmente potente y muy sensible, a menudo captando los códigos PI (*) incluso antes de que sean detectados por el decodificador RDS incorporado en el SDR# (ver imagen inferior con detección inmediata de PI). *Para ello, sin embargo, es necesario que su tarjeta de sonido soporte el muestreo de 192 kHz en la grabación y que esté habilitado en el panel de audio (como se*



configurará en el panel "Configure / Select RDS Source / Sound Card / Input Mode "Direct RDS/MPX (192 kHz)" con el mismo dispositivo seleccionado en el plugin MPX...



En este momento el panel del decodificador se animará con toda la información del RDS y en "Ver / Servicios básicos del RDS" podrá apreciar las numerosas indicaciones que se ofrecen "Detalles del





programa, PS y PTY, AF, EON". En el "Analizador de grupos" puedes comprobar todos los grupos activos con su porcentaje de difusión en el tiempo... Por ejemplo, he encontrado para la emisora RADIO1 la presencia del servicio TMC - Traffic Message Channel en el bloque 8A.

IA	0,0 %	0,00	0,0 %
2A	19,6 % (1 of 5,1)	2,24	
3A	1,7 % (1 of 59)	0,19	KDS Spy - default.rsw
4A	0,1 % (1 of 690)	0,02	File View Configure Help
5A	0,0 %	0,00	RADTO1 PI 5201 BER 0 %
6A	0,0 %	0,00	Group cnt 2148
7A	0,0 %	0,00	
84	9,8 % (1 of 10)	1,11	Beset 875 Tune
9A	0,0%	0,00	
10A	0,0 %	0,00	PLAY STOP REC STOP
11A	0,0 %	0,00	Reset data
12A	0,0 %	0,00	128 10,0 %

En las diversas pruebas que encontré algunas dificultades para establecer el muestreo de 192 kHz que no estaba presente en mi sistema operativo W10 a pesar de los drivers se actualizaron,



a continuación, la lectura de un hilo en la red, alguien sugirió para desinstalar los drivers de su dispositivo también marcar el campo destacado.

Después de reiniciar Windows el sistema arrancó correctamente...

Sólo en un portátil no pude hacerlo del todo y entonces, por sugerencia

de un amigo, probé otra forma con el plugin "SDRsharp RDSOutput" que permite usar RDS-Spy pero sin MPX, Virtual Audio Cable y toda la cuestión de muestreo y configuración para 192 kHz.

El "truco" es utilizar el protocolo TCP/IP tomando la decodificación RDS interna del SDR#. El plugin RadarFolf puede descargarse aquí: <u>https://github.com/RadarFolf/RDSOutput</u>



Después de desempaquetar la DLL en el directorio habitual de SDR#, configure RDS-Spy en el menú SOurce / ASCII G Protocol con la siguiente configuración: localhost, puerto 23. Ahora haga clic en File / Play Stream... en RDS-Spy...

ASCII G Protocol	(No Source)
TCP/IP Host	TCP/IP Port
localhost	23





SerialController

Como alternativa al plug-in CalicoCat, me gustaría señalar este software adicional 'SerialController', que permite al SDR# controlar un conjunto de comandos del Kenwood TS-50 rtx a través de puertos



COM virtuales. Comandos compatibles: IF - para la frecuencia y el modo FA - fija la frecuencia MD - establece el modo (AM, CW, FM, USB, LSB) Parámetros del puerto serie: 9600 baudios, 8 bits de datos, 1 bit de parada, sin paridad.

La instalación es muy sencilla: copie "SDRSharp.SerialController.dll" en el directorio de

Plugins, luego inicie SDR# y active la casilla "Enable".

"SerialController" utilizará dos puertos serie virtuales previamente creados por software como "com0com". Los números reales que se asignarán

a los puertos COM dependen de la configuración de tu sistema (en mi caso COM7 y COM8). Por lo tanto, seleccioné el COM7 en el SDR# y el COM8 en el otro software con el que quería interactuar.

Setup for comucom				×
⊡·· Virtual Port Pair 1 ⊕·· COM7 ⊕·· COM8	use Ports class	use F	orts clas	COM8 s
	enable buffer overrun	enabl	e buffer	overrun

Como el CAT es un protocolo bidireccional, los cambios realizados en el SDR# se enviarán inmediatamente al otro software y viceversa, y en el cuerpo del plugin podrás ver la ejecución de varios comandos: por ejemplo, el cambio de la frecuencia del VFO o el cambio del modo de transmisión.

https://github.com/UzixLS/sdrsharp-catcontroller

Simple APCO / DMR / dPMR

Los entusiastas del modo digital y los radioaficionados encontrarán estos plugins, perfectamente integrados en SDRsharp, prácticos y fáciles de descargar desde: <u>http://rtl-sdr.ru/</u>

¡Como dice el título son "simples", quizás demasiado, sin ninguna indicación de las diversas informaciones que por ejemplo el DMR (*) puede llevar como Código de Color, Grupo de Conversación, tipo de red, etc, etc. pero por esta misma razón rápidos y ultra prácticos!

Extraiga las DLL correspondientes en el directorio de plugins e inicie SDRsharp. Lo único que queda es habilitar el plugin en la casilla de la parte superior izquierda y, posiblemente, ajustar el control deslizante del volumen: en cuanto pase una de estas transmisiones digitales, escuchará el audio directamente a través de SDRsharp.

Simple APCO *	□ >	×	Simple DMR *	*	Ą	×	Simple dPMR * 🗸 🕈 🗙
Enabled			Enabled				Enabled
Min	Max		,		Ma	x	Min Max
Buffer: use 0,0% lost 0			Buffer: use 0,0% lost 0				Buffer: use 0,0% lost 0



..... Accesorios

Antenna YouLoop

Un nuevo concepto de bucle (Loop) magnético

El éxito de la serie Airspy HF+ trajo consigo una gran cantidad de comentarios de los usuarios que señalaban que muchos problemas estaban relacionados con las antenas del receptor que eran



ineficaces, demasiado sensibles al ruido circundante, tenían una ganancia excesiva y carecían de la linealidad necesaria. De ahí surgió la idea de diseñar un nuevo "bucle pasivo con cancelación de ruido" (NCPL) para resolver el problema del ruido y aprovechar el bajo rendimiento de los receptores AirSpy. La nueva antena de bucle fue bautizada como "YouLoop" en honor a su diseñador Youssef.

Arquitectura

YouLoop es una generalización del Loop de Möbius en la que se utiliza un cable coaxial equilibrado de dos vueltas como centro de un bucle de varias vueltas. Esta construcción está equilibrada eléctricamente para grandes longitudes de onda, es decir, cuando Lambda

es muy grande en comparación con el tamaño de la antena. Esto ayuda a anular el ruido eléctrico en las bandas más bajas, precisamente donde se concentra la mayor parte de la energía del ruido eléctrico. Para evitar que este equilibrio eléctrico sea perturbado por la línea de transmisión, se utiliza un BALUN miniatura de bajas pérdidas (*) debajo del bucle (Loop).

Rendimiento también en VHF

Otro aspecto interesante de esta construcción coaxial de dos hilos es su respuesta en la gama VHF. Por tanto, el mismo bucle magnético de HF puede utilizarse en las bandas de radioaficionados de FMW, aviación y 2m con un ligero cambio en su principio básico: ahora es un dipolo plegado. De hecho, el punto de alimentación del dipolo plegado está en la parte superior y los brazos del dipolo forman la tierra del coaxial. En el punto de alimentación, la señal se dirige desde las dos secciones de cable coaxial hasta el BALUN de banda ancha y bajas pérdidas.

Lista de materiales

Una vez elegidos los componentes de mejor calidad (¡cuidado con los clones e imitaciones!) y preensamblada la PCB con el BALUN, lo único que hay que hacer al recibir el bucle es conectar en unos segundos los cables azules etiquetados con SMA (*) y quizás colocar la propia antena junto a un Hula-Hoop rígido como los que se usan en los juegos infantiles, para hacerla más manejable y direccional sobre alguna estructura temporal (por ejemplo, un trípode de fotografía).

Para instalaciones semipermanentes en el exterior, se recomienda sellar muy bien los elementos del "Balun-T" y del "Inversor de fase" con cinta impermeable.





Para un rendimiento óptimo, se recomienda utilizar cables coaxiales adecuados.

Cualquier desajuste de fase o amplitud provocará un rendimiento inferior al óptimo. Los propuestos cumplen los criterios para un rendimiento óptimo:

- 2 brazos (1m) en cable coaxial RG402 de 18 GHz, con conectores SMA macho

- 1 línea de transmisión (2 m) en cable RG402 de 18 GHz, con conectores SMA macho

- Inversor de fase (parte superior del bucle)

- BALUN de banda ancha y bajas pérdidas en forma de T (parte inferior del bucle)

Especificaciones técnicas

HF: 10 kHz a 30 MHz VHF: hasta 300 MHz Potencia máxima: 250 mW Diseño pasivo y sin necesidad de sintonía/ajuste BALUN de baja pérdida y banda ancha (0,28 dB de pérdida)

Compatibilidad: Airspy HF+ Discovery (recomendado) Airspy HF+ Dual Port (con R3 en cortocircuito) Otros SDR con MDS (*) <= -140 dBm

Es muy probable que su propio receptor de terceros no sea lo suficientemente sensible para funcionar correctamente con el YouLoop... Sin utilizar un Airspy HF+ Discovery, algunas personas incluso han intentado, sin mucho éxito, fabricar preamplificadores para compensar la falta de sensibilidad y/o rango dinámico que requieren los receptores de baja calidad.

¿Pero qué hay dentro? Un amigo me dio estas fotos...







SpyVerter R2

Antes de la llegada de Airspy HF+ Discovery/Dual Port, podías ampliar tu cobertura por debajo de 30 MHz con el **Upconverter SpyVerter** en combinación con tus dispositivos...



SpyVerter R2 se basa en la exitosa arquitectura de SpyVerter y mejora los puntos clave de la recepción HF de alto rendimiento.

La arquitectura se basa en un mezclador conmutado equilibrado doble que transpone todo el espectro de HF en la banda de VHF entre 120 MHz y 180 MHz.

Un microcontrolador integrado proporciona tanto la al control del voltaje del VCTCXO a travás de su DAC

programación del PLL (Si5351C) como el control del voltaje del VCTCXO a través de su DAC incorporado.

La diferencia sustancial entre SpyVerter R0 y R2 es el PLL de alta velocidad en lugar del TCXO.

Especificaciones técnicas:

Entrada RF de 1kHz a 60 MHz Frecuencia IF 120 MHz - Imagen positiva Tecnología: Mezclador conmutado doblemente equilibrado Pérdida total de conversión + filtrado: 8 dB típicos. 35 dBm IIP3 Fuga de LO: -42dBm típicamente. (12 dB menos que el SpyVerter original) Ruido de fase a 10kHz de separación: -122 dBc/Hz Filtrado RF: Filtro de paso bajo con esquina a 65 MHz - 75dB de rechazo final Filtrado IF: Filtro de paso de banda con esquinas a 120 MHz y 180 MHz - 75dB de rechazo final Potencia máxima de RF: +10 dBm Pérdida de retorno: -10 dB Tensión de polarización: 4,2v a 5,5v Entrada de reloj de referencia interna de 10 MHz Consumo de corriente: < 100 mA

Compatibilidad:

Airspy R2 Airspy Mini HackRF Uno RTL-SDR

El SpyVerter ofrece una cobertura de HF que comienza cerca de DC y llega hasta 35 MHz donde se solapa con la VHF-L del Airspy. La configuración por defecto del software permite que el Airspy alimente la unidad SpyVerter a través de la función "bias-tee", por lo que no se requiere energía adicional. Simplemente conecte la salida de FI del SpyVerter a la entrada de RF del Airspy a través del adaptador de barril suministrado.



Se recomienda utilizar el modo de ganancia de linealidad en HF.







Una idea que tuve recientemente fue la de explorar el SpyVerter en combinación con un AirSpy R2 para la decodificación simultánea en HF de señales ALE y GMDSS gracias a los nuevos decodificadores multicanal de Chris Smolinki's Black Cat (W3HFU)... Veamos juntos algunos pasos.

Daré más detalles sobre los decodificadores ALE y GMDSS de Black Cat en la sección "Recetas de escucha" más adelante, pero este es el principio general. ¡Aprovechar el SpyVerter y el uso combinado del Slice *(ver "Nuevo Slice" en el capítulo "Ajustes y controles principales")* es como tener varios receptores independientes (pero siempre dentro del ancho de banda predeterminado) a los que puedes alimentar varias señales para monitorizar y descodificar!

Por ejemplo, para las redes mundiales de HF en ALE o en el sistema GMDSS hay muchas frecuencias que hay que vigilar y no todas están activas al mismo tiempo o sólo se pueden recibir a ciertas horas del día...

Si se pudiera tener un decodificador activo en cada frecuencia se podría optimizar la recepción simultánea y catalogar automáticamente un gran número de registros.

Todo esto es posible utilizando unos nuevos decodificadores multicanal de nueva concepción y realización nacidos específicamente para este fin en combinación con múltiples canales de audio virtuales, con la única limitación de disponer de un ordenador/ CPU suficientemente potente...

Evidentemente se puede empezar con dos/tres frecuencias y su VAC bien configurado en la línea 1/2/3. En esta captura de pantalla en un AirSpy R2 sintonizado a 6.312 kHz del sistema mundial GMDSS he abierto dos nuevos Slice a 8.414,5 y 12.577 kHz



Tenga en cuenta, sin embargo, que el SpyVerter está diseñado para ser un receptor de HF de banda ancha. Esto puede ser útil para algunos escenarios, pero puede carecer del rango dinámico para un uso de alto rendimiento cuando se reciben señales débiles o con bloques fuertes en las cercanías. La limitación no proviene del SpyVerter ya que el peso se delega en





la salida del receptor VHF. Slice es la forma de tener receptores independientes con funcionalidad completa desde el mismo front-end.

Si el SpyVerter se utiliza de forma remota, deben utilizarse los siguientes parámetros en el archivo

spyserver.config

Initial Center Frequency # initial_frequency = 7100000 # Minimum Tunable Frequency # Comment if using the device default # minimum_frequency = 0 # Maximum Tunable Frequency # Comment if using the device default # maximum_frequency = 35000000 **#** Converter Offset # Set to -120000000 to enable the SpyVerter offset converter offset = -12000000 # Bias-Tee # For AirspyOne only – Useful for LNA's and SpyVerter enable_bias_tee=1

Filtros notch 88-108

Quien viva en una ciudad o en las proximidades de señales fuertes/muy fuertes procedentes de emisoras de WFM tendrá que fabricar o comprar un filtro notch para atenuar la presencia de estas señales que también pueden desensibilizar otras porciones del espectro no incluidas en el rango de operación en cuestión (por ejemplo, la banda aeronáutica

adyacente).

Existen diferentes formas y rendimientos (con atenuaciones muy altas, expresadas en dB). En los mejores, la pérdida de inserción fuera de la banda de operación y hasta 500 MHz es prácticamente inexistente, mientras que es muy baja para frecuencias más altas.



En nuestro caso, es preferible elegir los más recientes con conexión SMA para no cargar demasiado mecánicamente con los más antiguos y pesados todavía con conectores BNC o PL.

Esta es una configuración de uso típica...





Filtro notch variable



Otro accesorio curioso y único que volví a utilizar recientemente fue esta muesca variable de SSE UK (siglas NF.96XI-1) adquirida hace muchos años.

En comparación con la anterior familia de muescas 88-108, ésta tiene la característica principal de poder sintonizarse sin problemas en la gama de 80-190 MHz, dando la posibilidad de atenuar también todas aquellas señales analógicas/digitales de servicios civiles que operan en VHF.

Estas son las especificaciones técnicas:

- Pérdida de inserción: <1dB
- Atenuación de la muesca: -40dB
- Atenuación por debajo de 1MHz: -60dB
- Rango de recepción aproximado: 2000 MHz
- Impedancia: 50 Ohms





Controles externos

Si necesitas un control externo para afinar el VFO más rápido de lo que puedes hacer con un ratón de ordenador, podrías considerar combinar una "rueda de sintonía externa" (o perilla de sintonía VFO o rueda de sintonía SDR)...

Acabo de tener uno, el 'Griffin PowerMate', tirado sin usar en un viejo cajón: funciona excelentemente con AirSpy incluso en Windows 10 y la sintonización es mucho más suave y



sencilla. Su programación personalizable permite, por ejemplo, cambiar el volumen y silenciarlo. Ya lo había utilizado en el pasado con otros receptores SDR. Esta es su interfaz (requiere software y controladores). En cuanto se conecta al USB, la base de silicona se ilumina con una bonita luz azul personalizable.

Lamentablemente, tengo entendido que este accesorio está fuera de producción desde hace tiempo, por lo que los afortunados podrán encontrarlo en el mercado de segunda mano.

Sin embargo, hay otros controles externos en el mercado, algunos muy caros, que no he tenido la oportunidad de probar, y conozco amigos que los usan.

 Un querido amigo me indica un económico 'kit de Tune' comprado en la red, que no requiere ningún software/driver (creo que es una simulación de ratón) y que en SDR#

Action		
ristion	Туре	Description
2		Scrolls Up
43		Scrolls Down
2	■ ())	Raises System Volume
4	m(>	Lowers System Volume
3	-	Mute System Volume
20		
Select an	action above	e to configure the setting.
	الله الله الله الله الله الله الله الله	Image: Select an action above



permite: Gestión de la sintonía, si el "foco" está en el espectro de RF, al girar la rueda cambia la frecuencia según la rotación derecha/izquierda (y por supuesto el paso elegido),

- - si el "foco" está en uno de los números del VFO, al girar la rueda se aumenta o disminuye en uno,
- - si el "foco" está en uno de los otros deslizadores (por ejemplo, Volumen, Zoom, Contraste, Rango, Desplazamiento u otros), al girar la rueda se incrementan o disminuyen.





Kit de antena dipolo RTL-SDR

Algunos queridos amigos me sugirieron esta antena portátil, o más bien el "Kit de antena dipolo multipropósito", tal y como se define en la web oficial: <u>www.rtl-sdr.com/store</u>

El kit puede utilizarse en muchas ocasiones al aire libre, en pruebas ocasionales o durante un viaje gracias a su pequeño tamaño y peso. De hecho, está diseñado para un uso portátil y temporal en el exterior (¡pero no para colocarlo en el exterior en caso de malas condiciones meteorológicas!). NOTA: esta antena está diseñada sólo para la recepción: NO es una antena de transmisión.



Incluye:

- 1 base de antena dipolo con 60 cm de RG174
- 2 antenas telescópicas de 23 cm a 1 m
- 2 antenas telescópicas de 5 cm a 13 cm
- 1 cable alargador RG174 de 3 m
- 1 soporte flexible para trípode
- 1 soporte de ventosa

Los conectores son todos SMA.



Algunas sugerencias para una instalación rápida gracias a los múltiples accesorios que permiten llevar la antena al exterior y en una posición más alta y favorable para recibir las frecuencias VHF-UHF (hasta la banda L de 1,5 GHz): - soporte de ventosa para ventanas o ventanillas del coche

- Orientación del dipolo en forma de V para la recepción de satélites

- fijación a un escritorio, a un poste exterior, a la rama de un árbol o a la puerta/ventana de una casa gracias a su trípode flexible, articulado y engomado.



Window Suction Cup Mount V-Dipole Satellite Orientation Flex Tripod Mount on Table



Flex-Tripod Mount to Pole

Flex Tripod Mount to Tree

Flex Tripod Mount to Door

El cable RG174 de la base de la antena está desacoplado de los elementos con un inductor de ferrita para evitar que la línea de alimentación interfiera en el diagrama de radiación del dipolo. La base del dipolo se monta en un tornillo de cámara estándar de 1/4", por lo que se puede montar en una variedad de soportes disponibles...

Visite el siguiente enlace en profundidad para descubrir información valiosa, diagramas de VSWR y la longitud correcta a utilizar para las antenas telescópicas en función de la frecuencia a sintonizar:

https://www.rtl-sdr.com/using-our-new-dipole-antenna-kit/comment-page-1/



A partir de la v.1553 puede utilizar o crear su propio servidor SDR# remoto a través de la herramienta 'SPYSERVER.EXE'. Esto le permite conectarse a través de Internet a muchos "clientes" de AirSpy o RTL-SDR en todo el mundo, o crear su propia red local personal con su propio SDR remoto, quizás en el ático y conectado de forma inalámbrica a su ordenador en casa.

Cuando sólo se conecta un usuario, se permite el control total (frecuencia, ganancia de RF), mientras que cuando se conectan varios clientes, se bloquean la frecuencia y la ganancia de RF.

Estas son las posibles configuraciones en varios entornos y sistemas operativos





-- Usar el cliente en su propio ordenador ------

Source: AIRSPY Serv	er Network		~	ą	×
AIRSPY Server Netw	ork				Ľ
sdr://92.35.	15555	~	D		
IQ Format	PCM 8bit				×
Bandwidth	660 kHz				~
Device: Airspy HF+		S	N: I	_	
Server: 2.0.1700			1	15	cB/s
Use full IQ					

Para utilizar un Spyserver, basta con seleccionar la entrada "AIRSPY Server Network" en el panel Source. Haga clic en el botón amarillo resaltado de "Examinar la red de servidores espía", se abrirá un mapa web en el que podrá ver los distintos servidores: los activos están resaltados con un icono verde. Desde la v.1809, el mapa web ha sido completamente renovado con el último Telerik RadMap.

Posicionando el ratón sobre los distintos iconos se abrirá un cuadro con todas las características técnicas resaltadas: nombre del usuario, tipo de receptor, cobertura (en HF, V/UHF o completa), ancho de banda, tipo de servidor y URL. Para conectarse, haga clic en el icono verde.

Dependiendo del dispositivo de origen, se pueden realizar ajustes en la ganancia, el formato IQ y el ancho de banda.

La opción "Use full IQ" permite la transmisión de todo el espectro siempre que tengas suficiente ancho de banda en la red y una conexión de alta velocidad.

Para finalizar la sesión remota, pulse el botón "D" (Desconectar).



También se puede acceder a un mapa similar desde el sitio web en la sección "SDR en línea" o directamente desde la URL: <u>https://airspy.com/directory/</u>







Por el momento, sugiero utilizar sólo el navegador FIREFOX para una correcta visualización.

----- Red de servidores en Windows ------

En el sitio web de AirSpy, en el apartado "SPY Server – SDR Server for Windows" se debe descargar el siguiente archivo comprimido: <u>https://airspy.com/?ddownload=5857</u> En mi caso, he extraído los archivos al directorio raíz del SDR# teniendo cuidado de no sobrescribir los más recientes.

El punto más importante es conocer su IP estática (*jiNo es dinámico!! En caso de duda, póngase en contacto con su proveedor de Internet o utilice otra red*) y comprueba que los puertos están abiertos y no están bloqueados por ningún router/firewall/antivirus/etc. Estos son los pasos:

- 1. En el menú de Windows, escriba RUN o RUN
- 2. Escribe CMD, seguido de Enter para abrir la ventana de comandos

3. Escriba IPCONFIG, seguido de Enter. Esto mostrará la lista de tarjetas de red de su ordenador

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe-cmd Microsoft Windows [Versione 10.0.19044.1889] (c) Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati. C:\>ipconfig

(Ethernet y/o inalámbricas).

direcciones

IP

sus

con

4. En mi caso, el número útil (IP privada) es el que aparece junto a la dirección IPv4 en el formato 192.xxx.xxx (flecha amarilla). *Todas las demás direcciones no nos sirven de nada y deben ser omitidas.*





Suffisso DNS specif Indirizzo IPv6 loca	ico le	per risp	r co pet	onn to	es al	sic	one ol]	egamento . :
Indirizzo IPv4								: .
Subnet mask								: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Gateway predefinito				• •				

- 5. Todavía tenemos que conocer nuestra dirección IP pública, que se puede encontrar conectándose a uno de los muchos servicios en línea como <u>WWW.MYIP.COM</u> En mi caso es 128.xxx.xxx que voy a anotar...
- 6. Resumen: 192.xxx.xxx (IP privada) 128.xxx.xxx (IP pública)
- 7. Conéctate a tu router y crea una regla como la siguiente en PORT MAPPING & FORWARDING para abrir el puerto 5555 y asignarlo a tu IP privada 192.xxx.xxx

Port Forwa	rding				
Service Name	Device	Protocol	LAN Port	Public Port	
AirspyServer	192.xxx.xxx.xxx	TCP/UDP	5555	5555	

8. Ahora tendrá que editar el archivo de texto **"spyserver.config"** extraído anteriormente, teniendo cuidado de no cambiar ninguna entrada de la que no esté seguro, y recordando que al borrar el carácter # se activa la siguiente instrucción.

Aquí hay un breve extracto del archivo (en color rojo el que he modificado) para el uso remoto de mi AIRSPY HF+ DISCOVERY:

SPY Server Configuration File







Airspy R0, R2 : 10000000 or 2500000
Airspy Mini : 6000000 or 3000000
Airspy HF+ : 768000
RTL-SDR : 500000 to 3200000
#
device_sample_rate = 768000

Una vez guardado el archivo, estamos listos para ejecutar **spyserver.exe**. La pantalla mostrará esta indicación: *"Listening for connections on 192.xxx.xxx:5555"*.

C:\RADIO\SDR#\SDR#ultimov6\spyserver.e	exe	-	
SPY Server v2.0.1822 Copyright (C) 2016-2021 Youssef Reading the configuration file: Listening for connections on	Touil - https://airspy spyserver.config	.com	



Desde el panel de Origen en SDR# estamos listos para introducir nuestra dirección IP pública en el siguiente formato:

sdr://128.xxx.xxx:5555/

y luego pulse el botón C (conectar) Puede probar de inmediato si puede conectarse a su cliente...

El panel anterior se actualizará con la siguiente información sobre el cliente:

"Accepted client 128.xxx.xxx:xxxx running SDR#...

Device was sleeping. Wake up! Acquired an AirspyHF+ device"



Para cerrar la sesión, pulse el botón D



y la pantalla indicará:

"Client disconnected: 128.xxx.xxx.xxx:xxxxxx No clients using the device. Sleeping... Releasing the AirspyHF+ device"



y ahora también puede cerrar el spyserver.exe







Volviendo un paso atrás al archivo "spyserver.config",

si queremos que nuestro servidor sea visible para terceros en el mapa mundial de servidores activos (introduciendo un valor de 1 en el script anterior), podemos proporcionar información adicional en el script, como nuestro nombre, QTH, tipo de dispositivo, ubicación de la antena, lo que permite posicionar correctamente el marcador en el mapa, que por otra parte resalta el de nuestro propio proveedor, frecuencias sintonizables, etc.

En el lado del Spy Server Client, en lugar de utilizar el zoom en una porción reducida del espectro, se puede utilizar un ancho de banda menor en el servidor, aprovechando así la mejor resolución de la FFT. La barra de zoom se mantiene para mayor comodidad.

----- Red de servidores en Linux -----

Estos son los principales pasos a seguir:

- 1. En el dispositivo Linux utilizado como servidor, abra una ventana de terminal
- 2. Instala los controladores RTL-SDR y librtlsdr: sudo apt install rtl-sdr librtlsdr-dev
- 3. Cree una carpeta llamada **spyserver** y se coloca dentro de:

mkdir spyserver cd spyserver

Desde el sitio de AirSpy, en "SPY Server – SDR Server for Linux x86" puede descargar y extraer la versión de Spyserver para CPUs Intel/AMD de 32 bits:

wget -0 spyserver.tgz http://airspy.com/?ddownload=4308 tar xvzf spyserver.tgz

O bien, en **"SPY Server – SDR Server for Linux x86_64"** puede descargar y extraer la versión de Spyserver para CPUs Intel/AMD de 64 bits:

wget -O spyserver.tgz http://airspy.com/?ddownload=4262 tar xvzf spyserver.tgz

- 5. Encuentre la dirección IP del dispositivo utilizando el comando **ifconfig** y anote el número.
- Utilice un editor de texto como Nano para editar el archivo 'spyserver.config' en el paquete descargado con lo que ya se mencionó en la sección anterior para Windows:nano spyserver.config

Guardar el fichero modificado.

7. Ejecutar el SpyServer: ./spyserver

for the spyserver-linux-x86.tgz - TAR+GZIP archive, unpacked size 174.784 bytes bytes bytes constraints constraints										
Name	Size	Packed	Туре	Modified	CRC32					
			Cartella di file							
spyserver	166.276	?	File	04/11/2018 20:08						
spyserver.config	2.616	?	File CONFIG	04/11/2018 12:22						
spyserver_ping	5.892	?	File	04/11/2018 20:08						





------ Server Network con Raspberry Pi

En el sitio de AirSpy, bajo **'SPY Server - SDR Server for Linux ARMHF**' puedes descargar el archivo comprimido útil para las Raspberry PI:

https://airspy.com/?ddownload=4247

Mientras que en **'SPY Server - SDR Server for Linux ARM64'** está el de la Raspberry Pi4:

https://airspy.com/?ddownload=5795

Para obtener instrucciones específicas, consulte el capítulo 'Raspberry Pi 3&4' más abajo.

Detengámonos un momento para entender mejor lo que hace técnicamente el SpyServer.

Se trata básicamente de un servidor TCP con la capacidad de crear archivos IQ de banda estrecha después de un corte apropiado (o slicing). ¡Esto significa que se obtiene un cierto ancho de banda X desde el hardware hasta el SpyServer que corta 0,1 * X y envía sólo esa parte después de una buena cantidad de cálculos! Lo que obtienes al final no es todo el espectro, sino una representación IQ de banda estrecha de la señal que estás escuchando.

Por comodidad, también se envía una FFT de baja resolución para su visualización. El corte siempre tiene lugar en el SpyServer. Todos los plugins que requieren la señal IF siguen funcionando con este modelo, dando la falsa impresión de que la operación es local o la "aún más falsa" impresión de que el servidor está transmitiendo todos los datos IQ, pero esto no es cierto.

En su lugar, se transmite la cantidad mínima de datos necesaria para que las cosas funcionen correctamente, a menos que pidas al servidor que transmita los datos en modo "Full IQ". Hay un ajuste en el servidor para establecer el máximo de datos que se pueden enviar y un temporizador para evitar que ningún usuario "chupe" su ancho de banda de Internet.

Ahora también cuando se utiliza el servidor en su LAN local en 'Full IQ', no se pueden crear más sesiones (slices).

Esto no se implementó por la sencilla razón de que nada impide utilizar varias instancias de SDR# para la transmisión desde el mismo servidor, ya sea en "IQ completo" o "IQ reducido". Hay un par de ajustes en el archivo de configuración para establecer límites de ancho de banda "reducidos" cuando se utiliza el SpyServer.





File SDRSharp.config

Para los más curiosos, puede ser interesante conocer los 'entresijos' de un archivo de soporte muy importante, en el que se guardan todas las configuraciones y ajustes del SDR#, es decir, SDRsharp.config, pero siempre hay que prestar atención a lo que se modifica teniendo la precaución de guardar el archivo previamente...

Veamos algunos de los hilos que luego trataremos en los capítulos específicos:

<add key="stepSizes" value="1 Hz,10 Hz,100 Hz,500 Hz,1 kHz,2.5 kHz,3 kHz,5 kHz,6.25 kHz,7.5 kHz,8.3333 kHz,9 kHz,10 kHz,12.5 kHz,15 kHz,20 kHz,25 kHz,30 kHz,50 kHz,100 kHz,150 kHz,200 kHz,250 kHz,300 kHz,350 kHz,400 kHz,450 kHz,500 kHz,1 MHz" />

Estas son las opciones posibles para los pasos del VFO entre 1 Hz y 1 MHz.

Si necesita utilizar un paso no programado, simplemente edítelo e introduzca el nuevo valor, por ejemplo, "3,125 kHz".

<add key="waterfall.customGradient" value="FF0000,FF0000,FBB346,FFFF00,FFFFF,7AFEA8, 00A6FF,000091,000050,0000000,000000" />

Implementación inicialmente sugerida por Youssef para aplicaciones de gradiente de alto rango dinámico.

Tenga en cuenta la especificación de la clave personalizada 'waterfall.customGradient', que es diferente de la estándar oficial:

<add key="cascada.gradiente" value="0" />

Así que una vez que hemos añadido la clave a nuestro archivo de configuración, tenemos que activarla en Pantalla / Gradiente / Personalizado como se muestra aquí.



<add key="core.pluginsDirectory" value="Plugins" />

Directorio donde se guardan todos los plugins.

<add key="DCS.OnlyUseDcsCodesInTable" value="1" />

DCS: se ha introducido una opción para utilizar sólo los DCS que existen en la tabla, reduciendo así la lista (ver plugin anterior 'CTCSS & DCS').





<add key="DCS.SwapNormalInvertedDcsCodes" value="True" />

DCS: Se ha introducido una opción adicional para poder cambiar la visualización de los códigos DCS entre 'Normal' e 'Invertido' (ver plugin anterior 'CTCSS & DCS').

•••

. . .

. . .

Todos los datos de configuración del plugin 'Audio Equaliser' de BlackApple62 también se guardan aquí automáticamente en la sección 'plugin.AudioEqualizer.ParametricGainValues...', aquí se destacan algunas líneas.

<add key="FilePlayerLastFileName" value="C:\SDR#\092,100 MHz (2021_12_15 1030).wav" /> <add key="FilePlayerLoopEnabled" value="False" /> <add key="FilePlayerShowRealTime" value="False" />

El anterior FilePlayer de Vasili Beliakov añadía varias líneas de configuración en la sección <add key="FilePlayer...", aquí se destacan algunas.





Mejorar la escucha de la AM

Siempre es un poco complicado cuando te acercas al mundo SDR desde tu viejo receptor analógico que se ha utilizado durante décadas. Hay muchos SDR en el mercado, pero para conseguir un rendimiento similar al de un receptor analógico de primera clase, la gente se gasta mucho dinero porque la tecnología subyacente era (¡y sigue siendo!) muy cara cuando se busca un alto nivel de rendimiento.

Los que se aventuran inicialmente en el SDR suelen confundir el rendimiento con el ancho de banda mostrado, cuando en realidad es todo lo contrario. Cuanto más "abierto" esté uno a otras señales que no necesita, peor será. Además, lamentablemente, algunos aficionados suelen confundir las fuertes interferencias locales con la capacidad de su radio para hacer frente a la dinámica en las distintas bandas.

Las radios analógicas de antaño ya no tienen muchas posibilidades en el entorno ruidoso actual.

Por aquel entonces, no existían las fuentes de alimentación conmutadas, la iluminación LED, el Internet DSL y los electrodomésticos normales podían salir al mercado aunque no pasaran las estrictas pruebas de compatibilidad electromagnética. El listón estaba muy bajo en el pasado y nunca le dimos mucha importancia, quizá basándonos sólo en los recuerdos y sentimientos del pasado.

Hoy en día, se necesitan receptores de muy alta gama con DSP de última generación para conseguir una escucha decente. El progreso es inexorable, como cita Jim Al-Khalili (véase su lema en "conclusiones y citas"): no todos los SDR son iguales ni todos los DSP son iguales. Hay una gran disparidad en el mercado en cuanto a prestaciones y además hace falta una nueva "alfabetización radiofónica e informática" en todos nosotros para discriminar lo bueno de lo mediocre/pobre.

Entonces, ¿qué se puede hacer con un Airspy y un SDR#, por ejemplo, para mejorar la escucha de AM y conseguir una calidad muy alta? Ciertamente, mucho, mucho más de lo que ofrecen otros SDR...

Para ello, podemos utilizar algunas (o una mezcla) de las características y funciones básicas de nuestro SDR#, siempre hecho de forma gratuita para todos:

- * Demodulación sincrónica
- * Filtrado IF asimétrico y notch
- * Antidescoloramiento
- * Filtro de ruido de banda ancha
- * Cancelación de ruido de banda estrecha
- * Supresión de ruido de audio
- * Supresión cocanal
- * Reducción del ruido del FI
- * Reducción del ruido de audio
- * Filtrado de audio
- * Ecualización de audio

Esta es la nueva característica introducida con la v.1892: el Super PLL.

Ahora la "portadora de bloqueo" se consigue utilizando un "Super PLL" especial que tiene una gran resistencia a la pérdida de bloqueo. En la práctica, cuando el PLL pierde su bloqueo, inicia otro proceso exactamente en la misma fase en la que se perdió y sigue funcionando. De este modo, la señal de interés se mantiene en la misma frecuencia antes de la pérdida de bloqueo. Cuando la portadora vuelve a estar disponible, el PLL se bloquea y reanuda la señal sin discontinuidad de fase ni otros inconvenientes. Esta herramienta es especialmente útil para el DX de alta gama con señales intermitentes.





Decodificación y análisis de señales

Como se menciona en otra parte de esta guía, una posibilidad muy interesante es el estudio de las señales digitales y su decodificación, utilizando un software especial y un "cable de audio virtual". Esto es necesario para redirigir el audio de SDRSharp (u otros programas SDR) hacia decodificadores externos para muchas señales que podemos encontrar en HF (ejemplos: MultiPSK, Fldigi, WSJT-X, Morse, Wefax, DReaM (1) etc.,) o en V-UHF (ejemplos: DSD+ (2), APRS, satélites y sondas meteorológicas, etc.).

(1) DReaM para DRM (Digital Radio Mondiale), que es el único sistema mundial de radiodifusión digital previsto para las ondas largas, medias y cortas que puede utilizar las mismas frecuencias actualmente atribuidas al servicio de radiodifusión por amplitud modulada (AM) en el espectro de hasta 30 MHz. El sistema está actualmente activo, pero con sólo unas pocas estaciones.

(2) DSD+ (Digital Speech Decoder) es un programa de código abierto para descodificar señales de voz digitales multiestándar como DMR, Dstar, Fusion, P25, etc.

En general, hay algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de descodificar para mejorar las posibilidades de éxito, estas son las principales indicaciones:

- Salvo en casos especiales, compruebe si su programa "Virtual Audio" está configurado para una frecuencia de muestreo de 48 ksps tanto en los puertos de entrada como de salida.

- Compruebe que el software SDR está ajustado a un nivel de volumen adecuado (ni demasiado bajo ni demasiado alto). Todos los programas de descodificación tienen un indicador de nivel que permite ver la señal de entrada y ajustarla. Puedes empezar con un volumen del 60/70% si los decodificadores no informan de ningún error... Recuerda que cuando el audio se redirige, por ejemplo a un Line1 o similar, ya no se escucha por el altavoz, pero a menudo el software viene con un "audiorepeater" adecuado por si quieres seguir escuchando la señal digital que se está procesando.

- Desactiva el Squelch y todos aquellos plug-ins (por ejemplo, el Procesador de Audio o los Filtros) que actúan a nivel de audio y pueden afectar a la recepción de las señales digitales (de lo contrario, decodificación incorrecta o incompleta o señales sucias).

- Compruebe que el software SDR está ajustado al modo de recepción correcto para el decodificador. Por ejemplo, en HF (*) prevalece el uso de USB (*), mientras que en VHF-UHF (*) se utiliza NFM (*). Para los modos digitales más estrechos como CW (*), DGPS (*), RTTY (*), etc., puedes empezar con un filtro estrecho de 400 o 600 Hz y aumentar hasta 1500/3000 Hz para FT8 (*) o wefax (*). También puedes hacer lo contrario: empezar con un filtro ancho y luego estrecharlo para reducir el ruido y tener una decodificación correcta.

Ahora deberíamos poder empezar a buscar en las ondas señales distintas a las del habla, y hacer uso de los numerosos sitios de Internet (con frecuencias y listas de emisoras de utilidad), para conocer mejor lo que encontraremos en nuestras sesiones de escucha...

Sugiero el UDXF (Utility DXers Forum) para el intercambio de noticias e información relacionada con las estaciones y señales de utilidad por debajo de 30 MHz: <u>http://www.udxf.nl</u>

El análisis de las señales, los modos de transmisión y los protocolos relacionados son temas mucho más complejos y fascinantes. Haría falta un libro sólo para introducir mínimamente el tema (los hay en la red) así que, sólo daré un flash, mencionando el blog más profesional que conozco y único en su género, el de Antonio Anselmi: <u>http://i56578-swl.blogspot.com</u> y también su Twitter: <u>https://twitter.com/i56578_swl</u>

Otra posibilidad es utilizar la propia tarjeta de sonido para compartir la señal sin necesidad de descodificarla, sino para leer en el propio idioma lo que una emisora está transmitiendo en ese momento... Puedes dirigir el audio al traductor de Google para obtener una traducción en tiempo





real en tu idioma nativo (¡pruébalo para creerlo!). Esto es realmente muy bonito y divertido, vamos a ver lo que hay que hacer...

El requisito previo es utilizar el navegador Google Chrome, que permite convertir el audio de voz directamente a través de la tarjeta de sonido del ordenador.

Audio	✓	1	×
Samplerate	48000 sample/sec	~	Â
Input	[MME] Microsoft Sound Mapper - Input	~	
Output	[MME] Microsoft Sound Mapper - Output	~	
Latency (ms)		\$	
Unity Gain	Filter Audio		-

SDRsharp con entrada/salida para su tarjeta de sonido. También puedes utilizar la "Mezcla estéreo" activándola en la pestaña "Grabación" del panel de audio de Windows.



Si la entrada no aparece, haga clic en los otros dispositivos de entrada y elija temporalmente "Desactivar". A continuación, debe habilitarlo y establecerlo como "Dispositivo predeterminado" con un icono de marca de verificación verde.

Vaya a la configuración de Chrome haciendo clic en "Configuración", luego en "Privacidad y seguridad", y después en "Configuración del sitio" desplazándose hasta encontrar "Permiso - Micrófono". En el menú desplegable, seleccione "Mezcla estéreo".

	۹
Q Cerca	
	-
	Q, <u>Cerca</u>

Inicie Google Chrome, seleccione el idioma de origen (la detección automática aún no funciona...) y el idioma de destino:

RILEVA LINGUA	INGLESE	CINESE	GIAPPONESE	\checkmark	è	ITALIANO	INGLESE	SPAGNOLO	\sim

EL GRAN LIBRO V5.3 (SEP'22)





micrófono y este es el

🌵 🔶

y finalmente haga clic en el icono azul con el símbolo del resultado...

de cuando recibí Radio China Internacional en el 7435 kHz durante una clase de chino.



He aquí otro ejemplo

≡ = *	♦»	000.	22.720.000 ↔	ATTR
File Player Radio		A 11:46:46.5	Google Traduttore 🛛 🗙 🕂	
	⊖LSB		← → C a translate.google.it/?hl=it&tab=rT&sl=el&tl=en&text=13%20Noεμβρiou%20	₩ Θ :
		■ ~	👬 App M Gmail 🙍 YouTube 💡 Maps	CO M
Shift	0 :			cedi
Filter Blackman	-Harris 4 🕓	1		
Bandwidth	Order			
4.040	500		🔀 Testo 📄 Documenti	
Squelch	CW Shift			
50.0	1.000		RILEVA LINGUA GRECO ITALIANO V 😅 ITALIANO INGLESE SPAGNOLO	~
FM Stereo	Step Size			
Snap to Grid D	1 kHz			
Lock Carner	Correct IQ		13 Νοεμβρίου θέλω να × November 13 I want to complete	公
Audio	Swaprord		ολοκληρωθούν μέσα από τα πράγματα through the things you need to do	
AGC	_		που πρέπει να κάνεις σήμερα today	
FFT Display			····· · ······························	
Zoom FFT*	_		13 Noemvríou thélo na oloklirothoún mésa apó ta	
MPX Output *	_		prágmata pou prépei na káneis símera	
▶ Baseband Rec	order *			
► Frequency Ma	nager" "			5
► Audio Noise R	eduction *			
► IF Noise Redu	ction *			la commenti
CTCSS Decode	er *			Same and the second
DCS Decoder	•			
IF processor *	_			
Audio Process	or *			
Band Plan*				
> USD Interface		12:17:04.3		
> TETRA Demo	autator	12:17:54.8		





Recomendaciones para la escucha

Como en los mejores libros de cocina se informa de las recetas con los ingredientes y las operaciones necesarias para afrontar cualquier tipo de plato, en este capítulo recogeré algunas capturas de pantalla, sólo con un título y unos breves comentarios, dando a las imágenes el peso adecuado e intentando despertar el interés personal para la siguiente profundización que se realizará siguiendo las instrucciones del desarrollador del único software indicado.

Me gustaría señalar que TODAS las aplicaciones de terceros están hechas por diferentes individuos/empresas que no tienen ninguna conexión con SDR# y AirSpy. Las aplicaciones de terceros son programas independientes que añaden funcionalidad a su programa.

La legendaria línea de color del pico amarillo (véase la función del espectro de RF) SDR#: Espectro RF + botón derecho del ratón

Esta opción me parece muy interesante, una especie de memoria cronológica del Espectro RF. En el ejemplo, en la banda de radioaficionados de 2 metros, ya a los pocos minutos se pueden ver los picos de las estaciones que se han activado y, posicionando el ratón sobre ellas, se puede leer la frecuencia y la intensidad de la señal recibida.

Una idea podría ser utilizarlo en algunas porciones del espectro poco conocidas y al cabo de unas horas ver qué ha ocurrido... un poco como ir a pescar con el SDR (3)







Sintonizar una frecuencia con un simple movimiento Plugin SDR# + CSVUB en modo ''frequency parser''

Con el CSVUB, mencionado anteriormente, es posible sintonizar el VFO del SDR# resaltando sólo la frecuencia tomada de un sitio como DXcluster o, como en este ejemplo, de un sitio de cálculo de pases de satélite de radioaficionados.

Habilita el plugin DF8RYDatabridge (arriba a la derecha) con la bandera en "Enable RX1" para acceder al menú WEB / DX CLUSTER WEBSITE PARSER (o con Ctrl+Shift+D) donde puedes elegir la URL a la que quieres conectarte... Ahora en la ventana que aparece, sólo tienes que resaltar con el ratón (!) la frecuencia de interés para tener inmediatamente sintonizado el VFO.



¡Muy conveniente e inmediato!

Lo mismo se puede hacer en HF con uno de los muchos webclusters de radioaficionados aún más interesantes...





://cluster.tblen.c	org/html/hf.html	< Add this URL < Oper	this URL Edit URL file Find tuned freq. nnnnn.n 🗸	Enable tunin
EN Webcluster	===> cluster.f5len.org	✓ < Delete this URL Back	Fwrd Refresh Stop Find word:	Tune as MH
			Sticky	Allow popup
F5LE	N Webcluster		SFI=79 SSN=19 KP=1 A u=4	
	P IOTA VHF 144MHz 220MHz	UHF 432MHz 1.2GHz 2.4GHz SHF 3.4GHz	5.7GHz 10GHz QO100	
	-DIGI 1.8MHz 3.5MHz 5MHz 7	MHz 10MHz 14MHz 18MHz 21MHz 24MHz	28MHz 50MHz 70MHz	
Send Search	Atlas Solar forecast Tropo Su	a toole Contact Mobile version About		
Sena Search		1 10015 Contact Induite Forsion About		
EI7GL	28298.0 SK7GH/B	IO51TU:ES:JO77BF	1056z 2021-Dec-08 D I Q G M	
FR8TG	28440.0 F4WBL	Merci pr ce Qso 73 Chris usb	1056z 2021-Dec-08 D I Q G M	
	21250.0 4L8A	Vaho	1056z 2021-Dec-08 D I Q G M	
EASAM				
EA8AM F4HRG	14009.0 CX5FK	+	1056z 2021-Dec-08 D I Q G M	
EA8AM F4HRG EA5JBG	14009.0 CX5FK 14220.0 9A21YOTA	+ 59	1056z 2021-Dec-08 <u>D</u> <u>I</u> <u>Q</u> <u>G</u> <u>M</u> 1056z 2021-Dec-08 <u>D</u> <u>I</u> <u>Q</u> <u>G</u> <u>M</u>	
EA8AM F4HRG EA5JBG EA3HXQ	14009.0 CX5FK 14220.0 9A21YOTA 7132.8 EA5RCA	+ 59	1056z 2021-Dec-08 <u>D</u> <u>I</u> <u>Q</u> <u>G</u> <u>M</u> 1056z 2021-Dec-08 <u>D</u> <u>I</u> <u>Q</u> <u>G</u> <u>M</u> 1056z 2021-Dec-08 <u>D</u> <u>I</u> <u>Q</u> <u>G</u> <u>M</u>	
EA8AM F4HRG EA5JBG EA3HXQ 9K2HS	14009.0 CX5FK 14220.0 9A21YOTA 7132.8 EA5RCA 21275.0 IK4GRO	+ 59 CQ	1056z 2021-Dec-08 D I Q G M 1056z 2021-Dec-08 D I Q G M 1056z 2021-Dec-08 D I Q G M 1056z 2021-Dec-08 D I Q G M	
EA8AM F4HRG EA5JBG EA3HXQ 9K2HS HK4SAN	14009.0 CX5FK 14220.0 9A21YOTA 7132.8 EA5RCA 21275.0 IK4GRO 14074.0 DD62V	+ 59 CQ FT8 -06dB from J062 1264Hz	1056z 2021-Dec-08 D I Q G M 1056z 2021-Dec-08 D I Q G M 1056z 2021-Dec-08 D I Q G M 1056z 2021-Dec-08 D I Q G M 1055z 2021-Dec-08 D I Q G M	
EA8AM F4HRG EA5JBG EA3HXQ 9K2HS HK4SAN UT5ZC	14009.0 CX5FK 14220.0 9A21YOTA 7132.8 EA5RCA 21275.0 IK4GRO 14074.0 DD62V 14076.7 ZL2FT	+ 59 CQ FT8 -06dB from JO62 1264Hz tnx QS0	1056z 2021-Dec-08 D I Q G M 1056z 2021-Dec-08 D I Q G M 1056z 2021-Dec-08 D I Q G M 1056z 2021-Dec-08 D I Q G M 1055z 2021-Dec-08 D I Q G M	
EA8AM F4HRG EA5JBG EA3HXQ 9K2HS HK4SAN UT5ZC EA7KOY	14009.0 CXSFK 14220.0 9A21YOTA 7132.8 EASRCA 21275.0 IK4GRO 14074.0 DD62V 14076.7 ZL2FT 7132.8 EASRCA	+ 59 CQ FT8 -06dB from J062 1264Hz tnx QS0 73ss	1056z 2021-Dec-08 D I Q G M 1056z 2021-Dec-08 D I Q G M 1056z 2021-Dec-08 D I Q G M 1055z 2021-Dec-08 D I Q G M 1055z 2021-Dec-08 D I Q G M 1054z 2021-Dec-08 D I Q G M	
EA8AM F4HRG EA5JBG EA3HXQ 9K2HS HK4SAN UT5ZC EA7KOY HK4SAN	14009.0 CXSFK 14220.0 9A21YOTA 7132.8 EASRCA 21275.0 IK4GRO 14074.0 DD62V 14076.7 ZL2FT 7132.8 EASRCA 14074.0 EASRD	+ 59 CQ FT8 -06dB from J062 1264Hz tnx QS0 73ss FT8 -01dB from IM98 1076Hz	1056z 2021-Dec-08 D I Q G M 1056z 2021-Dec-08 D I Q G M 1056z 2021-Dec-08 D I Q G M 1056z 2021-Dec-08 D I Q G M 1055z 2021-Dec-08 D I Q G M 1054z 2021-Dec-08 D I Q G M 1054z 2021-Dec-08 D I Q G M	







Aerolist ... ;todo el mundo de la aviación! AirSpy HF+ Discovery

Una lista excelente es la Aerolist de Risto (OH2BVB), conocida por la mayoría de nosotros, que enumera todas las frecuencias de HF utilizadas por los aviones en vuelo, las torres y los operadores de las Compañías. El paquete que distribuye por un módico precio incluye un archivo Excel con tres mil registros, tablas MWARA (*), Volmet (*), RDARA (*) y una gran lista de mapas y gráficos en PDF de alta resolución, así como numerosas muestras de audio....



LDOC (*), SAR (*) y mil, así como los servicios HFDL de todo el mundo... Esto demuestra que la HF sigue siendo un terreno fértil y bien explotado,

favoreciendo las conexiones propias de las escalas continentales donde la VHF no puede llegar por su limitada cobertura. Todas las aeronaves que atraviesan continentes y océanos deben seguir contando con la onda corta para contactar con los controladores aéreos, naturalmente con la ayuda de las comunicaciones por satélite y las nuevas tecnologías (aunque no todas ellas estén siempre disponibles en determinadas rutas transpolares o donde la cobertura por satélite es escasa o crítica)

5643		DEC19	MWARA SP	Auckland OAC (SP-6), <u>San Francisco</u> OAC (SP-7), <u>Nadi</u> ACC (Fij) (SP-6/7), <u>Tahiti</u> (Papeete) ACC (SP-7), <u>Brisbane</u> OAC (SP-6), Nauru Is. ACC, <u>Pascua</u> ACC (Easter Is.)	W192019/R324	
5646			ITU ALLOCATION	MWARA NCA		
5646			ITU ALLOCATION	RDARA 12G		
5646		JUL13	LDOC	SAUDIA, Jeddah (Domestic fights)	WOARD	
5646	1		MWARA NCA-1	Khanty Mansiysk, Syktyvkar, Yekaterinburg, Vologda	DIAN	
5649			ITU ALLOCATION	MWARA NAT SEA		
5649		SEP20	MWARA NAT-C	Gander OAC, Shanwick OAC, Ice land (Reykjavk) OAC; (Central and Northern routes with aircrafts registered east of 30W)	R29/V/29/D1/A	
5649	1		MWARA SEA-2	Sanya ACC, Singapore ACC, Manila ACC, Bangkok ACC, Phnom Penh ACC, Hong Kong ACC, Vientiane ACC, Hanol ACC, Ho Chi Minh ACC, Kota Kinabalu ACC	E1740%	
5650		JUL20	VOLMET/R	Khanty-Mansiyak meteo. The WX information of areas Noyabrak, Khanty-Mansiyak, Salekhard, Tomsk. Transmission 15 minutes by russian language and 15 minutes by english. Then again by russian language 15 minutes, then by english, endlessly, Taped information. Automated female voice. Federal Air Transport Agency/Aeronautical Information Service.		
5652			ITU ALLOCATION	MWARA AFI CWP		
5652		FEB10	MWARA AFI-2	Algiers ACC (Maghreb Control), Namey ACC (East sector), Tripol ACC, Malgurguri ACC, NDjamena ACC, Tamanrasset ACC, Ghardaia (Noumerate ACC)	E18/015/V/19/D 1/A1/J55	
5652		FEB17	MWARA CWP	Tokyo OAC, San Francisco OAC		
5652		JAN17	HFDL	Riverhead (New York USA) [4]		
5653	Α	OCT08	UNID	Greek/YLOM/f10CT02/0416UTC // 010CT08/0632UTC/Caling [TRO TREA]		
5654	Α	NOV13	UNID	RR/20M/13NOV2013/1558UTC/Station c/s LODA-40 and KARLOTA-57/Suspected russian MIL AERO		
5655			ITU ALLOCATION	MWARA EA SEA		
5655		APR20	MWARA EA-2/SEA-2	Singapore ACC, Manila OAC, Hong Kong ACC, Kuala Lumpur ACC [LUMPUR], Ho Chi Minh ACC, Vientiane ACC, Sanya ACC, Hanoi ACC, Bangkok, Phnom Penh, Guangzhou, Ikutsk, Pyongyang, Ulaanbaatar		
5655		SEP20	HFDL	Hat Yai (THAILAND) [6]	R28/W28/014/	
4 1		AERA	DIOS 2020 MWAR	A FREQ RDARA HFDL VOLMET DELETED INFO ABBREVIATIONS & COLOR STATUS	(+)	

6547 8843

8954 11276




Un reciente intercambio de correos electrónicos con el autor confirma que ha realizado una importante actualización de la lista de frecuencias operativas, que ahora está actualizada para el año 2022. También se ha realizado una pequeña actualización del mapa mundial de radio HF.



Para ver muchos más ejemplos e indicaciones, aquí está el sitio de referencia: <u>http://www.elisanet.fi/bvb1438/</u>





AIS... ;para la navegación virtual! Software AirSpy R2 y AISRec + Decodificador AIS

En las proximidades de la costa es fácil encontrar dos frecuencias VHF en la banda náutica que transmiten los puntos AIS (*) H24, a saber: 161,975 y 162,025 MHz.

El software AISRec para Windows permite recibir simultáneamente las dos señales en formato IQ y extraer las secuencias NMEA para enviarlas vía UDP a otro software (Decodificador AIS) para decodificar los 27 tipos de mensajes AIS previstos...

Source AIRSPY V	Serial:			Refresh				
Receiver status Licensed: Lite Status: running Device: Airspy Sample rate: low Process. level: fast Gain mode: preset, ind Channel mode: AB, 16: Channel bandwidth: 12 Local IP: 127 31 240 1	ex=21 1.975, 162.025 MH .5 KHz	iz		A AisDecoder - Co 15/10/2021 15:55:45 Input VDP C UDP Serial File	ontrol/Stats [default.ini Oral egale Europa occ Input Filter Received Sentence MEA Sent AIS NMEA Sent	l dentale s ences Sentences EA \$ Sentences	Total Bytes Rx Buffered Bytes Rejected Received Waiting Processed Filtered Outputted	
NMEA statistics	Statistics by m	nessage tyr	De .	Control Start Pause	Dealers		Named Vessels Last Output	
Channel A: 2 Channel B: 1 Channel C: 0 Channel D: 0 Rate: 0.000/sec	1: 0 2: 0 3: 0 4: 0 5: 0 6: 0 7: 0 8: 0 9: 1	10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18:	0 0 0 0 0 0 0 0 0	Stop Options Update Help Version 3.5.149 27: 0	Nimea Input None Received O/min	Summary C None C Unfiltered (C Input Filtered C Scheduled	Detail © None C Unfiltered C Filtered C Scheduled C Select	Output IF file IF UDP FTP GIS
Debug Info Clea	ar 🗌	Gain	Cor	figuration				

Para completar el cuadro, también es posible combinar un mapa (por ejemplo, con el programa gratuito OpenCPN) que, gracias a las coordenadas geográficas recibidas, permite visualizar la posición de los buques y de las distintas estaciones fijas recibidas por nuestro sistema de recepción...

		-							_			
		A Nme	ea Inpu	ıt			-		×	A Detail		-
		Nmea Ser	itences	Receiv	ved				-	Description	Value	Value Description
		IAIVDM,1,	1,,A,90	Wuwo	wtgF1t	cFKtwq=oRAv=c	omsw,0*3D,15/10/2021 15:00:48			Creation Time Local	15/10/2021 17:56:34	
		IAIVDM,1,	1,,B,FF	OEfpK	tUScv	5wpUhq1LwoFdt	nq4,0*73,15/10/2021 15:43:47			Creation Time Unix UTC	1634313394	15/10/2021 15:56:34
										Nmea Sentence	IAIVDM, 1, 1, B, FFOEfpKt	
										Received Time UTC-Unix	15/10/2021 15:43:47	1634312627
										Talker	AI	Mobile class A or B
										Sentence	VDM	AIS VHF data-link message
									-	AIS Sentence	!AIVDM	Mobile class A or B
A								-	~	Fragments in this message	1	
A sumn	nary							1.1	^	Fragment No	1	
Sentence	MMSI	Message Type	DAC	FI	ID	Vessel Name	Comments			Sequential Message ID		(blank)
!AIVDM	511672287	9					Standard SAR Aircraft Positio	on Report	t	Radio Channel	В	
IAIVDM	435515105	22					Channel Management			Payload	FFOEfpKtUScv5wpUhq	168 bits (28 6-bit words)
										Fill bits	0	
										CRC check	73	
										AIS Payload	FFOEfpKtUScv5wpUhq	168 bits (21 8-bit words)
										Vessel Name		Not yet received
1										AIS Message Type	22	Channel Management
										Repeat Indicator	1	Repeated once
										MMSI	435515105	
										MID	435	not in use







ALE ...un nuevo decodificador, ;o más bien un decodificador multicanal! Software AirSpy HF+ Discovery y Black Cat ALE

HF es siempre un terreno fértil para desarrolladores con nuevas ideas y sólidos conocimientos técnicos...

Todavía está en fase beta, pero puedes descargar la demo que te permite probar durante 30 días un software con características de sensibilidad extremas en comparación con otros programas utilizados por los aficionados desde hace mucho tiempo y con la posibilidad de utilizar hasta 24 decodificadores simultáneamente (¡siempre que el SDR y el ordenador lo permitan!).

	Blac	k Cat ALE 2	21:14:48 เ	UTC																	_		×
<u>F</u> ile	<u>E</u> d	it Callsig	ns																				
1		2 3	;	4	5	6	7	8	9	1	D	11	12	13	14	15	1	6	Combined				
s	ound	Input:	Line 1 (V	/irtual Au	udio Cab	le)		٧	.eft	~	Volu	ime:			Gain:		-						
F	reque	ency:	6883.5 l	USB	kHz						🗹 Grap	h	Recordi	ng play	back: 31%	6			ΔM^{1}				
					ماناله	an teallead	De Galij	. Atholy		an a	ill in the	-ter (194)			a the source of the s	ann a bail				an karantar kura	ling (geology)	an a la chuirte	44 1
)1	6850	.0 USB	2021	1-10-17	03:4	7:37	17	,	TWAS	6025												^
)1	6850	.0 USB	2021	1-10-17	04:0	4:37	29		TWAS	6004												
)1	6850	.5 USB	2021	1-10-17	00:1	1:47	0		то ни	/M	TIS	M55										
)1	6850	.5 USB	2021	1-10-17	00:1	4:07	0		то ни	/M	TIS	M55										
)1	6864	.5 USB	2021	1-10-17	11:4	7:15	19		TWAS	10001												
)1	6873	.5 USB	2021	1-10-17	00:3	5:25	34		TWAS	XSS												
)1	6873	.5 USB	2021	1-10-17	02:0	6:02	24		TWAS	XSS												
)1	6873	.5 USB	2021	1-10-17	03:0	6:39	29		TWAS	XSS												
)1	6873	.5 USB	2021	1-10-17	09:4	0:17	22		TWAS	XSS												
)1	6883	.5 USB	2021	1-10-14	01:3	2:40	26		TO GN	1C233												
)1	6883	.5 USB	2021	1-10-14	01:3	2:42	26		TO GN	1C233I	RGR_	_ANK										
)1	6883	.5 USB	2021	1-10-14	01:3	2:46	24	ļ	TIS GN	0												
																							Ŧ

Se pueden utilizar hasta tres decodificadores simultáneamente con la *licencia normal*, y hasta 24 con la licencia de *alto rendimiento*.

De este modo, es posible monitorizar diferentes frecuencias o redes individuales de interés de forma totalmente automática e independiente, cada una de ellas combinada con un canal de audio específico (por ejemplo, VAC en la Línea1/2/3/x).

Cada decodificador/pestaña mostrará el texto (en diferentes formatos previstos para el sistema) en una pantalla especial 1/2/3/x, mientras que la pantalla "Combinada" mostrará los resultados de todos los canales individuales.

Otras características innovadoras son:

Posibilidad de utilizar archivos de audio previamente grabados o muestras WAV presentes en la red (incluso más de uno al mismo tiempo) con una impresionante velocidad de decodificación (¡incluso 10 veces la velocidad real!)

Sound Input:	Line 1 (Virtual	Audio Cable)	~	Left	 Volume: 	Gain:
Frequency:	9025 USB	kHz			Graph	Recording playback: 10%
Compare and	Local Billing over	All Charles and	all the se	- Sentrical	and the life out	INTERNATIONAL DISTRICT OF A STATE OF A STATE OF
Decoding Fil	e 9025.0 USB	16-Oct-2021 16.0	5.58.wav,	part 1 of i	3	
09025.0 PLA	USAF HEGC	S Lajes Field AZR 1	WAS ALE/	USB (160	CT21 1617) (W3	SHFU)
		Cinneally Maural A	e Station	I TWAS AI	LE/USB (16OCT2	1 1627) (M/3HELI)
09025.0 ICZ	USAF HEGCS	s siguriela Naval A			ALC: THEFT	
09025.0 IC2 09025.0 JDX	SUSAF HEGCS	S Camp Justice Na	val Base D	iego Garci	a BIO TWAS	ALE/USB (16OCT21 1647) (W3HFU)
09025.0 IC2 09025.0 JD0 09025.0 CRI 09025.0 JTY	S: USAF HEGCS C: USAF HEGC C: USAF HEGCS C: USAF HEGCS	S Camp Justice Na S RAF Croughton Yokota AB J TW/	G TWAS	iego Garci ALE/USB 8 (16OCT:	a BIO TWAS (16OCT21 1648 21 1654) (W3HF	ALE/USB (16OCT21 1647) (W3HFU)) (W3HFU) U)
09025.0 IC2 09025.0 JD0 09025.0 CRI 09025.0 JTY Decoding Fil	2 USAF HFGC 3: USAF HFGC 0: USAF HFGC 2: USAF HFGCS 0: 025.0 USB	S Camp Justice Na S RAF Croughton Yokota A8 J TW/ 16-Oct-2021 16.0	val Base D G TWAS AS ALE/USI (5.58.way)	iego Garci ALE/USB 8 (16OCT) part 2 of 3	a BIO TWAS (16OCT21 1648 21 1654) (W3HF 3	ALE/USB (16OCT21 1647) (W3HFU))) (W3HFU) U)
09025.0 IC2 09025.0 JD0 09025.0 CR 09025.0 JTY Decoding Fil 09025.0 SP/	USAF HEGCS 3: USAF HEGC 0: USAF HEGCS 0: USA	S Camp Justice Na S Camp Justice Na S RAF Croughton Vokota AB J TW/ 16-Oct-2021 16.0 JSB (16OCT21 174	val Base Di G TWAS AS ALE/USI 5.58 wav. 2) (W3HFU	iego Garci ALE/USB 8 (16OCT: part 2 of 3 J)	a BIO TWAS (16OCT21 1648 21 1654) (W3HF 3	ALE/USB (16OCT21 1647) (W3HFU) 5) (W3HFU) U)





- Creación de Logs con diferentes formatos personalizados, también para el envío al boletín UDXF
- Otras características aún en desarrollo para trabajar en bloques específicos de Callsigns / Net /

Hice una guía en PDF que se puede descargar aquí: <u>https://blackcatsystems.com/download/BlackCatALEGuide.pdf</u>

Mosaico de imágenes APT NOAA... AirSpy R2 y software WXtoImg

WXtoImg es uno de los mejores paquetes de software para la decodificación totalmente automatizada de las señales de los satélites meteorológicos APT y WEFAX (WXsat).

El software permite grabar, descodificar, editar y visualizar en Windows, Linux y Mac OS X. Admite decodificación en tiempo real, superposiciones de mapas, mejoras avanzadas de color, imágenes en 3D, animaciones, imágenes multipaso, transformación de proyecciones (por ejemplo, Mercator), superposiciones de texto, control informático para muchos receptores de satélites meteorológicos y mucho más...



Este es un mosaico de imágenes capturadas en septiembre de 2021 por mi amigo Rob (IZ0CDM) al "ensamblar" la salida de las señales recibidas de los siguientes satélites en momentos sucesivos: NOAA15 06:52 UTC, NOAA19 07:18 UTC, NOAA19 07:59 UTC...





CLOCK (Reloj), para sincronizar la hora de su ordenador vía radio AirSpy HF+ Discovery

"Clock", incluido en el software de Windows "MultiPSK" de Patrick Lindecker (F6CTE), proporciona la fecha y la hora mediante la decodificación de las franjas horarias recibidas por radio desde FLE (ex France-Inter), DCF77, HBG, MSF, BBC, WWVB, WWV, WWVH, CHU, RAI, JJY, o a través de GPS o Internet.

También puede sincronizar la hora local (actual) y la hora universal (UTC) de su ordenador con la hora recibida por radio. Tras la sincronización (confirmada por un pitido), el reloj del ordenador tendrá una precisión de 1 segundo respecto a la hora real.

En la siguiente pantalla, recibida en la frecuencia de 162 kHz de FLE (antes Radio France-Inter), una

vez bloqueada la señal y confirmada por el "PLL Locking" (en mi caso demodulada en CW), el campo "Recepción de la franja horaria" se coloreará inicialmente en azul y al cabo de un rato se decodificarán en

Reception of the time frame

el siguiente orden los datos de "Día festivo", "Tipo de hora local", "Minuto", "Hora" y al final de cada minuto la información restante: "Día de la semana, Día, Mes, Año".



Mientras que el siguiente, de forma similar, es un marco temporal de DCF-77 (Mainflingen, Hesse, Alemania) recibido al sintonizar la frecuencia de 77,5 kHz.

				_
	+ ~ 🏶 🌒 📊		1 🕂 📢 Step: 500 Hz 🗸	*
Source: AIRSP	YHF+ Dual / Di 🗸 🕂 🗙	dBFS		
AIRSPY HF+ D	lual / Discovery	-70 -75		
Device SN	~ [CCF 77 RECEIVED TRANSMISSION (LOCAL TIME) DISPLAY AND CON	TROL X	
Firmware	R3.0.7-CD	MultiDem/Gui_serv_Multipsk Help 500	1000 1500	
Samplerate	64 ksps 🗸 🗸	during the time frame reception.	1000.9 Hz	
Bandwidth	50 kHz	Antenna Local time type	Recention of the time frame	
HF AGC	On Off	Various: Normal Winter time (UTC	+1h)	MMANNAMANTA
HF Preamp	On Off	Day of week Day Month Year Date: Monday 06 12 2021 Ti	me: 17 37 1001.0 Hz	
HF Threshold	O Low O High	No alarm requested	SOUND CARD CONTROL	
	·		2	
Radio	~ + ;	LOCAL AND UNIVERSAL SYSTEM TIME DISDLAY	PC AND SIGNAL STATES PC problem Level Overload	ie/Navy Coast Stations
O NFM C	AM OLSB OUSB	A valid frame has been received from DCF 77.	12%	77.5 k
OWFM C	DSB 💿 CW 💿 RAW	Local system time display Local system date (D/M/Y) Local system time	Determination of the sound card speed To be done once at the first start-up	107807 - 1120 State State
Shift	∘≎	06/12/21 17:36:59	or if you change your sound card Test of the sound card speed (3 minutes)	
Filter	Blackman-Harris 4 🗸 🗸		You can, possibly, change manually the frequency: Sf = 48000 sam./s	
Bandwidth	Order	Universal system date (D/M/Y) Universal system time	Once finished, stop and start up the program again	日本語を表示の情
110	0 🗘 1.000 🗘	06/12/21 16:36:59	Warning sound on synchronization Yes	
			RELOAD TO THE MENO	and the state of the





Decodificar CTCSS / DCS / DTMF /... software KG-TONE

Un software externo que nos ayuda a identificar enlaces de radio desconocidos utilizando tonos de subaudio (o CTCSS) y/o DCS se llama KG-TONE.

La última versión para Windows XP/Vista/7 es la v1.0.1 (Dic'2011) y se puede descargar gratuitamente aqui: <u>http://www2.plala.or.jp/hikokibiyori/soft/kgtone/kgtone.zip</u>



En KG-TONE, como señal de entrada, se proporcionaron las siguientes fuentes en "Settings / Wave input device": (*útil saberlo ya que los receptores SDR no estaban contemplados en ese momento*)

Audio (o voz FM): el que se obtiene de la toma de auriculares o del altavoz, no siempre bueno, ya que la ruta de audio puede ser filtrada en las siguientes etapas (¡por ejemplo, la eliminación de subtonos de audio!).

Discriminador FM (o detector FM) - la señal tomada antes de ser filtrada por las etapas posteriores del receptor: a efectos de decodificación es mejor que la anterior.

I/Q 12 kHz - los componentes I y Q son muestras en fase ortogonal de la misma señal y, por tanto, contienen información diferente. Al separarlas es posible medir la fase relativa de los componentes de la señal, lo cual es útil no sólo para la demodulación de FM.

Este es el mejor modo, ideal para el análisis de señales y puede ser procesado directamente por el software sin ninguna pérdida. El manual de entonces indicaba que había que comprobar si el receptor estaba equipado con una toma de salida I/Q de 12 kHz y se refería únicamente a los receptores AOR-5001D y ALINCO DJ-X11.

Traducido directamente del japonés (con la esperanza de interpretarlo correctamente a partir de las breves instrucciones incluidas en el software), proporciono una tabla completa de todas las posibilidades de descodificación en los distintos modos:

Tipo de fuente de la señal	NQSL	CTCSS	DCS	TRAIN	MSK	DTMF
FM voice	С	Α	С	*	*	*
FM detect	Α	Α	В	*	*	*
12 kHz I/Q	*	*	*	*	*	*

(*) = Posible en muchos casos

(A) = Posible, pero depende del modelo

(B) = Imposible, pero depende del modelo

(C) = Casi imposible

NSQL = Silenciamiento de ruido





Operacionalmente, cuando se utiliza con nuestros SDRs, no noté ninguna diferencia con los ajustes establecidos en "Audio" o "Discriminador".



Utiliza el audio de, por ejemplo, el VAC (¡ejecutando también el archivo audiorepeater.exe para seguir escuchando el audio!), elige la entrada de audio en KG-TONE y pulsa el botón 'OK'. El software analiza las señales y muestra los datos detectados en su pequeño y atractivo panel. Si las rutas de audio son correctas, y el squelch de

ruido está abierto, el icono "BUSY" se resaltará a la izquierda en negrita, y luego los tonos detectados.

Dispone de un modo "COMBO" con el que puedes tener un panel subyacente más grande que muestre todos los CTCSS o DCS y con un útil "efecto memoria" de todos los activados a lo largo del tiempo que aparecen sobre un fondo oscuro. *Un software profesional excelente.*

También puede detectar DTMF (*) pero no pude probarlo para los modos TRAIN / MSK, que no están activos en mi país.

				2
67.0	69.3	71.9	74.4	77.0
79.7	82.5	85.4	88.5	91.5
94.8	97.4	100.0	103.5	107.2
110.9	114.8	118.8	123.0	127.3
131.8	136.5	141.3	146.2	151.4
156.7	159.8	162.2	165.5	167.9
171.3	173.8	177.3	179.9	183.5
186.2	189.9	192.8	196.6	199.5
203.5	206.5	210.7	218.1	225.7
229.1	233.6	241.8	250.3	254.1
		DCS	RESET	CLOSE



A menos que tenga necesidades especiales, puede mantener los cursores en las siguientes posiciones:

Quizás pocos sepan que pulsando el botón también es posible activar un decodificador de "banda de inversión de audio" y ajustar su tono moviendo ligeramente el deslizador vertical que hay sobre él...

DAB / DAB+ (1^a parte) AIRSpy Interface + software DABPlayer

Una sencilla pero ingeniosa interfaz para conectar tus dispositivos AIRspy vía TCP (*) al DABplayer de Andreas Gsinn y disfrutar de todo el contenido DAB (*) con presentaciones, información de conjuntos, FIC (*), MSC (*) y grabaciones de calidad...

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	- 🗆 X
:\RADIO\DABplayer>DAB_Player.exe -RtlTcp	Rai Radio2 · Stazioni memorizzate) Ricerca stazioni) 💿 🔘 🗶
X Airspy Interface — U X	12B I Easy Listening STEREO HE-AAC v1 96 kbit/s 72 CU, EEP 3-A
Status Anzahl Geräte: 1 USB DeviceId: 0x60A1 Läuft Name: AirSpy NOS v1.0.0+rc10-6-g40	Segnale: OK Rai Radio2
Einstellungen	225,648 MHz DAB+ RAI martedì 16 marzo 2021, 14:31
Prequenz 225648 kHz LNA: 8 14 dB QGA: 10 15 dB Misch.: 9 15 dB QGB: 15 dB 15 dB	State ascoltando "La Versione Delle Due" Seguirà "Numeri Uni" State ascoltando "La Versione Delle Due" Messenta Dyr
Verbindung Status: Verbunden Warteschlange: 1 Letzter Fehler: - Gesendete Samples: 438.632.448	
Lokal: 127.0.0.1:1234 Remote: 127.0.0.1:59494	Avvio SlideShow
Pegei RMS: -30,50dB Spitze: -20,28dB PAPR: 10,22dB	DAB Player v1.0.2.163





DAB / DAB+ (2^a parte) software WELLE.IO

Es un SDR de código abierto (para SO Windows10, Linux, macOS, Android), con soporte para Airspy (R2/Mini), RTL-SDR, SoapySDR. Soporta altas resoluciones DPI (*) incluyendo pantallas táctiles (!) y también funciona en mini ordenadores baratos como el Raspberry Pi 2/3 y varias tabletas / smartphones.



Suite DAB / FM (y visualizadores de espectro) software SDR-J

Se trata de un rico conjunto de diferentes programas SDR de código abierto (para los sistemas operativos Windows y Linux) para recibir FM, DAB, etc.

Es compatible con Airspy, HackRF, Lime, Pluto, RTL-SDR y SDRplay.

La primera captura de pantalla es de DAB+ y la segunda es de la recepción de FM.









Un Spectrum-viewer también completa el equipamiento

EL GRAN LIBRO V5.3 (SEP'22)





y el Panoramascope







DRM en HF SDR# + software DReaM

Utilizando un AirSpy HF+ Discovery, sintonizado en modo USB en HF durante una transmisión DRM (*), es posible escuchar la programación (también multicanal) en alta calidad gracias al software gratuito DReaM que se puede encontrar gratis aquí:

https://sourceforge.net/projects/drm/









Decodificación de DTMF... ;sin decodificador! Software Audacity

No siempre disponemos de un decodificador para detectar los tonos DTMF(*) como el que se muestra arriba.

Así que vamos a ver cómo identificar fácilmente las frecuencias DTMF en hertzios, que es un sistema de codificación creado para la telefonía, en los laboratorios Bell, para codificar códigos numéricos en forma de señales sonoras en la banda de audio.

El teclado DTMF consiste en una matriz de $4 \times 4 = 16$ posiciones, donde la fila representa una

1209 Hz	1336 Hz	1477 Hz	1633 Hz	
*	0	#	D	941 Hz
7	8	9	С	852 Hz
4	5	6	В	770 Hz
1	2	3	А	697 Hz

 $4 \times 4 = 16$ posiciones, donde la fila representa una frecuencia baja y la columna una frecuencia alta. Por ejemplo, al pulsar la tecla 2 se generan dos ondas sinusoidales con frecuencias de 697 Hz y 1336 Hz. En lugar de utilizar 16 frecuencias diferentes para los 16 números/letras del teclado, se han utilizado 8 frecuencias diferentes, con 2 asociadas a cada tecla.

El término multifrecuencia se deriva, por tanto, del

uso simultáneo de dos tonos de audio.

a francessia as has asigned a decuadamente a con huero securidad intrínses. Así que nom



empezar, tenemos que guardar un archivo WAV de nuestro SDR y analizarlo con el programa gratuito Audacity, por ejemplo.

Después de cargar el archivo de onda, seleccione la primera porción de la señal DTMF, vaya al menú "Analizar" y luego a "Mostrar espectro", donde el programa realizará el análisis de frecuencia..





En esta ventana nos posicionaremos en los dos picos de frecuencias, leyendo las dos frecuencias 697 Hz y 1336 Hz, que de la tabla anterior corresponden de hecho al número 2. A continuación, pase a la segunda porción de audio y repita el análisis.



FM e FM-DX AirSpy R2/HF+ Discovery e CSVUB



Ya he cubierto CSVUB ampliamente en la sección anterior de Plugins, pero esta vez quiero ilustrar otra excelente característica de CSVUB en el manejo de bases de datos FMLIST:

https://fmscan.org/index.php

Sin duda de interés para todos los entusiastas de la FM y la FM-DX (*), veamos algunas cosas... Una vez iniciado el programa, vaya a TOOL / QTH MANAGER para introducir sus coordenadas geográficas, luego a WEB / DOWNLOADER-CONVERTER para descargar una de las tres listas o

todas juntas marcando la celda "Batch".

Ahora que los archivos están actualizados, pueden cargarse y utilizarse para realizar búsquedas y filtros junto con SDR# utilizando el plugin "DF8RYDataBridge" mencionado anteriormente.

La herramienta puede ser útil, por ejemplo, para identificar alguna señal distante y con interferencias que no puede llevar RDS (como en el ejemplo de abajo en 103.200 MHz, donde el RDS (*) está completamente ausente y la pequeña señal aparece entre dos potentes

	Retrieving data	abase date	ASD	
				Cancel download
	Retrieving data	abase date		
				Cancel downloads
	Retrieving data	abase date		
				Download all
	Retrieving data	abase date		
				Cancel download
vnload, if ne	ecessary, can take so	seconds! The lists	individually comp	led on the server.)
	FMLIST list type:	Sporadic 🗸 🗸	Batch	
		Tropo		N

grandes potencias). En CSVUB, enganché automáticamente la frecuencia del VFO, ordené la base de datos en la columna "DIST" (distancia en kilómetros desde mi QTH) haciendo clic en ella mientras mantenía pulsada la tecla CTRL, aparecerá un pequeño triángulo negro como este

		00.10		000									
() 	. 0	00.10:	3.200	.000 () ((Step: 50 kHz	· · · ·							AIRS
~ 7 ×	Source: AIRSPY H	IF+ Dual / Disc	~ † X	dBF						Zoom	F8RYDatab	ridge *	
Scan	Firmware	R3.0.7-CD	<u> </u>	-45			AND NO.			\rightarrow	Databridge Enable Enable	(V2.6)	Autostart
2744	Sampierate		_	-50			ľ			5 6 T	une O	Auto 🕒 Ce	enter OS
3	bandwidth	725 KHZ		60	4	VFO: 103,200 MHz						15 kHz off	150 kHz
	HFAGC	On Oc	π	-00	1	Peak: -67,9 dBFS	/				Direct Inpu		-
	HF Preamp	💿 On 🛛 🔘 O	π _	-85	1	Floor: -81,6 dBFS				antract	NEM AM 1	SR USR WE	DSR CW
			-	-70	A ^{M²}	A SNR: 13,7 dB		2		ontrast	Bandwidth	Presets:	AGC Dece
	Radio		× † ×	-75 JPWW		had had been had			2.	: : .	Randwidth	Presets +	AGC Deca
			OUS8 ^	-80					14		udio Recor	der *	~
				-85		Broadcast				*			
	Common Or	0.0		-90 M 103 000 M		103 100 M 103 200 M 103 300 M 103 400 M	103 500 M	10	1600 M		Write: c	urrent 00:00:00	0 - 0.000 MB
	Shift		0	102,500 M 103,000 M		103,00 M 103,00 M 103,00 M	103,500 M	10.	5,000 M	a a	a	II 0 file(s) 00:00	0:00 - 0.000 1
	Filter Bla	ckman-Harris 4					-			Ranne	D	ropped buffe	rs: 0
•	Bandwidth	Order							22		Folder	select	
-	bandwidth	Cidei					-			11	Open	folder	
<u>^</u>	61.610	Ç	250	1						51 E 4	Conti	oure	Perord
	Squeich	CW Shift			Sector Sector		-	-			Conn	guie	Record
					and the later				- The second sec				
SDRSHAR	P-CSVUB · Person	al Userlist 2 [Italian	M2022-01] - [Tra	acking SDRSHARP/AirspyHF]								- C	
ile View list	t Markers Jum	p to oc filter A	lign RX Conti	rol SDRSHARP RX1 Options Tools	Autoload	Skin Web External [No rig/No rotator] Dist/Brg for QTH			1				
Al 🖲 🛚 ± kł	Hz:	iow ±h 0 🗸 🗌	Next +h		28		15 X A	2 ZA M C		_			
103200	.0				ITA								
kHz	UTC/P	SN Days/F	PI Lang	Station	Cou	Transmitter	Lat	Lon	M kW	Dist A	B N	otes	
103200	.00 *_RDS	_*_ 5264	Italian	RDS	ITA	Guarene/Localita Bric del Monte (ITA-cn)	44.7333	8.0333	S 31.6	47	143 °F	MLIST V	ertical
103200	.00 *_RDS	_* 5264	Italian	RDS	ITA	Villar San Costanzo/Rivora Superiore-Via Rivoira-Capp	44.4951	7.4040	S 31.6	67	198 °F	MLIST V	ertical
103200	.00 *_RDS	_* 5264	Italian	RDS	ITA	Rocchetta Palafea/Monte Dagno-Punto Trigonometrico	44.7032	8.3520	S 20	67	127 °F	MLIST V	ertical
103200	.00 ISORA	DIO_ 5209	Italian	RAI IsoRadio	ITA	Mosso/Monte Rubello (RAI = Trivero) (ITA-bi)	45.6673	8.1305	M 12.6	75	28 °F	MLIST V	ertical
103200	.00 _VIRG	N_ 5241	Italian	Virgin Radio	ITA	Stresa/Frazione Levo-Postazione Adnen (ITA-vb)	45.8839	8.4939	S 1.6	111	35 °F	MLIST V	ertical
103200	.00 ISORA	DIO_ 5209	Italian	RAI IsoRadio	ITA	Rozzano/Viale Toscana-Torre Telecom (ITA-mi)	45.3832	9.1643	M 50.1	122	73 °F	MLIST V	ertical
103200	.00ZET	A 5299	Italian	Radio Zeta	ITA	Moconesi Alto (ITA-ge)	44.4333	9.2167	S 0.63	141	120 °F	MLIST V	ertical
103200	.00 FRECO	CIA_ 5293	Italian	Radiofreccia	ITA	Ubiale Clanezzo/Pelegai (ITA-bg)	45.7861	9.6206	S 0.063	172	62 °F	MLIST V	ertical
103200	.00 Numb	er1 5238	Italian	Radio Number One	ITA	Bossico/Madonna del Piccione-Strada per Lovere (ITA-I	45.8235	10.0531	S 0.32	204	65 °F	MLIST" V	ertical
103200	.00IN	BLU 54FA	Italian	Radio ECZ-inBlu	ITA	Lumezzane/Sant'Apollonio (ITA-bs)	45.6500	10.2500	S 0.25	211	71 °F	MLIST V	ertical
103200	.00 *Numb	er1 5238	Italian	Radio Number One	ITA	Paspardo/Antico Castello (ITA-bs)	46.0311	10.3667	S 0.63	235	62 °F	MLIST* V	ertical





¡Mucho más fácil es el caso cuando se detecta el código RDS y con la coincidencia inmediata del código PI tenemos una identificación segura y precisa en la base de datos de estaciones del CSVUB! En el ejemplo anterior, podemos ver para la emisora sintonizada en 96.200 MHz, en CSVUB: nombre de la emisora "RDS-Radio Dimensione Suono", su código PI "5264", la información del



emplazamiento del transmisor, la potencia en kW, las coordenadas geográficas, la distancia a mi QTH y el rumbo en grados si tiene un rotor de antena conectado a su sistema.

Al hacer clic con el botón derecho del ratón en el registro resaltado, se abre un menú específico que permite ver el sitio del transmisor con diversos gráficos y detalles.

Station	Cou Transmitter	Lat Lo
RDS	Show transmitter location	▶ in Google Maps ©
Ralia	Copy all fields to clipboard (hold Shift for txt file)	in Bing Maps © 3 in HERE We Go Maps © 6
GRP - (Copy 'Station' to search input field: RDS Copy 'Station' to clipboard (hold Shift for txt file): RDS	in Zoom Earth © Paul Neave 9
RDS RAI Ra	Search Google © (with Control key Bing ©) for: RDS	in OpenStreetMap 4 in OpenTopoMap 8
RDS	Look up listed frequency	Create KML file (e. g. for Google Earth ©)
Kristal	Post station to your MW/FMLIST logbook	Create KML file with path (e. g. for Google Earth ©)



Piensa entonces en la posibilidad de identificar fácilmente emisoras FM-DX muy lejanas que sólo nos llegan por propagación o por fenómenos esporádicos de verano...



FT8 AIRSpy HF+ Discovery y el software MultiPSK



El infatigable Patrick Lindecker (F6CTE) ha lanzado recientemente una beta de su MultiPSK v4.45.6.1, que ahora también cubre la decodificación del protocolo de radioaficionado FT8 nacido en 2017 por Joe Taylor (K1JT) y Steve Franke (K9AN). El nombre viene de "diseño Franke-Taylor, modulación 8-FSK".

Diseñado para "multisaltos Es donde las señales pueden ser débiles y desvanecerse, las aperturas pueden ser cortas y se quiere completar rápidamente QSO fiables y confirmables", ahora ha suplantado a los sistemas anteriores y está presente en todas las bandas de radioaficionados.

En esta pantalla el SDR# HF+ Discovery estaba sintonizado a 14.074 kHz en USB y MultiPSK estaba trabajando en conjunto con el VAC habitual.







GMDSS, un decodificador multi-canal AirSpy HF+ Discovery y el decodificador Black Cat GMDSS

Black Cat GMDSS es el primer decodificador multicanal HF GMDSS de nuevo diseño en comparación con todos los decodificadores anteriores que seguramente dará que hablar. https://blackcatsystems.com/software/black cat gmdss decoder.html

Hasta 8 decodificadores pueden trabajar simultáneamente, es decir, todos los canales GMDSS del sistema mundial pueden sintonizarse en 2187,5, 4207,5, 6312, 8414,5, 12577, 16804,5 kHz. Cada decodificador puede conectarse a su propia entrada de audio (dispositivo de audio virtual o



Una de las características especiales de este decodificador es que puede utilizar directamente archivos de audio WAV. Se pueden seleccionar y cargar varios archivos, que se descodificarán uno tras otro. La descodificación de archivos WAV es mucho más rápida que la descodificación en tiempo real (hasta 10 veces más rápida que el procesamiento en tiempo real), limitada únicamente por la velocidad de tu ordenador.

También hay una serie de herramientas útiles para ver en un mapa y buscar en la base de datos MMSI en línea.

GMDSS Loggings <u>F</u> ile <u>E</u> dit Utilities	Database Se	arch 22208 En	tries						-	D	×
Timestamp range:			Coa:	stal: v	france		Addr Count	ry ~	Frequency:	Any	~
	Not U	sed 🗸	Not	Used V			Not Used	~		Search	
Timestamp	Frequen	Self MMSI	MMSI Info	Country	Address	Addr C	Country	Format	Catego	ry First Tele	e
2021-11-22 23:05:30	2187.5	310380000		Bermuda	002275400	MRCC F	rance	Individual	call Safety	Test	^
2021-11-23 01:02:13	4207.5	538002793	CONSOLIDATOR Callsign: V7LQ.	Marshall Islands	002275000	MRCC F	rance	Individual	call Safety	Test	
2021-11-23 02:37:55	4207.5	266273000	EXCELLO Callsign: SJMG MMS.	Sweden	002275300	MRCC F	rance	Individual	call Safety	Test	
2021-11-23 07:03:36	2187.5	002275000	MRCC ETEL	France	002275000	MRCC F	rance	Individual	call Safety	Test	
2021-11-23 13:27:28	12577	002241022	FINISTERRE RADIO	Spain	228370600	ILE D' F	rance	Individual	call Safety	Test	
2021-11-23 13:29:18	12577	002241022	FINISTERRE RADIO	Spain	228370600	ILE D' F	rance	Individual	call Safety	Test	
2021-11-23 13:31:08	12577	002241022	FINISTERRE RADIO	Spain	228370600	ILE D' F	rance	Individual	call Safety	Test	
2021-11-24 00:37:06	2187.5	244790523	CORAL STICHO Callsign: PCUQ.	Netherlands	228320900	F	rance	Individual	call Safety	Test	
2021-11-24 01:42:45	8414.5	538005808	MARLIN AVENTURINE Callsign:	Marshall Islands	002275300	MRCC F	rance	Individual	call Safety	Test	
2021-11-24 01:44:35	4207.5	538005808	MARLIN AVENTURINE Callsign: .	Marshall Islands	002275300	MRCC F	rance	Individual	call Safety	Test	
2021-11-24 06:54:09	2189.5	228396600	ALMA KAPPA Callsign: FMNC .	France	002275000	MRCC F	rance	Individual	call Routine	J3E TP (S	ss
2021-11-24 07:01:53	2187.5	002275100	MRCC GRIS-NEZ	France	002275100	MRCC F	rance	Individual	call Safety	Test	
2021-11-24 07:02:09	2187.5	002275100	MRCC GRIS-NEZ	France	002275100	MRCC F	rance	Individual	call Safety	Test	
2021-11-24 07:03:36	2187.5	002275000	MRCC ETEL	France	002275000	MRCC F	rance	Individual	call Safety	Test	
2021-11-24 07:19:18	2187.5	636011280	UNITED SPIRIT Callsign: ELYB2 .	Liberia	002275100	MRCC F	rance	Individual	call Safety	Test	
2021-11-24 12:14:50	16804.5	256858000	MSC ATHENS Callsign: 9HA402.	. Malta	002275000	MRCC F	rance	Individual	call Safety	Test	





Los que han tenido la oportunidad de probarlo en comparación con otros decodificadores afirman que tiene la mejor precisión de decodificación y menos errores que todos los competidores. Además, y no es poca cosa, es extremadamente ligero en el uso de la CPU (en algunos casos incluso 5 veces menos que otros decodificadores).



He elaborado una guía en PDF que puede descargarse aquí: <u>https://blackcatsystems.com/download/BlackCatGMDSSGuide.pdf</u>





HFDL a 300 bps AirSpy HF+ Discovery y el decodificador PC-HFDL

PC-HFDL es un decodificador de Windows para el protocolo de enlace de datos ARINC 635-3 HF. Se basa en una serie de estaciones terrestres interconectadas. Cada estación terrestre transmite una trama llamada "Squitter" cada 32 segundos (ver captura de pantalla). La trama Squitter informa a la aeronave del estado del sistema, proporciona una referencia temporal y proporciona el control del protocolo.



Cada estación terrestre tiene un desplazamiento de tiempo para sus Squitters, esto permite a las aeronaves cambiar entre estaciones terrestres cuando intentan conectarse a la mejor. Cuando se transmite el tráfico, se utiliza la multiplexación por división de tiempo (TDMA), que impide que dos aviones transmitan al mismo tiempo.

El programa utiliza una tabla del sistema (actualmente la versión 51) para determinar las frecuencias utilizadas. Esta información es transmitida por las estaciones terrestres.

Red mundial de estaciones de radio: AGANA – GUAM, AL MUHARRAQ – BAHRAIN, ALBROOK – PANAMA, AUCKLAND – NEW ZEALAND, BARROW – ALASKA, CANARIAS – SPAIN, HAT YAI – THAILAND, JOHANNESBURG - SOUTH AFRICA, KRASNOYARSK – RUSSIA, MOLOKAI – HAWAII, MUAN - SOUTH KOREA, REYKJAVIK – ICELAND, RIVERHEAD - NEW YORK, SAN FRANCISCO – CALIFORNIA, SANTA CRUZ – BOLIVIA, SHANNON - IRELAND

Hirt Dual / L	scovery					
-1	000.021.955.000	Step: 12.5 kHz	~ >>			
Source: AIRSP	Y HF+ Dual / Di 🗸 🕈 🗙 dBFS					
Device SN	PC-HFDL 635-4 HFDL Decoder V2.042			- 0 ×		
Firmware Samplerate Bandwidth	2 3 10 9 8	7 6 6 4 3	2 1	TS(0) Squitter		
HFAGC			Flight	Options	withmome	and the second of the second o
HF Preamp	GND 15:48:25 UTC CANARIAS - SPAIN DB = 51 SV =	0 GS UP LIGHT OFFSET 4	_	Google Earth		
HF Threshold	Listenin	9		Squitters Sys Table		
HF ATT 0 dB	[HF GROUND STATION CHANGE -> CANARIAS - SPAI [Preamble TS(10) 300 bps 1.8 sec interleaver FRED I GND 15:48:25 UTC CANARIAS - SPAIN DB = 51 SV	N] ERR 6.34 Hz Mag 31 Votes 19][OK] = 0 GS UP LIGHT OFFSET 4	~	Display Preamble SPDU		
Radio	CANARIAS - SPAIN UTC LOCKED Active freqs (Hz) AUCKLAND - NZ UTC LOCKED Active freqs (Hz) 13	21955 KHz 17928 KHz 351 KHz 10084 KHz		V MPDU V LPDU	obile Service	(CIV)
ONFM C	TAL- TRALAND UTC LOCKED ACIVE TRES (N2)	13270 KHZ 5055 KHZ		F BDU F HFNPDU	21,9525 M	21,955 M 21,9575 M
OWFM C				T VACARS		
Shift		Squitters				
Filter		GND 15:48:25 UTC CANARIAS - SPAIN	DB = 51 SV = 0 0	GS UP LIGHT OFFSET	4	
Bandwidth 2.83		AUCKLAND - NZ UTC 13351 KHz 10084 KHz	ACK S11(N ACK S12(N	-3) ID 00 -3) ID 00		
FM Stereo	CW Shift C 1000 Shap to Grid Correct IQ Correct IQ Correct IQ	HAT YAI - THALLAND UTC 13270 KHz 5555 KHz CANARIAS - SPAN UTC 21955 KHz 17928 KHz	ACK S01IN ACK S02IN ACK S03IN ACK S04IN ACK S05IN ACK S05IN ACK S05IN ACK S07IN ACK S07IN ACK S07IN ACK S07IN ACK S07IN ACK S07IN ACK S07IN	-2 10 00 -2 10 FF L0GON ACK[-2 10 6C ACK[1] -2 10 00 -2 10 00 -2 10 00 -2 10 00 -2 10 64 ACK[1] -2 10 00 -2 10 00 -2 10 00	ŋ	
Anti-Fadir Audio Samplerate Input Output	Invert Section V A	ASN S01 (N+0) Random Access ASN S02 (N+0) Random Access ASN S02 (N+0) Random Access ASN S03 (N+0) Random Access ASN S05 (N+0) Random Access	ACK S12[N ACK S01[N ACK S02]N ACK S02]N ACK S03[N ACK S05[N ACK S05[N ACK S05[N ACK S05[N ACK S05]N ACK S05[N ACK S05]N ACK S05[N ACK S05]N	2)10 00 -1)10 00		
Latency (ms)		Non one (new) region Access	Smart Di	splay		

La pantalla "Squitters" muestra la información en un cuadro de diálogo separado, mientras que la opción "Smart display" muestra las próximas asignaciones de franjas horarias. Este software está





diseñado como un decodificador genérico y no realiza ninguna grabación o análisis de la información individual recibida.

Recepción de la ISS y seguimiento por satélite AirSpy R2 + Gpredict & Gpredict Connector plugin

La ISS y otros satélites de radioaficionados no son difíciles de recibir y es suficiente incluso sólo una antena de disco o una antena vertical para la banda de 2 metros... lo más importante es utilizar un buen software para el cálculo de los pasos de los satélites y su seguimiento automático para compensar el desplazamiento de frecuencia debido al efecto doppler en muchos casos muy marcado.

Será necesario buscar y descargar el software GPREDICT (por ejemplo, la versión "gpredict-win32-2.3.37.zip") e instalarlo...

Para la primera configuración: establezca sus coordenadas en EDIT / PREFERENCES / GENERAL / GROUND STATIONS mientras que en INTERFACES / RADIOS tendrá que crear una línea para nuestro SDRsharp como la siguiente con Localhost y puerto 4532:



Para los siguientes usos: actualizar siempre los datos de la TLE desde el menú EDITAR / ACTUALIZAR DATOS DE LA TLE DESDE LA RED o proporcionar una actualización automática en EDITAR / PREFERENCIAS / GENERAL / ACTUALIZACIÓN DE LA TLE

Para configurar el seguimiento: en Gpredict, haga clic en el icono "Opciones del módulo/ Accesos directos" (resaltado aquí en el lateral), seleccione un satélite (en nuestro caso la ISS) en el menú CONFIGURAR y, a continuación, acceda al



panel de CONTROL DE RADIO para configurar algunos campos que confirmen el tipo de tráfico a vigilar (por ejemplo, "Modo U/V FM VOZ") y, a continuación, haga clic en los botones "TRACK" y "ENGAGE"...





●000.145.803.219 ◆● ◆ see:125 kHz →	· •	
Radio 🗸 🕈 🗙 dBFS	2	oom Audio Recorder *
201 S Gpredict Amateur File Edit 2021/12/07 16:06:50 sth Torop	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Write: current all 0 file Droppe Folder select
	Ze Nas Band Satellite Downlink	- Open folder Configure
	45,000 M 145,810 M 145,820 M 145,830 M 145,840 M 145,850 M	
-30°		- Percerting *
40'	😰 Gpredict Radio Control: Amateur	- 🗆 ×
-150° -120° -90° -60° -30° 0° 30° 60° 90°	Downlink Uplink	
ph N Net:155 In 05:32 Iss Azimuth : 296,44° Elevation : 15,49° Elevation : 15,49° Silent Rone : 4610 km Silent Rone : 4610 km		 . 0 0 0 Hz
W E Range Rate := 6,621 km/sec Next Event : A05: 2021/12/07 SSP Loc. : CIG77 Footprint : 4545 km W E Abhrule := 277 km	Doppler: 3220 Hz LO: 0 MHz Doppler: -9669 Hz Radio: 145.803.220 Hz Radio: 437.790.3	LO: 0 MHz
Velocity : 7,660 km/sec Doppler@100M : 2209 Hz	Target Settings	
Sig. Loss: 145,71 dB Sig. Delay: 135,44 mase Mana Anom: 105,549	ISS Track 1. Device: SDRsharp V Engage	>
Orbit Phase : 148,28° Orbit Num. : 31549	Mode U/V FM Voice T L 2. Device: None 💌	
S Visibility : Daylight	Az: 296,44° Range: 4630 km El: -15,49° Rate: -6,621 km/s Cycle: 1000 - + msec	
	AOS in 05:32	

Ahora veamos en el lado del SDR# lo que hay que hacer.

Utilizaremos el plugin gratuito "GpredictConnector", que puede descargarse aquí: https://github.com/alexwahl/SDRSharp.GpredictConnector

Extraiga la DLL en el directorio habitual. Esto se comunicará automáticamente con Gpredict en cuanto se active la bandera "enable".

Si todo funciona correctamente, el plugin se conectará al puerto 4532 y el "Estado del Servidor" mostrará "conectado" en verde,

mientras que el SDR# seguirá de forma autónoma la frecuencia de bajada del satélite con las variaciones de VFO apropiadas para compensar el efecto doppler, proporcionando también una variedad de información sobre el seguimiento y los tiempos de AOS y LOS.

						Dowi	nlink	(—						1					Uplin	k —				
	1	4	5	. 8	0	0		0	0	0	Hz	2			4	3	7	. 8	0	0.	0	0	0	H
•		•	•	•	•	•		•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	,	•		
oppl	er: 31	L42 Hz										LO:	0 MHz	Dopple	er: -9	434 H	z						LO:	0 MH
	I	Radio	D:		14	15.8	803	3.1	.43	Hz					Rad	dio:		43	7.79	90.5	62	Hz		
rget														Settings										
ISS										•		Tra	ck	1. Devi	ce:	SDRs	narp	*	En	gage				
Mod	e U/V	FM Vo	ice							•		т	L	2. Devi	ce:	None		Ŧ						
		Az:			305	,13°				Range	e: 11	00 km		CVC	le:	1000	_	+	msec					
		EI:			18	.410				Rate	e: -6,	,460 km	/s	-,-		1000								









Recepción METEOR-M N2, imágenes de calidad AirSpy HF+ Discovery y diversos software

No es fácil condensar todo el proceso en unas pocas líneas... pero el resultado final de BlackApple62 al recibir las imágenes del satélite METEOR-M N2 es definitivamente de muy alta calidad.....







Imágenes LRPT recibidas a 137,1 MHz en modo RGB+Rainfalls/RGB con antena Turnstile y amplificador de bajo ruido SPF5189 RF. **Estos son los programas utilizados:** *Tracking DDE v1.2 + Demodulador Meteor v2.3 + Decodificador LRPT v2019.9.14.0056 + Postprocesador MeteorGIS v2.24.*



El "flujo de datos" que amablemente me han concedido, representa de forma muy simplificada cómo pasan los datos desde la recepción de la radio, hasta las imágenes decodificadas en el disco. También sería necesaria una descripción más detallada de los eventos de cada módulo de software, empezando por la fase AOS del satélite, hasta la LOS y terminando con la escritura de las imágenes procesadas, pero haría falta una guía dedicada, por lo que remito a los interesados a esta introducción: http://happysat.nl/Setup_Meteor/Setup.html



Modem multimodo AIRSpy HF+ Discovery + software Fldigi



Fldigi (abreviatura de Fast light digital) es un programa gratuito que permite utilizar la tarjeta de sonido de un ordenador como módem de datos bidireccional. El software es utilizado por radioaficionados de todo el mundo, tanto en HF como en V-UHF (para los modos más rápidos), incluso con sólo unos pocos vatios de potencia de RF. Se admiten muchos modos: CW, Contestia, DominoEX, Hell, MFSK, OFDM, Olivia, PSK, QPSK, 8PSK, RTTY, THOR, Wefax, Navtex/Sitor-B, etc.

Será necesario instalar un plugin de gestión de CAT como CalicoCat y configurarlo como se indica en la sección de Plugins más arriba (en mi caso en el puerto COM7).

En este punto hay que instalar Fldigi y configurarlo como se muestra en la captura de pantalla: he descargado el archivo específico de Rig "TS-2000.xml", he activado el "Use RigCAT", he asignado el puerto COM8 a 19200 baudios, 1 Stopbit.



Mientras tanto, el plugin CalicoCat hará que los dos softwares se comuniquen entre sí, y cualquier cambio de VFO (o cambio de modo de emisión) en un software se reflejará en el otro ... Sin embargo, he encontrado un molesto error que hace que SDR# se bloquee inmediatamente: basta con poner el modo FSK en Fldigi. Por lo tanto, pruebe el otro plugin 'SerialController'...

En este ejemplo, la señal RTTY-ITA2 de 50 baudios de la estación DDK9 Hamburg Weather en 10100.80 kHz es decodificada (vía VAC) (¡nótese los dos VFOs perfectamente alineados!). En SDRsharp recuerda utilizar el modo 'CW'.

http://www.w1hkj.com/





NDB, dinosaurios en peligro de extinción..... AirSpy HF+ Discovery

Las balizas no direccionales, más conocidas como NDB, son balizas no direccionales utilizadas desde hace muchos años para la navegación aérea por instrumentos o la radionavegación marítima.

A lo largo de 2021, la Autoridad Italiana de Navegación Aérea ha previsto la eliminación progresiva de las radiobalizas de tipo NDB, L y VOR en los aeropuertos italianos.

El NDB trabaja en ondas medias (entre 200 y 1750 kHz), transmitiendo una onda continua en polarización vertical, a la que se superpone una modulación de amplitud de una señal de audio, a través de la cual el instrumento comunica su identificación en código Morse.

He aquí un ejemplo de uno de los últimos NDBs que todavía se pueden recibir en este momento: 392,5 kHz y la identificación del código Morse TOP (Poirino/Torino - Italia).







Las señales del QRSS no son audibles y no son visibles en el espectro. AirSpy HF+ Discovery y el software ARGO

A los aficionados les gusta experimentar mucho, especialmente en el estudio de la propagación....

El QRSS (*) es un tipo de señal morse muy especial, que se transmite tan lentamente que no se puede oír de oído (un "punto" tarda seis segundos en enviarse y una "línea" un dieciocho completo) y con muy baja potencia utilizando la codificación por desplazamiento de frecuencia. Con este sistema ciertamente no se hace una conversación (en código Q llamado QSO) pero se puede analizar el patrón de propagación, probar antenas o software específico. En mi caso utilicé el software "ARGO" pero también sugiero "FSKview" para ver los espectrogramas de las señales FSK (*).



El receptor estaba sintonizado en 10138,7 kHz en USB y después de varios minutos recibí y decodifiqué la baliza inglesa G0PKT como se muestra en la primera línea.

Observe que en la cascada y en el espectro de RF de la derecha no se ve ninguna señal ...

En el sitio leemos que la baliza está activa en 30 metros con una potencia de unos 250 mW.

Se probará también en las otras bandas en modo WSPR y QRSS.





Radiogramas (boletines e imágenes) SDR# + software FLdigi

Utilizando un AirSpy HF+ Discovery, sintonizado en mi ejemplo a la frecuencia 15770 kHz en ciertos días y a ciertas horas, es posible recibir con el software FLdigi curiosas transmisiones, los RadioGramas, es decir, texto e imágenes digitales (modo MFSK-32/64) a través de la transmisión de radio analógica...

AIRSPY SDR# Studio v1.0.0.1811 - AIRSPY HF+ Dual / Discovery	
= = + · ☆ • • • • • • • • • • • • • • • • • •	~ >
f fidigi ver4.1.18 — 🗆 🗙	4950
Elle Op Mode Configure View Logbook Help	-60
15770 000 Freq 15771,500 On Off 1346 In 599 Out 599 Cnty/Cntry Notes	-65
	-75
	-85
	-105 your work work of the provident of the provident of the 46
In this microscopic view of a face mask, the chaotic arrangement of cotton flannel fibers provides additional opportunities to	-110
grab particles as they flow through the fabric. https://bit.ly/2Q6ut38	-120 -125
	-130 -135 19m Band
	-140 15,765 M 15,770 M 15,775 M
Sending Pic:303x223;	
8 - 0	×
A child picks tulips in the TuliPark on the outskirts of Rome on March 31. https://bit.ly/3d02ehI	
Sending Pic:203x162C;	
1.2 () Clear	📫 🥇
RsID CQ ANS M QSO H KN Me/Qth Brag T/R Tx Rx II TX H 1 500 1000 1500 2000 2500 2500 100	
a shake any district of the second	
ensite and the second	
WF 4 -12 4 7 7 4 X 1 4 1 X NORM 4 4 1500 W QSY Store LL [T,R]	



https://wiki.radioreference.com/index.php/Shortwave_Radiogram_Gateway https://swradiogram.net/





Radiosondas UHF software RS41 Trakers

RS41 Tracker es un software externo, desarrollado por Diego (IW1GIS), capaz de decodificar en tiempo real la telemetría de las radiosondas RS41 de Vaisala. Utilizado junto con un SDR, permite mostrar las posiciones de las radiosondas en un mapa y controlar parámetros como la altura, la temperatura, la velocidad/dirección del viento y la información de la ráfaga.

Enlace: http://escursioni.altervista.org/Radiosonde/

Sintonizando la UHF (inicio de la banda de 400 MHz) a horas determinadas y con un poco de suerte es posible recibir señales como ésta directamente y mediante un cable de audio virtual enviarlas al software para su decodificación y representación.





nput source: CABLE Output (VB-Audio Virtual Estimated Launch time: 2019-06-07-06 (Local) Max Altitude: 12415.7 Max Wind: 68.1 km/h @11621.2m from



En este enlace informativo también puede encontrar la frecuencia UHF de los tránsitos en su zona: *https://tracker.sondehub.org*





RTL_433 para leer la presión de los neumáticos, sensores de profundidad L, etc.

AirSpy R2 y el plugin RTL_433

Con este bonito plugin es posible detectar y decodificar determinadas señales de datos transmitidas en bandas específicas dedicadas en todo el mundo a estos servicios.

Así, es posible descodificar cientos de sensores que detectan la temperatura/humedad, los datos meteorológicos, el consumo de energía, el nivel de los depósitos, la domótica, etc... y, por qué no, los sensores TPMP, es decir, el sistema de control de la presión y la temperatura de los neumáticos de algunos modelos de automóviles.

El plugin, con todas las instrucciones necesarias, puede descargarse gratuitamente aquí:

https://marco40github.wixsite.com/website/plugin-sdrsharppour-rtl-433?lang=en

Puedes empezar probando el modo RAW o FMW y con un ancho de banda de al menos 200k, desactivando el squelch y cualquier otro filtro de audio...

Se puede configurar para recibir **la lista global de mensajes** de todos los dispositivos recibidos, con la posibilidad de exportar los datos a archivos..

O listas de dispositivos individuales como las siguientes: un TPMS de

Device	Time :	Protocol :	Brand :	Model :	House Code:	Channel :	Battery :	Celsius :	Modulation:	Freg :	RSSI :	SNR :	Noise :	ID Code :
Protocol:12 Model: Oregon-THR228N Channel:1	2021-10-08 17:46:53	12	05	Oregon-THR228N	236	1	1	25.90.0	ASK	433.9 MHz	-5.4 dB	6.9 dB	=12.4 dB	in cour i
Protocol:25 Model: GT-WT02 Channel:1	2021-10-08 17:46:46	25		GT-WT02	2.50	1	0	23.30 C	ASK	433.9 MHz	-3.5 dB	11.5 dB	-15.0 dB	172
Protocol:19 Model: Nexus-T Channel:1	2021-10-08 17:47:11	19		Nexus-T	26	1	0		ASK	433.9 MHz	-6.0 dB	10.9 dB	-16.9 dB	
Protocol:19 Model: Nexus-TH Channel:1	2021-10-08 17:46:30	19		Nexus-TH	54	1	1		ASK	434.0 MHz	-4.1 dB	11.5 dB	-15.6 dB	
Protocol:88 Model: Toyota	2021-10-08 17:46:45	88		Toyota					FSK		-4.0 dB	11.2 dB	-15.2 dB	
Protocol:19 Model: Nexus-TH Channel:2	2021-10-08 17:47:08	19		Nexus-TH	168	2	1		ASK	434.0 MHz	-5.3 dB	9.3 dB	-14.6 dB	
Protocol:90 Model: Renault	2021-10-08 17:45:54	90		Renault					FSK		-4.7 dB	9.2 dB	-13.9 dB	
Protocol:91 Model: inFactory-TH Channel:1	2021-10-08 17:47:11	91		inFactory-TH		1			ASK	434.0 MHz	-2.6 dB	19.4 dB	-22.1 dB	
									Press	otocol:12 Mo	del: Orego	-THR228N	Channel:1	-

un Toyota y la de un sensor de temperatura exterior (modelo GT-WT02) o incluso una ventana gráfica de un termosensor (Oregon THR228N)

Proto	col:88 Model: Toyota	(Messages rec	eived : 2/1000))							25719,0 20575,2 15431.4	Analyse		
N° Mes.	Time :	Protocol :	Model :	Туре :	ld :	Status :	Pressure_kPa:	Temperature_C:	Mic :	Modulation:	10287,6	at white was a set of		
2	2021-10-08 17:49:57	88	Toyota	TPMS	f10ce151	128	218.909	21.000	CRC	FSK	0.8 us	21,0ms	42,1ms	63,1ms
1	2021-10-08 17:49:23	88	Toyota	TPMS	f10ce133	128	217.185	20.000	CRC	FSK		fm		
											26889,4	and the second states of the second states of the second second second second second second second second second		
1											0,0			
											-53778.8	in stratic parts (distant		
<								'			0µs	21,0ms	42,1ms	63,1ms
📲 Proto	col:25 Model: GT-WT0	2 Channel:1 (I	Messages rece	eived : 2/1000))						Time : Protocol : Brand :	2021-10-08 18:35:38 12 OS		
N° Mes.	Time :	Protocol :	Model :	ID Code :	Channel	: Battery	y : Temperatu	ire: Humidity :	Button :	Integrity :	Model : House Code:	Oregon-THR228N		
2	2021-10-08 17:50:57	25	GT-WT02	172	1	0	21.2 C	0 %	0	CHECKSU	Channel :	1		
1	2021-10-08 17:50:06	25	GT-WT02	172	1	0	21.1 C	0 %	0	CHECKSU	Battery : Celsius	1 22 00 C		
											Modulation:	ASK		
											Freq :	433.8 MHz		
											SNR :	12.1 dB		
1											Noise :	-16.9 dB		

AIRSPY SDR# St	udio v1.0.0.1830 - A	IRSPY R2
= +	· 🔅 🕩	1 1 1 1
TL_433 *		~ 9
	Stop	
List messages	⊖ Graph	devices
Frequency		
O Free	④ 433.92 Mhz	
315 Mhz	868 Mhz	
O 345 Mhz	O 915 Mhz	
.cu8 to .way	Record	
	STEREO	
	MONO	
/ersion plugin: 1.5	.3.0	
ampleRate: 31250	00	
requency: 433921	000	
Center frequency:	433921000	
verbose(-v)	metaData(-M)	
No -v	🔿 No -M	
○ -v	O -Mlevel	
○ -w		
🔿 -vvv		
○ -vvvv		
Data Conv(-C)	save(-S)	
 Cnative 	No -S	
💿 -Csi	🔿 -Sall	
 -Ccustomary 	O -Sknown	
	O -Sunknown	
start once to fill th	e devices list	
Hide select	O Show selec	t
hide devicer(-R)		
1- "Silvercrest Rer	note Control"	~
2- "Rubicson Tem	perature Sensor"	
3- "Prologue, Free 4- "Waveman Swi	eTec NC-7104, NC-71 tch Transmitter"	59-67
B- "LaCrosse TX T	emperature / Humid	ity Ser 🗸
/		>





SIGMIRA: multidecoder con database Airspy HF+ Discovery

En el panorama de los decodificadores gratuitos, hay un interesante software para Windows. Se llama SIGMIRA y permite la demodulación de los siguientes modos: ALE, CW, FLEX, FSK, HFDL, PSK31, RTTY, SITOR-B, JSM-SLOT MACHINE, STANAG-4285 y la visualización del espectro en tiempo real, cascada y fase (plano de fase).

Acepta la entrada de señal a través de la tarjeta de sonido (para receptores convencionales) y a través de VAC, así como la conexión directa a algunos dispositivos SDR.



Aquí vemos a SIGMIRA con muchas de sus ventanas abiertas (seleccionables desde el menú VIEW), trabajando con una señal RTTY (50 baudios inversos, desplazamiento 450 Hz) sintonizada a través del HF+ Discovery (en modo USB) y decodificando los mensajes en la ventana "Rx text".



En el decodificador, he elegido el modo y los parámetros FSK, luego tienes que hacer clic en la cascada en la señal de la derecha marcada con el triángulo rojo.

El amarillo se ajustará automáticamente según el desplazamiento preestablecido: el amarillo y el rojo corresponden a la Marca/Espacio de la señal FSK.





<u>File View Source</u>	Other	Help			
Mode O AM O JSM O USB O NFM O LSB O FSK Ø PSK31 HFDL O RTTY M141 O CW FLEX O S4285	DC Comp.	Width 2 kHz 0 2 kHz 5 kHz 0 10 kHz 5 cit 0 25 kHz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	oause ile) 35 dB) 60 dB) 100 dB		(Virtual Au :k Center 000 9 MIRA
(68) -60 -70 -80 -90 -90 -90 -90	Walperty	Rx Text <u>Eile E</u> dit Q CQ CQ CQ DE N CQ CQ CQ CQ CQ CQ	OCALL NO DE NOCAL	CALL NOCALL pse K	е К
(H 2),	00		DE NOCA		e K

También se pueden utilizar archivos WAV o entradas externas como el VAC como fuentes de señal.

En el ejemplo de la derecha he utilizado un antiguo archivo WAV de demostración de la modalidad de radioaficionado PSK31.

En este caso el único triángulo rojo debe ser colocado con el ratón en la columna de la señal para tener inmediatamente la decodificación en la ventana "Rx Text" y mostrar el formulario en "Eye Diagram".

Otra característica única de SIGMIRA es su base de datos interna con más de 2000 frecuencias en todos los modos de emisión y diferentes categorías de usuarios (columna "Cat1").

Signal Dat	abase				_
<u>F</u> ile					
	New	Delete	Sca	n	Freq Lookup
Frequency	Mode	Description	Cat1	Scan Cat.	Parameters
7,449570	hfdl	htdl?, psk? much prior to 0812	fixed		
7,455000	fsk	150222_0711 utc 2311 lcl	fixed		850,50
7,456000	fsk	fsk, wide ?	fixed		
7,465000	am	broadcast, religious, s9+10 081225_2232	broadcast		
7,470000	am	ch faint 081228_0750	broadcast	ch	
7,480000	am	faint 081230_0105 utc 1705 lcl	broadcast		
7,505000	am	religious childrens' story, s9+30 070218_0115	broadcast		
7,520000	am	fr?, faint 081225_2233	broadcast		
7,527000	m141	PtReyes and coast guard 110324_0108 utc 1808 lcl	maritime	ale	
7,530000	am	asian 051231_0806	broadcast		
7,532000	usb	looks like 40kHz wide psk, 200824_0507 utc 2207 lcl	curious		
7,540000	am	asian 051231_0806	broadcast		
7,545400	usb	two way sp, 081226_0843	fixed		
7,555000	am	asian faint 051231_0806, sp s9+5 081225_2234	broadcast		
7,570000	am	faint 081230_0104 utc 1704 lcl	broadcast		
7,593000	fsk	fsk, wide, pauses 051126_0021 cratt2, 850s/75b, s9+10 061125_113 5, 081225_1740	fixed		850,75
7,597000	fsk	s9 091126_2043 utc 1243 lcl	fixed		850,75
7,620000	am	faint 051231_0806	broadcast		
7,630000	usb	SAC?, eng. 7 groups of 5 letters and numbers,"Trilake 22, out." 1505 16_1355 utc 0655 lcl, Washington Cap 4602			
7,643000	usb	signal or noise?, 15khz wide, sinusoid sweep, 150224_0247 utc 1847 Icl	curious		
7,668276	ofdm	ofdm, 12 carriers, 75 baud approx 110307_0600 utc 2200 lcl	curious		
7,681000	am	numbers reported 061111_2359	numbers		
7,683000	usb	40 khz wide psk, 200727_0525 utc 2225 lcl	curious		
7,688000	usb	numbers, chinese, USB with carrier, 121013_1318 utc 0618 lcl	numbers		
7 730000	rich	hroadcast dou rolinious ea AR1222 2126	hroadcast	dou	

Enlace de referencia: http://www.saharlow.com/technology/sigmira/



SLICE: un suo profiquo utilizzo!! Airspy R2 e plugin "PAL/SECAM/NTSC TV"



Me gustaría destacar el interesante vídeo de Oscar EA3IBC sobre el aprovechamiento de las posibilidades que ofrece SLICE durante una propagación troposférica (véase " Nuevo Slice " en el capítulo " Ajustes y controles principales "): https://twitter.com/ea3ibc/status/1543670847625469952

El vídeo muestra la recepción simultánea del canal de televisión E6 RTA1 (Argelia): con la portadora de vídeo sintonizada en 182,250 MHz (con el plugin adecuado) y, gracias a Slice, también el audio en 187,750 MHz.



Para acertar a la primera, te aconsejo que utilices la "Sintonización libre" (ver capítulo "Ajustes y controles principales"), y luego marques la frecuencia de vídeo 182,250 MHz, teniendo cuidado de colocar la cascada lo más a la izquierda posible para tener suficiente ancho de banda...

En este punto, añadiendo un Slice (nuevo VFO) podemos alcanzar la frecuencia de audio a 187,750 MHz.









La SSTV (*) transmitida en HF por radioaficionados de todo el mundo tiene un encanto muy especial y siempre me sorprende como OM y como SWL. Muy a menudo las señales son muy malas y las interferencias no permiten recibir buenas imágenes, pero a veces con un poco de suerte y una buena propagación hay tiempo suficiente para poder recibir y decodificar una buena imagen.

Obviamente necesitas un decodificador muy sensible y con funciones avanzadas como el Black Cat SSTV (para Windows y macOS): <u>https://www.blackcatsystems.com/software/sstv.html</u>



El desarrollador ha escrito muchos programas de SSTV en veinte años, centrándose en la decodificación de señales débiles y difíciles. Es fácil escribir un decodificador de SSTV que funcione con una señal fuerte, pero él decidió escribir una nueva aplicación de SSTV desde cero, centrándose en el rendimiento bajo señales débiles



El decodificador dispone de un detector VIS extremadamente sensible, con un umbral ajustable según la tolerancia personal a los falsos disparos. Las imágenes también se ajustan automáticamente para la inclinación y el desplazamiento después de la recepción

Black Cat SSTV	- 0
leceive Transmit Éditor Setup Rx Gallery TX Gallery	
南正	Load Background Background Color
	Add Received Load Image
	Clipboard Background Clipboard Image
	Text To Call Call
	Courier v 24 v
and the second s	Bold Dutline
A REAL PROPERTY AND A REAL	□ Italic
	Underline
1 - Francisco - Francisco	Color:
S 11 3 1 3 5	Make Tx Image
	Save as JPG Save as PNG
	Save Load
	Untitled
	To Call:

utilizando toda la información transmitida, para una captación casi perfecta incluso con

señales extremadamente débiles. Las imágenes se pueden guardar automáticamente en un directorio de su elección y hay una galería integrada para mostrar las imágenes recibidas.

También se admite la transmisión de imágenes y existe un editor básico (ver pantalla lateral) para preparar las imágenes para su transmisión.





Cosas que hay que saber para no perder la cabeza...

A veces puede ocurrir que después de determinados cambios o acciones fallidas, el programa se bloquee debido a problemas internos (o a menudo externos) del código. Muchas cosas han cambiado desde la Revisión 177x (incluyendo las actualizaciones programadas de Windows), así que a veces si algo se bloquea, es por problemas externos a los códigos SDR#. Todos los errores se detectan automáticamente y se registran en el archivo "crash.txt" del directorio del programa...

Quizás lo único que se puede hacer, si el programa está muy "personalizado", es copiar el archivo "SDRSharp.exe.config" del archivo de distribución original. Perderás algunas personalizaciones (por ejemplo, del grabador de audio), pero definitivamente volverá a empezar. Por lo tanto, le sugiero que guarde este archivo en un momento en el que todo funcione para poder reutilizarlo si es necesario. O diversificar las instalaciones de SDR# en su HD y mantener un "directorio de prueba" para probar y verificar nuevos plugins o personalizaciones.

Utilizar plugins antiguos que ya no son compatibles también puede provocar algunos dolores de cabeza y malentendidos iniciales.

A ello contribuye el archivo de texto 'PluginError.log' (posiblemente en el directorio SDR#), que lleva la cuenta de los errores resultantes de la no carga del plugin.

En el siguiente ejemplo, verificado personalmente, el archivo PluginError.Log ayudó a entender un problema. He aquí cómo.

Desde la v.1890 es posible cargar juntos plugins con el mismo nombre (ejemplos de terceros además de los internos). Como el grabador de audio y el grabador de banda base. Pero también el gestor de frecuencias (estándar) y el de TheWraith2008 pueden coexistir al mismo tiempo, como puede verse en la siguiente pantalla (nótese también la presencia de un * en la cabecera del estándar (figura A) y de un ** para el de TheWraith2008 (figura B).

2		×	Frequency Manager	~ ₽	×
Edit	Delete		HF •	🔅 Scar	,
[All Groups]		~			
trum			🎦 New 🌌 Edit 💢 Delete		53
			Name	Frequency	S
n 🔺 Frequency		Ê	KG-STV	1.841 kHz	
1.841 kHz			JS8call	1.842 kHz	
1.842 kHz		2	FreeDV	1.870 kHz	
_			SSTV	1.890 kHz	
1.870 kHz			EraaDV/	1 007 14	
1,890 kHz				1.337 KHZ	
1.050 KI12			JS8call	3.578 kHz	
	Edit [All Groups] trum A Frequency 1.841 kHz 1.842 kHz 1.842 kHz 1.870 kHz 1.890 kHz	Edit Delete [All Groups] trum T.841 kHz 1.842 kHz 1.870 kHz 1.890 kHz	Edit Delete Edit Delete [All Groups] trum 1.841 kHz 1.842 kHz 1.842 kHz 1.870 kHz 1.890 kHz	Edit Delete [All Groups] trum Managet [All Groups] Image: Control of the second	Edit Delete [All Groups] trum I.841 kHz 1.842 kHz 1.842 kHz 1.842 kHz 1.840 kHz 1.870 kHz 1.890 kHz Scar Frequency Manaç New Frequency Name

Sin embargo, dos amigos me informaron de que con la v.1891 la (B) ya no se cargaba en algunos ordenadores con SO en italiano. Con la inestimable ayuda de 'Prog', interpretando el siguiente archivo PluginError.log, resultó que el problema estaba relacionado con el separador decimal de la configuración internacional, *por lo tanto una crítica interna al propio plugin y no debida al SDR#.*





*** Plugin Load Error - 2022-08-24 16:53:04.519

Config Key 'SDRSharp.FreqMan.FreqManPlugin,Plugins\SDRSharp.FreqMan.dll'

Type 'SDRSharp.FreqMan.FreqManPlugin, SDRSharp.FreqMan, Version=1.1.9.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'

Message 'Text "Microsoft Sans Serif; 8,25pt" cannot be parsed. The expected text format is "name; size[units[; style=style1[; style2; ...]]]". (Parameter 'value')' Stack Trace

at System.Drawing.FontConverter.ConvertFrom(ITypeDescriptorContext context, CultureInfo culture, Object value)

at System.ComponentModel.TypeConverter.ConvertFromString(String text)

at SDRSharp.FreqMan.FrequencyManagerPanel..ctor(ISharpControl control)

at SDRSharp.FreqMan.FreqManPlugin.Initialize(ISharpControl control)

at SDRSharp.MainForm.InitializeSharpPlugins()

En otros casos y situaciones, se ha comprobado que los problemas han surgido por tener demasiados dispositivos conectados al mismo HUB (*), aunque se alimente externamente. *Por lo tanto, es preferible conectar los dispositivos directamente a las tomas USB.*

Otra sugerencia es evitar el uso simultáneo de 4 o más dispositivos RTL-SDR (4,8 MSPS) en un solo bus USB2. Es preferible una tarjeta USB3...

El tiempo de ejecución de Microsoft .NET también puede causar a veces problemas al iniciar SDR#, especialmente si tiene versiones anteriores instaladas en su PC (quizás una mezcla de x86 y x64). Se recomienda utilizar un buen desinstalador para hacer una limpieza completa y volver a instalar el software desde el siguiente enlace de AirSpy: <u>https://airspy.com/?ddownload=6293</u>

Después de algunas actualizaciones específicas de Windows 10, sucedió que el audio ya no podía enviarse a programas de decodificación externos (por ejemplo, Fldigi, HFDL, WSJT, etc.). *Le sugiero que compruebe lo siguiente:*

Seleccione Inicio > Configuración > Privacidad > Micrófono. Active "Permitir que las aplicaciones accedan al micrófono" moviendo el control deslizante correspondiente a la derecha (activado).

- Luego, un poco más abajo, **''Elegir las aplicaciones que pueden acceder al micrófono''** y también **''Permitir que las aplicaciones de escritorio accedan al micrófono''** asegurándose de que todo esté activado.

¡Siguiendo con el tema del audio!

Se pueden conseguir mejoras (e incluso menos críticas) si se pasa al audio de 16 bits. No hay ninguna ventaja audible en el audio de 24 bits, así que ¿por qué molestarse? Todos los SDR asumen audio de 16 bits en su ruta de demodulación, utilizan cálculos flotantes (32 bits) en lugar de dobles (64 bits) para reducir la carga del ordenador.

En Windows10 selecciona **Panel de control de audio > Propiedades > Avanzadas** para comprobar las características en la reproducción/grabación y por supuesto también quita la bandera de "Activar mejoras de audio"...





Comprobación del rendimiento de su ordenador

Se han desarrollado una serie de utilidades (de línea de comandos) para ayudar a detectar y resolver algunos problemas de rendimiento a menudo relacionados con los controladores/drivers USB.

WINDOWS

Descargue la última versión del software: <u>https://github.com/airspy/airspyone_host/releases</u>

- Abre una instancia (cmd.exe) y ejecuta: airspy_rx -r NUL -t 0
- Déjelo en marcha durante 30 segundos y luego cierre con Ctrl + C

Si el flujo medio (o rendimiento) es inferior a 10,0 MSPS, entonces el controlador USB tiene problemas o la CPU tiene dificultades para procesar los datos.

Posibles soluciones:

- Pruebe con otro puerto USB (evite los HUBs y los repetidores de puertos)
- Actualice los controladores USB (prefiera los controladores OEM a los genéricos). Para más detalles, consulte también: <u>https://github.com/libusb/libusb/wiki/Windows</u>
- Controlar el antivirus o cualquier otro software al mismo tiempo con grandes cargas en la CPU
- Utilice un controlador PCIe USB 2.0/3.0

LINUX (Debian/Ubuntu) (Ubuntu, posiblemente con la distro 14.04 LTS).

Compilar airspy, gr-osmosdr y gqrx:

Descargue el repositorio airspy-git, compílelo e instálelo

Descargue el repositorio gr-osmosdr, compílelo e instálelo

Descargue el repositorio **gqrx**, compílelo e instálelo

Obtenga **pulseaudio** a través del modo estándar de Arch

Configurar **pulseaudio**

Ver también el post de SEGFAULT http://airspy.com/?topic=linux-airspy-gqrx/#post-658

Problemas de rendimiento:

- Construya las herramientas de host siguiendo este enlace: https://github.com/airspy/host
- Abra un shell y ejecute airspy_rx -r /dev/null -t 0
- Déjelo en marcha durante 30 segundos y luego cierre con Ctrl+C
- Si el flujo medio (o rendimiento) es inferior a 10,0 MSPS, entonces el controlador USB tiene problemas o la CPU tiene dificultades para procesar los datos.

Posibles soluciones:

- Pruebe con otro puerto USB (evite los HUBs y los repetidores de puertos)
- Actualice su kernel
- Utilice un controlador PCIe USB 2.0/3.0

Para más detalles técnicos:

https://github.com/airspy/airspyone_host/wiki/Troubleshooting




Cableado de los dispositivos y su colocación

La llegada de las **impresoras** 3D ofrece la posibilidad de crear accesorios y cajas de almacenamiento muy personalizados. Sin embargo, el consenso general parece ser el de no utilizar ninguna forma de soporte/montaje que limite la disipación del calor, quizás dentro de pequeñas carcasas de plástico también para la protección de los elementos cuando se utiliza al aire libre o en un ático.

En el límite sólo un pequeño trozo de velcro de doble cara para fijarlo en el estante de los receptores, pero por mi parte prefiero dejarlos libres en la mesa de las radios, quizás cerca de un pequeño ventilador debidamente encendido sólo en los meses más calurosos del verano para ayudar a la refrigeración de la carcasa externa.

Otra cuestión es la relativa al cable y los conectores "micro USB", que deben estar dispuestos para que la tensión, la presión y la torsión sean mínimas, de modo que no creen tensiones mecánicas en el propio conector y en la placa de circuito impreso subyacente a la que están soldados.

Los cables rígidos no son una solución, ya que tienden a levantar los conectores de las placas y la

soldadura y las pistas de la placa de circuito impreso son insuficientes para mantener el contacto durante largos periodos de tensión.

Tampoco es aconsejable enchufar y desenchufar continuamente el cable desde la toma "micro USB"



del dispositivo (preferiblemente desde la toma USB normal del ordenador).

Las conexiones de la antena también deben realizarse con cables cortos SMA (macho/hembra) de un excelente y fino cable flexible para conectar su cable de antena coaxial más robusto y rígido, quizás incluso con adaptadores pesados y voluminosos. Todo esto ayudará a eliminar el estrés físico y permitirá una larga vida a nuestros pequeños dispositivos...



Ideas y sugerencias



Configuración multimonitor

Mi querido amigo 'Pierluigi' me informó de la posibilidad de utilizar el modo 'vídeo extendido' en Windows 10/11, que permite cosas interesantes si tienes más de un puerto de salida de vídeo en tu hardware. La idea era poder utilizar dos o más monitores externos (incluso ultrawide) dedicando una función específica a cada uno. Obviamente, la tarjeta de vídeo de tu ordenador debe tener varias salidas. En los ordenadores portátiles esto no siempre es posible, ya que la salida está integrada, pero se puede utilizar el HDMI, si está presente.

En general en Windows 10/11 estos son los pasos necesarios:

- Seleccione Inicio y luego abra Configuración .

- En Sistema seleccione Pantalla / Múltiples pantallas / Configuración avanzada (...imagen a la derecha).

- Utilice la lista desplegable para elegir el modo deseado.
- Después de elegir la configuración, seleccione Aplicar.

O para configurar un monitor externo, pulsar **WINDOWS** + **P**. En mi portátil Windows10, aparece una ventana de "Proyecto" en la esquina superior derecha donde puedo elegir entre:

Esquema para PC solamente (el modo clásico, es decir, la visualización sólo en el monitor

principal). **Duplicar** (mostrar lo mismo en dos monitores)

Extender (lo que queremos para mostrar nuestro escritorio en varios monitores). Después de "ampliar" la pantalla, puedes mover los elementos de interés entre los dos monitores).

Sólo segunda pantalla (visualización sólo en el monitor secundario)



Schermo Luminosità e colore Cambia la luminosità dello schermo predefinito Luce notturna Disattivato Impostazioni luce notturna Windows HD Color

Ottieni immagini più luminose e vivaci per video, giochi e app ch supportano l'HDR. Impostazioni di Windows HD Color

Ridimensionamento e layout



Impostazioni schermo avanzate

Y aquí está la idea... ¡gracias Pierluigi!

Dedica uno de los monitores al SDR# abierto con los controles y paneles principales: VFO, Espectro RF, Cascada, Radio, AGC, Audio, Recodificador (audio y banda base).





El otro monitor, por otro lado, podría ser útil para mostrar otras ventanas como el Espectro de Audio, el Espectro de FI, el Espectro de FM MPX, el nuevo Micro Sintonizador, o plug-ins externos como el Ecualizador de Audio, el Gestor de Frecuencias/Escáner, etc.

Pero ahora se abre realmente un mundo, porque el monitor secundario (¡o incluso un tercero!) puede dedicarse a varios programas de decodificación externos (que mencioné en el capítulo "Recetas de escucha") o a programas de gestión de bases de datos/listas como CSVUB, que debido a la riqueza de datos e información ¡son escritorios muy muy grandes!

En la siguiente pantalla SDR# en el 'Monitor-1' los controles principales, y en el 'Monitor-2' las mencionadas ventanas auxiliares



Fait Freed 2 Rest Gams OK 0	
	168
Mice Tuner	
60 HE 178 HE 320 HE 600 HE 1200 HE 34HE 64HE 10 HE 10	
Scope Vew 1	
	9 10
Monitor 2	- ×
Sampenter all COD samplater V 4	Jun
Input Shift) Morsshift Shored Mapper - Input V TVA 28 k GTA 76 k	
Output (IMA) [sea 1 (vinual Aulio Calini) V # Spectrum	
Lutercy (mo) SA C St Augurantic Effer	



MacOS y SDR





Recibo y transmito a todos, los siguientes apuntes de Andy, después de que hayamos hablado de ello más de una vez en todos estos años de profunda amistad y conocimiento del mundo de la radio y las telecomunicaciones.

La potencia y riqueza de SDR# en términos de procesamiento de señales y funcionalidad (ampliada por la arquitectura de plug-ins del programa), siempre ha despertado mucho interés entre los radioaficionados y entusiastas aficionados a la plataforma de Apple. El sistema operativo del Macintosh (System, luego Mac OS X, hoy simplemente MacOS) se ha consolidado a lo largo de los años como plataforma para la producción musical y las aplicaciones científicas orientadas al DSP, pero desde el punto de vista de las aplicaciones de radio definida por software, el peso del entorno de Apple es mucho menor que la autoridad y la popularidad de las aplicaciones de Windows. En el campo de los clientes SDR polivalentes, es decir, compatibles con diferentes front-ends de hardware, no existe un equivalente nativo para Mac de buques insignia como SDR# y SDR Radio Console, ni de los viejos y nuevos caballos de batalla como HDSDR o SDRuno.

La decepción entre los "Macintoshians" es aún más amarga si se tiene en cuenta que durante unos quince años, desde el anuncio en 2005 del cambio a los chips Intel desde la anterior arquitectura RISC PowerPC hasta la llegada de las nuevas máquinas basadas en la arquitectura Arm64 de la familia Apple Mx, las tres religiones informáticas monoteístas, Windows, Apple y Linux, compartieron la misma base de código de bajo nivel. Desgraciadamente (o afortunadamente, según se mire), las diferencias en la BIOS de bajo y alto nivel, el manejo de las interrupciones, las librerías dinámicas, los lenguajes y los marcos de desarrollo) hacían que el software desarrollado para un entorno no siempre fuera inmediatamente "portable" hacia y desde las otras plataformas.

No obstante, existe cierto margen de maniobra, tanto en lo que respecta a la posibilidad de instalar "limpiamente" en el Mac el código desarrollado en un entorno Windows mediante la recompilación de las fuentes, como mediante la emulación adecuada de los ejecutables de Windows. En un manual dedicado al SDR#, la primera pregunta se refiere a esta misma aplicación: ¿se puede utilizar también en un ordenador Apple? La respuesta no puede ser inequívoca.

Depende. En un sistema Apple de la generación Intel, la ruta más inmediata es crear una partición de Windows con el Asistente Boot Camp, una utilidad del sistema que básicamente maneja las llamadas del sistema del Mac como dentro de un PC con Windows. El sistema operativo de Microsoft (pero lo mismo ocurriría con una distro de Linux) está básicamente "convencido" de que está funcionando en una máquina que no es de Apple y los programas nativos de Windows se ejecutan sin problemas.

Sin embargo, hay algunas formas alternativas de evitar el enfoque de Boot Camp (derrochador en términos de espacio de disco que se asigna a la partición que no es de MacOS).

La primera forma es mediante la emulación en una Máquina Virtual, a través de plataformas comerciales como Parallels Desktop, quizás el emulador de Windows más conocido y utilizado en la actualidad. También se ha intentado ejecutar SDR# con resultados satisfactorios con otro emulador comercial, VMWare Fusion, y con Oracle Virtualbox (un proyecto en gran parte de código abierto bajo licencia GNU). En el pasado, se ha experimentado con la ejecución de SDR# a través de una "capa de compatibilidad" como Wine, el proyecto que hace que un buen porcentaje de aplicaciones de Windows sean ejecutables en entornos UNIX compatibles con Posix.

Finalmente, hasta hace ocho años, era posible recompilar el código fuente de SDR# (desarrollado en C# sobre el marco .Net de Microsoft) en máquinas Intel de Apple, gracias a la existencia en el mundo Macintosh de herramientas como MONO (un emulador .NET para MacOS) y el entorno de desarrollo Xamarin, orientado a la portabilidad de código Windows en Mac e iOS. Una solución, esta última, nada fácil de aplicar y que ya no es viable.





Para complicar aún más una posible coexistencia, intervinieron dos importantes pasos evolutivos en el entorno operativo de Macintosh. En la transición de Mac OS X a las versiones posteriores (Big Sur MacOS 11 y Monterey MacOS 12), pero sobre todo en la elección de la nueva arquitectura arm64, Apple dio un poco la vuelta a la tortilla en materia de emulación y recompilación.

Poco a poco, Parallels Desktop y VmWare Fusion se adaptaron a la nueva arquitectura, y hoy en día Parallels en particular es capaz de proporcionar una máquina virtual para Windows 10/11 definida como de muy alto rendimiento. Por el momento, el enfoque VM es el único que ofrece alguna esperanza de utilizar SDR# en los sistemas Apple M1 más potentes. Por el contrario, en las máquinas Intel anteriores al sistema operativo Big Sur (pero posiblemente también Catalina 10.15), sigue siendo posible recurrir a Boot Camp (el método más seguro), a máquinas virtuales o incluso a la recompilación de fuentes SDR# anteriores a 2014.

Mirando hacia el futuro, uno puede imaginar para SDR# un futuro de convergencia e interoperabilidad centrado en la disponibilidad de plataformas cruzadas del entorno de desarrollo Microsoft .Net 2020. Microsoft anunció, de hecho, que con .Net 5 se había tomado oficialmente el camino de la unificación de .Net al fusionar .Net Core y MONO/Xamarin en una única base de bibliotecas y herramientas de desarrollo. Sin embargo, no hay que cantar victoria demasiado pronto. Si alguna vez es factible, todavía pasarán años antes de que se pueda pulsar la tecla de retorno ejecutable SDR# en el teclado del Mac.

P.D: ...y mientras tanto...

Si hasta ahora los caminos hacia la meta se han bloqueado o se han hecho demasiado lentos y tortuosos, los entusiastas de los radiantes y los Macintosh aún pueden disfrutar de las oportunidades asociadas al desarrollo de código SDR explícitamente nativo, que es abiertamente multiplataforma o, en cualquier caso, relativamente fácil de adaptar al entorno Apple.

Junto con los clientes SDR de propósito general, como GQRX y el reciente SDRplusplus (SDR++), este último inspirado explícitamente en SDR# también en su estructura modular, hay muchos proyectos en la Red dedicados a funcionalidades específicas -en primer lugar la decodificación de modos digitales- hoy cubiertas por los numerosos módulos de software desarrollados por los 'prog's' de SDR#. En general, se trata de aplicaciones y utilidades nacidas en el entorno Linux y redistribuidas en forma ejecutable o recompilable incluso en los Mac.

Sin embargo, estos programas están fuera del alcance de este manual y no es necesario insistir en ellos aquí. Basta con decir que los usuarios más motivados y conocedores de las líneas de comandos pueden encontrar la manera de escapar del antiguo "aislamiento radioeléctrico" de la pupila ("Manzana") de sus ojos.

Mi más sincero agradecimiento a los distintos amigos (Andy, Ciccio, Gabriele, etc.) que a lo largo del tiempo me han hecho conocer aspectos de un S.O. desconocido para mí.



Las cosas que no entendí...

De señales como las que aquí se recogen, he recibido muchas a lo largo de los años y muy pocas son fácilmente identificables a primera vista. También hay que decir que no todas las señales emitidas en HF/VHF/UHF son a propósito, ya que muchas son causadas por las más dispares interferencias y perturbaciones radioeléctricas: ruido generado por los propios circuitos internos del receptor o por el USB o la fuente de alimentación de su ordenador, equipos industriales o los muchos domésticos mal diseñados o mal apantallados, pero también fenómenos naturales ocasionales de diversa magnitud (tormentas solares, propagación ionosférica, etc.).

ACTUALIZADO

Hoy en día, gracias precisamente al uso de los SDR, es posible tener una clara representación gráfica de estos fenómenos y, con el uso de la cascada, se pueden visualizar y analizar en tiempo real todas las señales recibidas, incluidas las interferencias. Pero poder catalogarlos es bastante difícil, si no imposible. A veces, incluso una simple fuente de alimentación conmutada de bajo coste irradia señales difíciles de detectar si no es apagando los distintos consumidores de uno en uno (¿pero y si fuera el de nuestro vecino?).

En la red uno se encuentra a veces con pantallas similares recibidas de personas quizás del otro lado del mundo, pero nadie les ha asignado aún un nombre único, algunos las llaman Doodles (Squiggles) o Ghirigori (Doodles) o Escaleras pero al final son lo mismo ... ¿Qué cree que podría ser una nueva forma de escuchar la radio o, por qué no, el "Arte de la Cascada"? ¿Puedes ayudarme a recopilar e intentar catalogar las más curiosas y extrañas



Transmisión en fonia muy inestable en 145 MHz





Señales de MW de ... Umbrella Corporation?

Mientras escuchaba mi emisora local de onda media me encontré con unas señales espejo desconocidas adyacentes a 999kHz. Demodulado en USB por el oído, sonaba como una nota de audio grave que ampliaba gradualmente sus frecuencias para abrirse como un paraguas digital. Tuve que aumentar mucho el contraste de las siguientes imágenes porque no se veía demasiado nítido en

la pantalla. Al cabo de unos segundos, el ciclo cambió y el paraguas se cerró, dejando un nuevo rastro: una nota de audio muy corta y aguda que he rodeado en rojo. En un ancho de banda de unos 100 kHz la señal era visible 7 veces cada 16 kHz exactamente... Es curioso, y me vino a la mente la definición de la "Corporación Umbrella", la empresa



biotecnológica ficticia que aparece en la serie de videojuegos Resident Evil.



Este ruido también hace estragos desde hace años en todas mis unidades de HF: es un ciclo de varios segundos que se abre y se cierra con las siguientes matrices de señales...



APERTURA





CLAUSURA



Un extraño y denso conjunto de señales apareció en HF durante unos días entre 11 y 13 MHz, ¿quizás uno de los muchos radares Over the Horizon?



Ruido continuo en HF de 1,0 a 5,0 MHz de la fuente de alimentación de mi PC de sobremesa Atlantis

11111	11111	111111	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	11111		Call State Contractor
			1 1 1 1 1 1 1 1
111111	33333	1333332	and and a first start of the





¿Y esto? ¿Todos los ruidos provienen del USB o de la fuente de alimentación interna del portátil?



Aquí, sin embargo, todo está bien... señales DAB+, pero ¿quién sabe por qué con una multiplexación tan diferente?



Mi amigo Claudio, un técnico experto en la materia, me explicó que no se pueden ver las diferencias de multitrayecto en el espectro porque hay una señal de codificación que hace que todas





sean visualmente iguales. Sin embargo, la diferencia en la conformación de la amplitud de la señal depende de la multitrayectoria o de la composición de dos o más señales a la misma frecuencia que se suman periódicamente con un periodo más o menos largo según la trayectoria o la diferencia de fase.





¿Y quién generó estos curiosos "bigotes" de VHF con señales que van de 147,1 a 146,8 MHz captadas en un lapso de apenas cinco minutos? (1 de octubre de 2021, 13:30 UTC)













Una variada paleta de ráfagas digitales en 433 MHz, pero cuántas son?



Definitivamente otro OTHR en HF (aquí en 17 MHz, banda de transmisión de 16 metros)







Lee (Maine, en la frontera con Canadá) me envió estas dos capturas de pantalla de una señal muy extraña detectada en 159 MHz.

Duró alrededor de media hora, y no fue visible en ninguna otra parte del espectro. Se podía ver que la señal de audio se movía rápidamente en frecuencia de forma cíclica y luego se invertía en el estrecho rango de la banda de 20 kHz más o menos, creando esa curiosa apariencia dentada.







Roberto, un muy querido amigo y compañero radioaficionado, me envió la siguiente captura de pantalla (21 de abril de 2022) detectando curiosas señales crecientes en el rango de 21/50 MHz

Pero al cabo de un rato la frecuencia se estabiliza e indicando también que las soldadoras de inducción suelen ser retrógradas. Estos, sin embargo, están avanzando



(Italia). Una red de puente regional con un curioso problema de enganche y desenganche.

Sólo se notan las portadoras de audio que quitan el hipo con disparos continuos que se prolongaron durante medio día..







(Italia). Otra de mis esculturas virtuales recogidas del éter, ¡quizás también gracias a vivir en un centro urbano caótico!

La señal está presente con bastante fuerza al principio de los 38 MHz con un ancho de banda de unos 120 kHz. ¿Quizás algunas fuentes de alimentación conmutadas en pleno funcionamiento?

Aquí algunos zooms más detallados...







Hace años me encontré con esta curiosa señal en VHF que tenía dibujado un árbol de Navidad en el espectrograma, lamentablemente sin descubrir la causa hasta hoy...



Comienza con una nota variable que baja y sube de frecuencia en pocos segundos, hasta que se asienta en lo que podría sonar como una nota de encendido/apagado (con portadora central AM y morse) clásico NDB todavía presente en onda larga...



¡No, en absoluto!

¿Tiene curiosidad por saber qué lo ha generado? De hecho, acabo de encontrar uno que es prácticamente igual y con una mayor intensidad de señal y un detalle muy notable.



Viene de encender un receptor digital del AOR que tengo en la mesa de la emisora. En cuanto se enciende (sin ninguna antena conectada, ni multiacoplador ni nada) genera inicialmente ese arbolito y luego sigue con esa curiosa señal tipo NDB...





Austria, Alemania, Italia... ;;;siempre hay una grúa cerca!!!

Estas señales digitales, que llevan algunos años haciendo estragos en la banda UHF de 433/435 MHz y que han sido confirmadas por varios amigos y colegas, por fin he podido identificarlas con precisión...



El sector es el de los radiomandos industriales aue permiten el control móvil e inalámbrico de máquinas, vehículos y equipos de obra. alcance, El la seguridad y la fiabilidad de la frecuencia, así como la ergonomía de los botones, los joysticks y las

carcasas son, por tanto, cruciales para un control

Gracias a Google, he podido saber que el transmisor envía paquetes de datos encriptados al receptor (como el de enfrente) pulsando un solo botón, interruptor o girando un potenciómetro. En primer lugar, el módulo de radio del receptor comprueba el código de seguridad de los paquetes de datos, los evalúa y, por último, actúa sobre ellos y los muestra en una pantalla LCD alfanumérica.

Hay muchos fabricantes, cada uno con sus propias normas y frecuencias de funcionamiento, pero todos entran en los rangos de 433/435 MHz, 868 MHz, 915 MHz y 2,4 GHz (al menos para los países de la UE).

No son sólo las grúas las que explotan estos sistemas... sino también las megahormigoneras con sistemas de transferencia de cemento articulados, las enormes grúas/grúas en los puertos para la carga/descarga de contenedores, etc..







(Turín - Italia). De vez en cuando, me encuentro con curiosidades realmente especiales y únicas en nuestro mundo SDR... como este espectrograma que ha dibujado una especie de Mole Antonelliana, un edificio monumental de Turín, situado en el centro histórico, símbolo de la ciudad y uno de los símbolos de Italia.



Su nombre se debe a que en su día fue el edificio de mampostería más alto del mundo, mientras que su adjetivo proviene del arquitecto que lo concibió y realizó en 1863:

¡¡¡Comprueba tú mismo si no se parece mucho a ella!!!





ADS-B SPY v2.2-RC26

Esta valiosa herramienta permite la recepción en tiempo real de los transpondedores de las aeronaves transmitidos en la frecuencia nominal de 1.090 MHz, es decir, para la adquisición de ADSB a través de los dispositivos Airspy R0/R2/MINI y su posterior visualización en la cartografía en formato gráfico y tabular mediante otros programas informáticos (por ejemplo, Virtual Radar Server, Flightaware, etc.).



Se necesitaría una antena dedicada y posiblemente poco y buen cable coaxial, pero se puede probar inicialmente con

un disco VHF/UHF o de doble banda, pero mejor sería diseñar una pequeña antena colineal dedicada de cobre o aleación de latón que ofrezca buena ganancia y recepción en el rango de unos cientos de kilómetros... Consulte el enlace:

http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/ads-b/ads-b.htm

En la página web de AirSpy hay nuevas versiones actualizadas del ADSB-SPY (para Windows, Linux, Raspberry, Odroid). El Airspy R0/R2 y el Mini se pueden utilizar como receptores ADSB de alto rendimiento con capacidad de 12, 20 y 24 MHz MLAT. Los nuevos y originales algoritmos se comparan favorablemente con los receptores ADSB de gama alta, convirtiendo su Airspy en una estación ADSB autónoma con bajos requerimientos de energía.

Me ocuparé aquí de la de Windows.

Una vez descargado el archivo **airspy_adsb_win32.zip**, procedí a descomprimir los seis archivos en el directorio SDR#.

airspy_adsb	exe	196.608
flightaware	bat	74
virtualradar	bat	52
libusb-1.0	dll	135.680
pthreadVCE2	dll	61.952
msvcr100	dll	773.968

En mi caso, comienzo ejecutando el archivo Virtualradar.bat que contiene la siguiente línea de parámetros:

start airspy_adsb -v -e 20 -w 5 -m 20 -l 47806:asavr

El significado de los distintos comandos puede entenderse mejor con la ayuda de

A High Performance ADSB/Mod	e-S decoder for Airspy
Options:	
-s <serial_number></serial_number>	Device serial number
-t <timeout></timeout>	Aircraft timeout in seconds (default: 60)
-g <rf_gain></rf_gain>	RF gain: 021 or auto (default: auto)
-f <bits></bits>	Forward Error Correction (FEC) bits (default: 1)
<pre>-e <preamble_filter></preamble_filter></pre>	Preamble filter : 160 (default: 4)
-C <target></target>	CPU processing time target (percentage): 595 (default: disabled) (adjusts preamble filter while running)
<pre>-E <max_preamble_filter></max_preamble_filter></pre>	Maximum preamble filter when using CPU target 160 (default: 60)
-P <non_crc_preamble_filte< td=""><td>r> non-CRC Preamble filter: 1preamble_filter (default: disabled)</td></non_crc_preamble_filte<>	r> non-CRC Preamble filter: 1preamble_filter (default: disabled)
<pre>-w <whitelist_threshold></whitelist_threshold></pre>	Whitelist threshold: 120 (default: 5)
<pre>-c <host>:<port>[:format]</port></host></pre>	Add a Push Client
<pre>-1 <port>[:format]</port></pre>	Add a Listener
-m <mlat_freq></mlat_freq>	MLAT frequency in MHz: 12, 20 or 24 (Airspy R2 only)
-n	Enable Verbatim mode
- X	Enable DX mode
- r	Reduce the IF bandwidth to 4 MHz
-R <rssi_mode></rssi_mode>	RSSI mode: snr (ref = 42 dB), rms (default: rms)
-D <comma list="" o<="" separated="" td=""><td>r "none"> ignore these DF types (default: 24,25,26,27,28,29,30,31)</td></comma>	r "none"> ignore these DF types (default: 24,25,26,27,28,29,30,31)
- b	Enable Bias-Tee
-p	Enable Bit Packing
- V	Verbose mode
-h	Display this help screen
Available output formats:	
* AVR - Raw AVR for	mat
* AVR-STRICT - Raw AVR for	mat with only CRC valid frames
* ASAVR - Raw Airspy	AVR format
* Beast - Raw Beast B	inary format







En este momento, las ventanas del software comenzarán a poblarse con los datos y mensajes recibidos en tiempo real. Basta con hacer clic en el enlace resaltado en azul para abrir directamente el navegador y ver todo el movimiento de nuestros cielos en un mapa....



24. Votuel Rader (47) X +





Data Feed			Aircraft Display		
Update interval (secs):	1 \$		Show altitude stalk		
□ Hide aircraft not on map			Suppress altitude stalk whe	en zoomed out	
Current Location			Only show old style aircraft	markers	
To set your current location clic	k "Set current location" and drag the marker.		Number of label lines:	4	
Set current location			Aircraft label line 1:	Registration 🗸	
Use GPS location			Aircraft label line 2:	Callsign 🗸	
Show current location (51.4	47000 / -0.60000)		Aircraft Jabel Jine 2:	Altitude	
Units		1	All clait laber lille 5.	Ailitude	
Show vertical speed per sec	ond		Aircraft label line 4:	ICAO 🗸	
Show altitude type		1.1	☐ Hide empty label lines		
Show vertical speed type		- 5	Cluster aircraft at this zoom	level	
Show speed type			Reset cluster aircraft zoom	1 level	
Show heading type			A losses for Travilla		
Use pressure altitude			All craft frais	in the selected sizes fit	
Distances:	Nautical Miles 🗸		O Show for all aircraft	just for the selected all chart	
Heights:	Feet 🗸		Positions O Position a	and altitude O Position and	speed
Sneeds:	Knots Y		Show short trails		
opecco.			Aircraft Details		
Pressures;	Inches of Mercury		Show units		
Flight level transition altitude:	18,000 🗘 Feet 🗸		Use short labels		
Flight level height unit:	Feet 🗸		Air Dressure		
Audio			All Flessule	Add	
			Titude		▲
Announce details of selecter	u all'crait		Trical Speed		A
Only announce details of aut	CHARGE METALLETATI				A
Only announce details of au	to-selected all clait	1000	ITT Speed		

Un excelente vídeo de YouTube puede verse aquí: <u>https://youtu.be/coqNi2IM3gw</u>

EL GRAN LIBRO V5.3 (SEP'22)









A veces puede ser útil no depender de un ordenador personal funcionando las 24 horas del día (consumo de la CPU/HD/monitor, ruido del ventilador) o tener la necesidad de ubicar remotamente la propia estación receptora (quizás en un ático cerca de la bajada del cable de la antena) y por eso el uso de un Mini-ordenador puede abrir el camino a

muchos proyectos y aplicaciones incluso en el campo de la radioafición. La Raspberry Pi (u "ordenador de placa única"), que cuesta muy poco y tiene un consumo de energía muy bajo, es ideal tanto por sus características técnicas de alta gama como por su amplio equipamiento de software/radio, ¡que también incluye todos nuestros dispositivos AirSpy!

Sin duda hay otras formas, y describiré una de ellas en detalle, que ha dado excelentes resultados, aunque será el capítulo más desafiante y con algunas posibles críticas. Los que conozcan bien Linux pueden probar otra cosa siguiendo las indicaciones que se dan aquí:

https://photobyte.org/raspberry-pi-running-spy-server-as-a-service/

Requisitos previos:

- Raspberry Pi (con fuente de alimentación, monitor y teclado)
- una tarjeta microSD de al menos 8 GB
- Software PiDSR (archivo de imagen): https://github.com/luigifcruz/pisdr-image
- software portátil WhaleEtcher (para flashear la microSD):
- https://www.balena.io/etcher/

Esta no es la sesión para describir en detalle los diferentes tipos de Raspberry, hay sitios dedicados para cada necesidad, así como la descripción de las diferentes distribuciones y personalizaciones disponibles creadas específicamente para la arquitectura ARM (*) que es muy diferente de la de PC.

En mi caso, reutilicé una Raspberry Pi 3 modelo B que llevaba mucho tiempo guardada en un cajón,

junto con una buena fuente de alimentación externa (ya que es sabido que el modelo Pi3 es muy sensible a las variaciones de alimentación). Vamos a ver lo mínimo necesario para estar operativo en poco tiempo, empezando por el software que vamos a descargar desde los enlaces indicados en un directorio



de tu ordenador Windows (por ejemplo, C:\NTemp).

Conecta la microSD al PC y ejecuta el WhaleEtcher de código abierto/portátil. Elige "Flash from file" donde en mi caso indiqué el archivo de imagen (un "Raspbian" modificado con software SDR compatible con cada modelo de Pi) llamado "2020-11-13-PiSDR-vanilla v5.0.img.xz", tomado del sitio del desarrollador: el radioaficionado Luigi Cruz (PU2SPY). Luego en "Select target" elige la unidad que contiene la microSD y finalmente el tercer botón "Flash!" para iniciar el proceso. Tardará unos 15 minutos entre la escritura y la verificación, no lo interrumpa y al final verá la siguiente pantalla:





Validating 99%	Skip	Flash Complete
	ETA: 0m0s	1 Successful target Effective speed: 11.7 MB/s

Asegúrese de que no se reportan errores al escribir/verificar la imagen, de lo contrario reformatee la tarjeta SD o utilice otra. La imagen se ha creado ahora (obviamente no es accesible ni se puede ver a través de un navegador de Windows), por lo que puedes sacarla del PC e instalarla en la ranura de la Raspberry.

El software preinstalado de PiSDR, en lo que se refiere al uso de la radio, es muy rico, pero de momento sólo he probado la mínima parte... Los SDRs soportados son los siguientes: RTL-SDR, LimeSDR, LimeNET, PlutoSDR, todos los Airspy (R2, Mini, HF Discovery y HF+), HackRF One, USRP.

¡En mi caso conecté la Pi al router WiFi de casa con un buen cable Ethernet *(si la distancia es larga considera un cable de clase 7 que además esté blindado)* luego un video/teclado y obviamente un Airspy!

Veamos las distintas capturas de pantalla que aparecen en la primera puesta en marcha de la configuración:



1) Bienvenido

2) Elección del país y la lengua



3) Cambio de password

4) Elección Wifi de la red

Mientras dejaba la ventana con la petición de actualizar el software...

File	Modifica	Schede	Aiuto	
File	Modifica	Schede	Aiuto	
i@ra	snherryni	~ S volk	profile	1 Philade

El sitio web del desarrollador recomienda ejecutar el siguiente comando desde el "Terminal": volk_profile, que optimizará el sistema. El icono de la

que optimizará el sistema. El icono de la terminal es éste (el cuarto de la parte superior izquierda)







RUN_VOLK_TESTS: volk_8u_x3_encodepolarpuppet_8u(13107 no architectures to test RUN_VOLK_TESTS: volk_32f_8u_polarbutterflypuppet_32f(no architectures to test Creating "/home/pi/.volk"... Writing /home/pi/.volk/volk_config... pi@raspberrypi:~ \$ Deje pasar un tiempo para que se produzca la actualización (varios minutos) y, a continuación, cierre el Terminal sólo cuando vea la indicación habitual del terminal

Llegados a este punto, nuestro nuevo sistema operativo está casi listo. Sólo queda conectarse a la página web de Airspy, utilizando el "Web Browser" (segundo icono de la parte superior izquierda), y descargar el archivo **"SPY SDR Server for 32-bit ARM boards"** a tu escritorio desde el siguiente enlace: <u>https://airspy.com/?ddownload=4247</u>



Tras descargar el archivo **"Spyserver_arm32.tgz"** he creado una carpeta en el escritorio llamada Spyserver y he extraído los tres archivos...

Para estas operaciones y para moverse entr las carpetas del sistema, utilicé el tercer icono del menú de la parte superior izquierda.

	File Edit View Set Ce Teele	Sp	oyserver		×
e		° ♠ ←	$\rightarrow \uparrow$	/home/pi/Desk	top/Spyserver
4	Home Folder				
_	lug System		spyserver	spyserver.co	spyserver_pi
	Cruzer	.≜		ing	ng



He desactivado el Bluetooth desde el icono azul del menú de arriba a la derecha... En su lugar he anotado el número de la dirección IP asignada por el sistema que aparece al pasar el ratón por el icono azul de Wireless arriba a la derecha "eth0: Configured xxx.xxx.xxx". *Necesitaremos esto un poco*

más tarde...

Ahora tenemos que editar el archivo **''spyserver.config''** para nuestras necesidades. Puede hacer clic en él o hacer clic con el botón derecho y elegir el "Test Editor". Tenemos que editar algunos valores, eliminar un # (lo que significa hacer que esa línea del script se active) y finalmente guardar el archivo, teniendo cuidado de no cambiar ningún otro parámetro por el momento.



Ya tendremos tiempo de volver a analizar y comprender mejor todas las líneas del "SPY Server Configuration File". Estas son las líneas que hay que tener en cuenta para modificar y utilizar con un AIRSPY R2 (lea más abajo para otros dispositivos)



bind_port = 5557

list_in_directory = 0 -

device_type = AirspyOne device_sample_rate = 2500000 initial_frequency = 101800000

(opcional, se trata de la frecuencia que aparecerá en el arranque en el VFO del SDR#: en mi caso puedo saber si todo funciona a la primera: si la antena activa y el multiacoplador están encendidos y funcionando en el ático, si el interruptor remoto está bien colocado, etc.). initial_gain = 10 (por dispositivo: R0, R2, Mini)

Un valor de 1

hace que el servidor sea

público.

El grupo de **"Device Type"** prevé estas opciones (así que indique las suyas en lugar de xxx)

Device Type

Possible Values:

```
# AirspyOne (por dispositivo: R0, R2, Mini)
# AirspyHF+
# RTL-SDR
#
device_type = xxx
```

El grupo de **"Device Sample Rate"** prevé estas opciones (así que indique las suyas en lugar de xxx)

```
# Device Sample Rate
# Possible Values:
# Airspy R0, R2 : 10000000 or 2500000
# Airspy Mini : 6000000 or 3000000
# Airspy HF+ : 768000
# RTL-SDR : 500000 to 3200000
#
device_sample_rate = xxx
```

Ahora que el archivo está bien configurado, sólo queda ejecutarlo haciendo doble clic en el icono de "Spyserver" y luego en "Ejecutar en Terminal", que se abrirá con unas líneas resaltando que está "escuchando" a la espera de que el cliente se conecte...



Por fin estamos casi al final... ¡gracias por su paciencia!





Ahora desde el portátil que he decidido utilizar como Cliente SDR# (conectado inalámbricamente a mi red doméstica) será necesario activar el campo Fuente "Red de Servidores AIRSPY" escribiendo bajo los datos de su *dirección IP (previamente marcada) : número de puerto*, y luego pulsar el botón "C".

Si todo funciona correctamente, la conexión cliente/servidor se realiza y el panel se rellena con más



información. Lo único que hay que hacer es ajustar la Ganancia a la derecha, poner la frecuencia propuesta y utilizarlo normalmente: el audio, la decodificación y la funcionalidad serán

prácticamente los mismos. Para las otras opciones ya discutidas por favor refiérase al capítulo anterior de la Red de Servidores de AIRSPY.

Luego, para cerrar la conexión correctamente, tendrás que pulsar el botón "D" mientras que en el lado del servidor, en la Pi, cerrarás el Terminal y luego la Raspberry desde el menú "Close Session / Stop" desde el primer icono en la parte superior izquierda...



Espera unos instantes y luego puedes desconectar la alimentación...

Mirando hacia atrás en nuestro Raspberry Server podemos ver que mientras tanto el panel de la Terminal se había poblado con más información durante nuestra conexión.

	R	spyserver	۳	^	×
File Modifica	Schede	Aiuto			
SPY Server v2.6 Copyright (C) 2 Reading the con Listening for c Accepted client NT 10.0.19043. Device was slee Acquired an Air Client disconne No clients usir Releasing the A	0.1700 2016-2018 ifiguration connection oping. Wai spyOne d spyOne d og the de irspyOne	Youssef Touil - https://airspy.com on file: spyserver.config ns on 0.0.0.0:5557 running SDR# v1.0.0.1817 on Microsoft ke up! evice vice. Sleeping device	Win	dov	15

Si quieres saber más, aquí tienes algunos comandos para ejecutar en el Terminal que pueden ser útiles:

dmesg	Permite leer los detalles del SDR conectado (en las líneas USB)
free -h	para ver cuánta RAM tiene tu Raspberry
htop	para supervisar los procesos del sistema en detalle. Para cerrar la utilidad, escriba: CTRL + C
hostname -I	para obtener la dirección IP de la Raspberry



Aquí tiene una información completa: https://hamprojects.wordpress.com/2020/09/06/raspberry-pi-for-ham-radio/#more-1646

Los propietarios de una Raspberry Pi4 (arquitectura ARM AARCH64) pueden, en cambio, descargar y utilizar el **"Servidor SPY SDR para placas ARM de 64 bits"** desde el siguiente enlace: <u>https://airspy.com/?ddownload=5795</u>

Tengo que admitir que todo esto no fue fácil. Por desgracia, se puede encontrar muy poca información en Internet, y a menudo es engañosa para sus propias necesidades, el hardware / software disponible en su propio ordenador, así como la configuración de firewall y antivirus.

De hecho, una de las cosas más importantes era definir claramente qué dirección IP se iba a perseguir y configurar para que todo pudiera comunicarse al máximo y sin cuellos de botella. En mi caso, con el R2 y la frecuencia de muestreo de 10M, el audio transferido quita el hipo y se rompe (inutilizable) y no he podido averiguar si depende de la RAM de mi Pi o de otros parámetros de configuración del archivo Spyserver.config (por ejemplo he intentado cambiar el parámetro "Force-8bit = 1")...

Pero todo esto forma parte de ese espíritu de radioaficionado que lleva a experimentar con paciencia y entusiasmo renovado hasta las cosas más complejas y desconocidas. El conocimiento limitado de Linux y sus diversas distribuciones me frenó un poco al principio, pero al final conseguí alcanzar mi objetivo.

A partir de las pruebas realizadas en una Pi3, también es posible ejecutar dos RTL-SDR simultáneamente, siempre que no se espere un rendimiento demasiado exagerado... De hecho, es posible obtener buenos resultados utilizando en paralelo, por ejemplo, decodificadores AIS y ADS-B que no requieren la transferencia de todo el flujo, sino sólo el flujo procesado...

¡Quién sabe lo que se podría hacer con una Pi4! Empecemos por ver las principales características y diferencias entre los dos modelos...

	Raspberry Pi 3 B+	Raspberry Pi 4
		Choice of RAM CB 4GB 8GB CB 4GB 7G CB 7G C
RAM	1 GB (LPDDR2 SDRAM)	2/4/8 GB (LPDDR4 - 2400 SDRAM)
Procesador	Broadcom BCM2837B0 Quad	Broadcom BCM2711 Quad core
	core Cortex-A53 @ 1.4 GHz	Cortex-A72 @ 1.5 GHz
GPU	VideoCore IV @ 250-400 MHz	VideoCore VI @ 500 MHz
Conector	MicroUSB	USB-C
alimentación		
USB 3.0	-	2
USB 2.0	4	2
Conector	1x HDMI	2x microHDMI
display		
WLAN / Wi-Fi	802.11n	802.11ac





Ethernet	300 Mbps	Gigabit / 1000 Mbps
Bluetooth	4.1	5.0
Dimensiones		86 x 56 x 21 mm

Tuve la oportunidad de probar una Pi4 con 8 GB de RAM que definitivamente ofrece un equipo más moderno, mejor tecnología y también más opciones de uso debido a la mayor y más rápida RAM.

Estas son básicamente las principales diferencias con pros y contras

	Raspberry Pi 3 B+	Raspberry Pi 4
Pros	Un solo puerto HDMI de tamaño completo; menor consumo de energía y sobrecalentamiento de la placa	CPU y memoria mejoradas; soporte para doble monitor 4k; USB 3.0
Contras	Especificaciones menos brillantes; USB 2.0	Mayor consumo de energía y sobrecalentamiento de la placa; Sin puertos HDMI de tamaño completo; Nueva carcasa; Mayor coste

En nuestra zona de interés, con el mismo software instalado y el hardware conectado (router inalámbrico y dispositivo AirSpy R2) la Pi4 demostró ser realmente potente y finalmente pude manejar el SpyServer a su máximo potencial a 10 MSPS IQ (con la anterior Pi3 B+ más allá de 2,5 MSPS IQ el audio llegaba al cliente todo fragmentado y con hipo).

Gracias por haberme seguido hasta aquí, esperando que todos los apuntes recogidos te sirvan también a ti, ¡porque es muy divertido jugar con estos sistemas!

¡Hace unos días me encontré con un Twitter excesivamente simpático de mi compañero Oscar EA3IBC que, para recoger y clasificar correctamente las distintas tarjetas micro SD de la Raspberry, tuvo una idea brillante! Me dio permiso para compartirlo con todos ustedes....

El uso de un simple pastillero semanal...







Lo que se dice de nosotros...

Nuestro querido SDR# también empieza a ser conocido, utilizado y explotado en vídeos, documentales, publicaciones, donde aparece a la vista y es inmediatamente reconocible...

He empezado a recopilar los siguientes y si tienes otros que sugerir, serán bienvenidos.

----- VIDEO ------

El secreto del Rancho Skinwalker: Las fuerzas alienígenas interfieren en el experimento (Temporada 3)



https://www.youtube.com/watch?v=OBzHOJGxhJg



O estas otras capturas de pantalla tomadas de...



Netflix TV series Yakamoz S-245



https://twitter.com/SV2HWM/status/1517879132864106497





------ PUBLICACIONES ------



The Spectrum Monitor – agosto 2022

https://www.thespectrummonitor.com/august2022.aspx

FEDERAL WAVELENGTHS

By Chris Parris

cparris@thefedfiles.com

SDR Use in Federal Monitoring

One of the hottest topics in the radio hobby these days is the Software Defined Radio, or SDR. Over the last ten years or so, the availability of inexpensive receivers that can be controlled by using a computer has led to numerous software packages and new SDR hardware that continues to fuel innovations in communications monitoring.

Let's discuss what a software defined radio is. A software-defined radio (SDR) is a radio communications device where the normal electronic components such as mixers, filters, amplifiers have been replaced with a chip-based, wide-band radio frequency amplifier, receiver, tuner and digital processing. All these components are then controlled by software on a personal computer. SDRs can be just receivers or transmitter/receiver combinations. This design allows for a variety of different transmitting and receiving protocols based on the software used to control the SDR.

SDR technology has been used for some time in militury, cellular and commercial radio systems. Only in the last ten years or so has the previously expensive SDR technology began to become readily available to the amateur and home experimenter. The newer Uniden SDS line of scanners is built around an SDR receiver, so expect to see more of this receiver technology in future scanners and receivers.

The first hobbyist SDR devices that I saw were sold as digital TV tuner "sticks" that plugged into your computers USB port. They were controlled with software on your PC that tuned the SDR receiver to local over-the-air television signals. These tuners could be controlled by the software to tune in FM broadcast stations and analog or digital TV transmissions in any of the worlds TV channels or formats.

Experimenters quickly realized that these USB stick tuners were able to be controlled by custom written software to tune in nearly any frequency the user desired. Additional computer software, such as DSD Plus, allows you to decode various digital communications modes, such as APCO P-25, DMR, NXDN, etc. at very low cost. So, the true performance of the SDR unit comes not only from the receiver hardware, but from the computer and software that is controlling that hardware, since the software is controlling and defining the modes and frequencies that the hardware is operating on.

In the earliest days of experimental digital SDR devices, there was an element of tinkering one had to be prepared for. Software was mostly command line based, lots of variables had to be set to get the USB stick to talk to the



The Airspy R2 connected to a small tablet computer. (Courtesy of the author)

software, and the best results required some experimentation by the user. Nowadays, most SDR devices are pretty much plug-and-play. You can download free versions of the basic operating programs for the popular SDR tuners, connect your device to an antenna and a PC or tablet and go from there. The operating software for popular SDR devices has been written for various computer platforms, including Windows, Mac, Linux and even Android and iOS devices.

While there are many different brands and types of SDR devices available these days, my experience has been primarily with the Airspy R2 and SDR Play units. Both are reasonably priced at under the \$200 mark and both offer easy setup and operations with little preparations or computer knowledge. For the purposes of this month's column, I will concentrate on the Airspy unit and my initial experiences with it. Full disclosure – Airspy US is a TSM advertiser, but I received no compensation for any mentions in this column.

Unboxing the Airspy, you will see that you only need to make two connections to get started – a USB connection to the computer device and an antenna. The device gets its power through the USB connection, so no external power is needed. The audio from the receiver is processed through the computer that controls the SDR, so you will hear your communications through your PC speakers. Using the basic setup, you can receive many different analog modes from 24 MHz to 1800 MHz. Using an external converter (or using

August 2022 THE SPECTRUM MONITOR





----- REVISTAS -----

Rivista mensile "RADIOKIT ELETTRONICA" aprile 2021



SDR SHARP



"SDRsharp, per far vedere i colori a chi ascolta in bianco e nero..." è il titolo che Paolo Romani, IZ1MLL, ha scelto per la pubblicazione su AIRSPY della nuova guida operativa v2.1 aggiornata a voloso SDRSharp (o

febbraio 2021 del favoloso SDRSharp (o SDR#), il software freeware più completo, performante, integrato, aggiornato e personalizzabile (con plug-in per ogni necessità) per i dongle RTL-SDR e ovviamente tutti i device AIRSPY. La release 1785, rilasciata ufficialmente il 5 febbraio 2021 nell'ottica della continua ricerca di miglioramento e perfezionamento, ha fatto un grande salto verso il più recente .NET5 di Microsoft. Questa piattaforma di sviluppo multisistema, open source, è capace di supportare l'esecuzione side-by-side senza la necessità di dover installare il runtime. Una guida come questa non nasce per caso. Il contenuto delle oltre quaranta pagine è il frutto di anni di ascolto, dedizione, passione e moltissimo impegno personale alla ricerca delle migliori configurazioni e ottimizzazioni possibili. Il testo è ricco di suggerimenti operativi introvabili altrove. L'augurio di Paolo: "Buona lettura e buoni ascolti con il Software Defined Radio a tutti quelli che credono in esso, poichè quando accenderemo il nostro nuovo SDR saremo in grado di comprendere facilmente che questo mondo ha davvero tante facce ma un unico cuore" è quanto di più condivisibile possa esserci. Buona lettura a tutti. Maggiori informazioni su https://airspy.com



------ PUBLICACIONES DIGITALES ------

Gayle Van Horn's (W4GVH) 18th Edition of her bestselling Global Radio Guide (Summer 2022)









"

En RTL-SDR

https://www.rtlsdr.com/sdrsharp-guide-v4-2released/

https://www.rtlsdr.com/sdrsharp-guide-v3-0released/

https://www.rtl-sdr.com/newsdr-user-guide-available/

RTL-SDR.COM

RTL-SDR (RTL2832U) and software defined radio news and projects. Also featuring Airspy, HackRF, FCD, SDRplay and more.

HOME ABOUT RTL-SDR QUICK START GUIDE FEATURED ARTICLES * SOFTWARE * SIGNAL ID WIKI FORUM RTL-SDR STORE

APRIL 29, 2022

SDRSHARP GUIDE V4.2 RELEASED

Paolo Romani (IZ1MLL) has recently released version 4.2 of his SDRSharp PDF Guide. The book is available for <u>download</u> on the Airspy downloads page, just scroll down to the title "SDR# Big Book in English".

As before the document is a detailed guide about how to use SDRSharp, which is the software provided by Airspy. While intended for Airspy devices, SDRSharp also supports a number of third party SDRs, including the RTL-SDR, and it is the software we recommend starting with when using an RTL-SDR.

Paolo writes

My new v4.2 SDRsharp PDF is out. The guide is now 139 pages long, and covers all the settings, UI customization, included and third party plugins, and use of some external decoders and software, now with Spyserver integration with Raspberry Pi 3/4, etc etc...





https://www.radio-scanner.it/guida-sdrsharp-radio.html

https://www.radiomasterlist.com/en/ebook.html



Conclusiones y citas

Un viaje de kilómetros comienza metro a metro y aquí hemos recorrido un largo camino juntos... Si este libro le ha traído hasta aquí y le ha ayudado un poco a apreciar SDRsharp, lo considero un resultado excelente.

ACTUALIZADO

He probado personalmente todo lo que aparece en el libro, ¡ahora te toca a ti hacer lo mismo!

Me gustaría concluir nuestro viaje juntos con una breve y bonita colección de citas célebres que encajan bien con nuestros temas...

La cita intenta reproducir en la escritura la pasión por la lectura, encontrar el rayo instantáneo del estímulo, porque es precisamente la lectura, estimulante y emocionante, la que produce la cita - A. Compagnon Sin cimientos no hay alturas - Anónimo Ante un obstáculo, la línea más corta entre dos puntos puede ser una línea curva - B.Brecht Las palabras las elige el escritor. El significado lo elige el lector - Ginevra Cardinaletti No son los más fuertes ni los más inteligentes los que sobreviven, sino los que mejor pueden afrontar el cambio - Charles Darwin Algunas cosas se aprenden mejor en la calma, otras en la tormenta - W. Cather El placer más noble es la alegría de comprender - L. Da Vinci La lectura es uno de los mayores placeres y herramientas de nuestra vida - Roal Dahl No estáis hechos para vivir como brutos, sino para seguir la virtud y el conocimiento - Dante Un poco de todo y un conocimiento de nada - C. Dickens Auxilio Divino - Sic parvis magna (Con la ayuda divina / Así que de las cosas pequeñas salen las grandes) - F.Drake El progreso es inexorable, la luz del conocimiento siempre será mejor que la oscuridad de la ignorancia - Jim Al-Khalili *No se posee lo que no se comprende - J.W. Goethe* Quien intenta penetrar en la Rosaleda de los Filósofos sin la llave, se parece a un hombre que quiere caminar sin pies - M. Maier La perfección tiene un grave defecto: tiende a ser aburrida - W.S. Maugham Las cosas que se nos escapan son más importantes que las que poseemos - W.S. Maugham O se dice algo mejor que el silencio, o se calla - Menandro Si he visto más allá es porque me he subido a hombros de gigantes - I. Newton Dichoso el hombre que no espera nada, porque nunca quedará decepcionado - A.Pope A menudo un pequeño regalo produce grandes efectos - Séneca Los genios son los que dicen mucho antes lo que se dirá mucho después - R.G.Serna Estar atrasado tecnológicamente es la forma más fácil de envejecer - G.Zevin Virtute siderum tenus (locución latina: con valor hacia las estrellas). Si SDRsharp no existiera habría que inventarlo - d'après Voltarie / P.Romani SDRsharp, para que los oyentes vean los colores en blanco y negro - d'après Maneskin /

SDRsharp, para que los oyentes vean los colores en blanco y negro - d'après Maneskin / P.Romani SDRsharp te hace la vida más fácil. - P.Romani Apague su teléfono móvil y encienda el SDR - P.Romani Los SDRs envejecen, SDRsharp no. - P.Romans SDRsharp: sic parvis magna (loc.latina: SDRsharp: de lo pequeño sale lo grande) – P.Romani



Glosario de términos

ADSB - Vigilancia Automática Dependiente (Automatic Dependent Surveillance Broadcast) **AF** - Frecuencias alternativas (RDS) AGC - Control automático de ganancia / Automatic Gain Control AIS - Sistema de identificación automática / Sistema de identificación automática de buques ALE - Automatic Link Establishment / Norma HF para iniciar y apoyar las comunicaciones digitales AM - Amplitude Modulation / Modulación de amplitud AOS - Adquisición de Señales o Satélite ARM - Máquina RISC avanzada BALUN - BALANCEADO- DESBALANCEADO, dispositivo para adaptar una línea desbalanceada/balanceada **BW** - BandWidth / Ancho de banda CPU - Unidad Central de Procesamiento / Procesador Central **CTCSS** - Sistema de silenciamiento continuo de tono codificado (analógico) CW - Onda continua / Código Morse DAB/DAB+ - Digital Audio Broadcasting / Radiodifusión de audio digital **dB** - decibelios dBFS - Decibels Full Scale / Decibelios escala completa DCS - Silenciamiento digital codificado (digital) DGPS - Sistema de Posicionamiento Global Diferencial / Differential Global Positioning System DMR - Radio Móvil Digital, uno de los principales estándares abiertos para las comunicaciones por radio **DPI** - Puntos por pulgada / resolución gráfica de la pantalla dPMR - Digital Private Mobile radio, otra norma de radiocomunicación abierta **DRM -** Radio Mundial Digital DSB - Double Side Band / Banda de doble cara DSP - Digital Signal Processing / Procesamiento Digital de Señales DTMF - Multifrecuencia de doble tono DX - enlace de radio de larga distancia EON - Otras redes mejoradas (RDS) FFT - Fast Fourier Transform / Transformada rápida de Fourier FIC - Canal de Información Rápida (DAB) FM - Frequency Modulation / Frecuencia Modulada FM-DX - búsqueda de emisoras de radio FM lejanas en condiciones especiales de propagación FSK - Frequency shift keying / modulación de radio por desplazamiento de frecuencia FT8 - Diseño Franke-Taylor, modulación 8-FSK / modo de radioaficionado digital 8-FSK GNSS - Sistema Global de Navegación por Satélite / sistema de geo-radiolocalización GPS - Sistema de Posicionamiento Global / Sistema americano de navegación y posicionamiento por satélite HDR - High Dynamic Range / Alto rango dinámico HF - Alta frecuencia (3-30 MHz, decámetricas 100-10 m) HUB - dispositivo que conecta varios dispositivos al ordenador IF - Intermediate Frequency / Frecuencia intermedia **kSPS** - kilos de muestra por segundo (103 * sps) LF - Baja frecuencia (30 / 300 kHz, 10-1 km kilómetros) LDOC - Control Operativo de Larga Distancia LNA - Low Noise Amplifier / Amplificador de bajo ruido LOS - Loss Of Signal (o Satellite), pérdida de la señal del satélite

LSB - Lower Side Band / Banda lateral inferior





mA - miliamperio (submúltiplo de amperio-hora) **MDS** - Escala multidimensional MF - Media frecuencia (300 kHz / 3 MHz, hectómetros 1 km-100m) MPX - Multiplexing / Multiplexación **MSC** - Canal de servicio principal (DAB) **MSPS** - Megasample per second $(10^6 * \text{sps})$ MUX - abreviatura de "Multiplex" / técnica de transmisión de señales digitales de TV/radio MW – Medium wave / onda media MWARA - Major World Air Route Areas NDB - Non-Directional beacons / Baliza no direccional NFM o FMN- Narrow Frequency Modulation / Modulación de frecuencia estrecha PI – Programme Identification / Identificación del programa (RDS) PLL – Phase-Locked Loop / Lazos de bloqueo de fase **PPM** – Parts per Million / Partes por millon **PS** o **PSN** – Programme Service Name / Nombre del programa (RDS) **PTY** – Program Type (RDS) **ORSS** – transmisión Morse de muy baja velocidad **QTH** – código Q de radioaficionado que indica su posición geográfica **RAW** – a partir de datos ingleses "en bruto" o sin procesar RDARA - Regional and Domestic Air Route Area RDS – Radio Data System RF – Radio Frequency / Radiofrecuencia **RT** – Radio Text (RDS) **RTTY** – Radioteletype / radioteletipo SAM - Synchronous AM / AM sincrona SAR – Search And Rescue (búsqueda y rescate) **SMA** – SubMiniature tipo A (conector coaxial) SSTV – Slow Scan TV **TA** – Travel Announcements (RDS) TCP - Transmission Control Protocol / Protocolo de red para el control de la transmisión TCXO – Temperature Compensated Crystal Oscillator / Oscilador termocompensado TII - Transmitter Ident Information (DAB) **TMC** - Traffic Message Channel (RDS) **TP** – Traffic Programme (RDS) UHF – Ultra High Frequency (300 MHz / 3 GHz, decimetriche 1m-100mm) USB – Upper Side Band / Banda lateral superior UTC – Universal Time Coordinated / Tiempo universal coordinado VFO - Variable Frequency Oscillator / Oscilador de frecuencia variable VHF –Very High Frequency (30 / 300 MHz, metrica 10-1 m) **VIS** - Vertical Interval Signaling (in SSTV) VLF – Very Low Frequency (3 / 30 kHz, miriamétrica 100-10 km) VOLMET - vol météo / Información meteorológica para aviones en vuelo WEFAX – Weatherfax / Radiofacsímil WFM o FMW – Wide Frequency Modulation / Modulación de frecuencia amplia


Historia de SDRsharp

ACTUALIZADO

Sólo para mantener una memoria cronológica de las "últimas" versiones del software ...

revision	fecha	Registro de cambios
		,
1716	15sep19	Ultima revisión sin SKIN
1761	04oct20	Se ha añadido la capacidad de muestreo real para radios con un solo ADC. Esto supone un importante ahorro de CPU en comparación con la conversión IQ de ancho de banda completo. Para habilitar esta función para el R2/Mini, la clave de configuración "airspy.useRealSampling" debe estar ajustada a "1". La grabación de la banda base aún no está disponible para el muestreo real, pero la FI debería seguir estando disponible para los plugins de terceros.
1763	06oct20	Se ha añadido soporte completo para la grabación y reproducción de archivos Real spectrum. Se invita a los autores de plugins a ponerse en contacto conmigo para obtener más detalles.
1764	07oct20	Añadido el reproductor de archivos de Vasili y el plugin mejorado RTL R820T.
1765	09oct20	Se ha corregido la grabación de audio en el plugin Wave; Se ha añadido más aceleración al DSP.
1766	18oct20	Añadido el plugin AM DX Co-Channel Canceller. Se utiliza en combinación con el filtro FFT de Zoom.
1767	19oct20	Se ha activado la función Boost SNR para todas las señales de FI en el plugin DNR; Se han añadido colores de marcador para los temas Dark y Clear en el plugin Co-Channel; Muchas mejoras en el código DSP.
1768	19oct20	Se ha mejorado el rechazo en el cancelador cocanal; se han añadido más controles: - Ancho de banda del canal para el cocanal, Desplazamiento de FI para desplazar la FI y filtrar las interferencias.
1769	20oct20	Se ha mejorado el algoritmo del cancelador cocanal: Mejor seguimiento, mejor ruido de fase, mejor rechazo
1770	24oct20	Muchas mejoras para el cancelador cocanal AM: Se han añadido más controles: Integración y Sensibilidad, Mejor seguimiento de la fase y la amplitud, Se ha añadido una retroalimentación visual en la ventana del espectro para facilitar la sintonización.
1771	28oct20	Se ha añadido un nuevo cancelador cocanal para FM. Mismo uso que la versión AM; Permite la selección de un mayor ancho de banda con decimación dinámica; Muchas mejoras en el código DSP
1772	30oct20	Se ha añadido un ajuste de "Sensitivity - Sensibilidad" al cancelador cocanal de FM. Esto permite un mejor ajuste del rechazo cocanal. Muchas mejoras para el plugin de co-canal de AM. Se ha añadido un nuevo algoritmo de umbral de ruido que funciona con la decimación dinámica. También se soporta el modo Wide FM.
1773	05nov20	Se ha añadido el procesamiento Anti-Fading para el cancelador de co-canal AM. Utilícelo con el Desplazamiento a Cero. Cambiados los incrementos escalonados a continuos para los diferentes ajustes cuando sea aplicable (NR, NB, CCC, Zoom, etc.)
1774	06nov20	Inicialice el ancho de banda máximo del VFO para el cliente SpyServer desde la configuración.
1775	06nov20	Polish: Habilitar el control por teclado de los deslizadores de Telerik.
1776	07nov20	Se ha añadido un marcador de estado para las diferentes secciones de DSP y plugins.
1777	10nov20	Con paneles desmontables. Se ha añadido un nuevo resampler de alto rendimiento para las salidas digitales.
1778	13nov20	Nueva interfaz de Visual Studio con soporte para todos los plugins existentes.
1779	14nov20	Se ha corregido la sincronización de la inicialización del dispositivo cuando el panel de control no está activo.





1780	14nov20	Se ha añadido soporte para guardar/cargar el diseño de la interfaz de usuario; los
1701	10	perfiles se pueden guardar/cargar en vivo.
1/01	1600/20	manejo mas suave y rapido de los dispositivos Airspy; inicio mas rapido; El espectro se mantiene ahora en forma al cambiar de tamaño; Lo mismo para la retención de picos.
1782	17nov20	Se ha añadido una barra de navegación escalonada.
1783	22nov20	Muchas optimizaciones de la latencia de audio y FET: Ahora se guardan los tamaños
		de las ventanas del dock.
1784	23nov20	Transmisión de FFT más fluida y menor uso de memoria.
1785	05feb21	Ahora en Dotnet 5 Microsoft.
1786	06feb21	Se ha añadido una nueva interfaz IMustLoadGui para forzar al cargador de plugins a
	••••=	saltarse la carga lenta si es necesario. Esto es útil para los plugins que necesitan ser
		activados al inicio. Ejemplos actualizados en el SDK del plugin.
1787	06feb21	Se ha añadido soporte para la carga perezosa de la interfaz gráfica de usuario con
		procesamiento activo en segundo plano.
1788	07feb21	Se ha añadido un comando de menú para abrir todos los paneles de configuración
		disponibles.
1789	10feb21	Carga más rápida de la "configuración completa del plugin", Mejor diseño,
		Renderización más rápida, Corregido el auto-desplazamiento de la temática.
1790	11feb21	Carga más rápida del maestro; Carga más rápida de los slices; Más opciones de slicing;
		Muchas mejoras en la interfaz de usuario (renderizacion y rendimiento). Mas mejoras
		en el diseno; Se na anadido el acoplamiento de retorno para los plugins mas antiguos.
4700	405-1-04	Mas mejoras en el diseno y la intertaz de usuario.
1792		Se nan eliminado los bordes del panel para los plugins.
1793	13TED21	Nuevo algoritmo adaptativo de corte/superposicion/saltado de la FFT para la pantalia;
1705	15fab 01	Mejora de la frecuencia de refresco.
1795	1 ZGAICT	Se na optimizado la secuenciación adaptativa de la FFT. Se na anadido el control de la sociencia y el salte dinémico de fetegramas para la visualización de la EET. Abora la
		visualización de la EET admite altas frecuencias de muestres con un use de recursos
		constante en cuanto a velocidad y resolución
1796	16feh21	Se ha puesto la Recogida de residuos en modo de baja latencia. Se ha añadido un
1100	TOTODET	buffering dinámico en función del uso de los datos: Se han realizado algunas mejoras
		menores en la interfaz de usuario.
1797	17feb21	Se han corregido muchos problemas de redondeo numérico debido a la forma en que
_		LLVM maneja los int64 y los dobles; limpieza del código.
1798	17feb21	Establecer la barra de pasos a un tamaño fijo. Eso era realmente molesto; Añadidas
		nuevas propiedades en la interfaz de control: LockCarrier, AntiFading, VisualPeak,
		VisualFloor, ThemeName, Añadido el registro extendido al plugin SNR Logger,
		Limpieza de clodos. Preparando la rev 1800.
1799	18feb21	Más optimizaciones del remuestreador. Aumento significativo del uso de la CPU.
1800	18feb21	Se han añadido dos propiedades más en la interfaz de control: ThemeForeColor,
		ThemeBackColor
1801	19feb21	Se ha añadido la detección y carga automática de plugins. Ahora puede colocar los
		plugins adicionales en el directorio "Plugins" y se cargarán automáticamente. También
		se pueden utilizar directorios separados o algún árbol de archivos personalizado. Para
		deshabilitar la carga de un directorio específico o de un dll, renómbrelo para que
		empiece con un guión bajo "_". El directorio del plugin se puede establecer en el archivo
		de configuración para que pueda compartirlo entre varias instalaciones. Puede utilizar
		la clave de configuración "core pluginsDirectory". Se ha añadido el ajuste automático
		del desplazamiento de la FI para las rebanadas cuando se utilizan fuentes con
4000	000 1 0 1	desplazamiento de la FI. Muchas mejoras menores en la interfaz de usuario.
1802	20teb21	Se nan anadido mas APIs: Propiedad ThemePanelColor, RegisterKeyboardShortcut.
1803	20feb21	Se han anadido los límites de guardado en caso de fallo para las APIs de rango.





1804	23feb21	Añadido más código de soporte para RTL-SDR con el paquete comunitario.
1805	24feb21	Actualizada la librería Telerik a la versión R1 2021 SP2; Comportamiento más
		consistente de la propiedad PanelBackColor.
1806	24feb21	Mejorado el mecanismo de redimensionamiento inicial del panel de control para los
		plugins; Actualizado el sistema de construcción para facilitar las actualizaciones de
4007	000 1 04	Telerik; Actualizado Microsoft. Windows.Compatibility" a la versión 5.0.2.
1807	26feb21	Más optimizaciones en la velocidad de carga; Corregida la posición inicial del divisor
4000	00 04	de espectro con la ventana principal maximizada.
1808	02mar21	Eliminados los antiguos ensamblajes de compatibilidad con .net Framework del
		de la ventena principal, ubicación de inicia y tempão de inicia: Más pulido de la interfaz
		de usuario: naneles de plugins
1800	0/mar21	Reemplazado el mana web con Telerik RadMan en la fuente de SnyServer: Añadido
1003	041110121	sonorte completo para el desplazamiento de la rueda del ratón en los TrackBars
		(deslizadores): Algunas otras meioras de la interfaz de usuario. Inicialización de la
		visualización del ancho de banda para la fuente HE+. Se han añadido
		redireccionamientos de enlace para un meior soporte de diferentes versiones de
		ensamblaie .net; Mejoras menores en la interfaz de usuario.
1810	06mar21	Añadidas las dependencias necesarias para Calico y muchos otros plugins en el
		paquete principal. Estas no son necesarias para que SDR# funcione, pero facilitarán el
		despliegue de los plugins. Se ha vuelto a añadir el paquete de compatibilidad con
		Windows para los plugins más antiguos.
1811	29mar21	Más optimizaciones de DSP; Muchas correcciones para dongles RTL (principalmente
		soluciones para librerías antiguas); Revertir a libusb 1.0.20.11004 para compatibilidad
		con versiones anteriores; Revertir a portaudio 2016 para compatibilidad con versiones
		anteriores; Limpieza de código. La propiedad ThemeForeColor ahora refleja el color de
		una etiqueta dentro de un panel de plugin; Muchas optimizaciones de rendimiento para
1010	0200001	la biblioteca Sharp Kerneis (shark.dii).
1012	USagoz I	Se na anadido una nueva API para enumerar las instancias del plugin cargado. Anadido
		a la versión 2021 2 614 50: se han añadido los temas dris y oscuro de Office 2019: se
		ha reestructurado el código de renderizado del espectro para aprovechar las CPU más
		notentes y ofrecer una experiencia más fluida: se ha permitido que el controlador de
		front-end de Airsov se sintonice utilizando una mezcla subarmónica (hasta 4 29 GHz).
		se ha optimizado el diseño de las barras de seguimiento: se han realizado más aiustes
		en la GC.
1813	16ago21	Cambio a la recolección de basura del servidor para una carga más rápida de Telerik;
	Ū	Reordenación de las fuentes RTL en el menú.
1814	17ago21	Se han actualizado los controles de diseño de la tabla y las animaciones de la interfaz
		de usuario; Se ha sustituido el control RadColorBox por el predeterminado del sistema
		operativo; Se ha mejorado la carga del diseño.
1815	17ago21	Reordenada la carga de los plugins.
1816	18ago21	Corregida una regresión en la visibilidad del dock.
1817	18ago21	Mejorado el gradiente de cascada por defecto para un mejor manejo de las señales
		HDR; Mejorado el redimensionamiento de los deslizadores de
4040	1004	zoom/desplazamiento/rango.
1818	19ago21	Se na anadido el modo de baja latencia "best ettort" para la reproducción de audio; Se
		na anadido un selector de gradientes y unos cuantos estilos incorporados; se ha
		anauluo mas puleres específicos de Alispy, Muchas mejoras en la Internaz de Usuario.
		populmizaciones, se na configurado la latencia de addio de forma difiamica; se na mejorado la carga de los plugins acontados
		I mejorado la carya de los plugins acopiados.





go de
de
Nuevo dos.
ada la
illa de
on del
nicio -
s FFT para
ara un
ón del a la Ul
orado
no se
tradas
lave y
s XMĽ
Más ódigo: lo de
dores
iempo
FT de
olugin.
ner un
nanejo suave; adidos





		ajustes de configuración para evitar la actualización automática de la base de datos en
1011	1000000	el plugin Band Plan.
1044	Toenezz	Se na anadido un nuevo motor FFT con mejor rendimiento; Se na anadido una nueva
		API FFI para los desarrolladores de plugins, interior uso de la CPO en general, interior
1015	1000000	uso de la memoria, Rendenzación mas rapida y precisa.
1045	Toenezz	Se na corregido la visualización MPX, Se na ajustado la latencia del canal de
		visualización, se nan trasladado más funciones a la biblioteca nativa del nucleo
		(shark.uii), Se ha anauluo la asignacion de memoria nativa, mas optimizaciones de rondimionto para utilizar la nuova infraostructura
18/6	1800022	So ba añadido más cachó dfy para un rondorizado más rápido
18/17/0	180no22	Je na anadido más cache gix para un rendenzado más rapido.
104773	TUCHCZZ	nasos en la línea de renderizado del analizador de espectro. Esto permite una respuesta
		instantánea mientras los datos se renderizan
1850	19ene22	Se ha añadido un ajuste dinámico de la latencia nara minimizar el desfase entre las
1000	10011022	rutas visual v de audio
1851	20ene22	Más pulido: menor uso de la CPU para la misma calidad de procesamiento
1852	20ene22	Actualización de la respuesta visual para la banda de filtros
1853	20ene22	Nueva versión de Telerik 2022 R1
1000	20011022	A partir de la versión 1853 de SDR# el DSP utilizará una versión reelaborada de
		la biblioteca FFT PFFFT (sí, no es una broma). Esta librería sorprendentemente
		rápida fue modificada para ajustarse al modelo de objetos del DSP v permitirá
		velocidades de FFT más rápidas en las pantallas de espectro y en algunos filtros.
		Algunos plugins del dominio de la frecuencia como la Reducción de Ruido, el Filtro IF.
		etc. también pueden beneficiarse de esta mejora. Las rutinas de FFT heredadas siguen
		estando disponibles para los antiguos plugins, pero las nuevas están encapsuladas en
		una clase C# fácil de usar llamada DFT. Otra área de mejora es la gestión determinista
		de la memoria de los búferes. Esto es un efecto secundario de la remodelación global
		del DSP, y permitirá un ajuste más preciso de la memoria utilizada. Los cambios son
		transparentes para los plugins, a menos que se haga algo estúpido. El otro efecto
		secundario es el menor uso de memoria en promedio. Los componentes de
		visualización también han sido renovados para utilizar un enfoque en cadena. Esto
		incluye la secuenciación de los datos IQ (o reales), la planificación de las FFT, su
		ejecución, la sincronización de la visualización y la compensación de las fluctuaciones
		de la CPU. Muchas operaciones están ahora aceleradas por hardware, pero no se
		muestran como un uso directo de la GPU. En cambio, el proceso dwm.exe (Desktop
		Window Manager) mostrará algún uso extra de la GPU, pero no es tan grande. El uso
		general de energía eléctrica es menor con estos cambios, lo que puede ser una mejora
		muy bienvenida para los portátiles. Y, por supuesto, se han hecho muchas cosas para
		pulirlas y siguen en curso.
1854	26ene22	Añadido soporte para limpiar la memoria nativa en la clase UnsafeBuffer; Más pulido de
		FFT; Mejor código de sincronización de flujos.
1855	26mar22	Se ha añadido la resolución de ensamblajes para los plugins compilados con una
		versión más reciente del SDK de .NET.Se ha reducido la visualización de la FFT para
		el cliente SpyServer; Muchas mejoras en los componentes de visualización de la FFI;
		Se han anadido más dependencias para los plugins: System Data DataSetExtensions;
		Nejor secuenciacion y temporización de la FFI; Aumento de la resolución de la FFT de
		Zoom; Mejor secuencia de parada/desconexion para los extremos de las fuentes;
		Actualización de Telerik a la versión 2022 R1 SP1; Anadida compatibilidad con los
1050	00-6-00	piugins escritos en versiones mas recientes del SDK de .NET;
1000	2080/22	Se na sustituído el antiguo procesador de reducción de ruído por un nuevo algoritmo:
		reduccion de ruido de intengencia natural (ININK). ESIO da como resultado menos
1950	28ahr22	Aiusto dol suavizado do los ospectros NIND
1000	ZUANIZZ	Δ_{1} and Δ_{2} and Δ_{2





1859	01jun22	Se ha añadido un ajuste de "Pendiente" al NINR; Mejor algoritmo de suavizado para el NINR para ahorrar CPU; Nuevos preajustes del NINR.
1860	03jun22	Se ha corregido la inicialización del desplazamiento de frecuencia; Se han reordenado
	-	los plugins por defecto para que los Noise Blankers procesen sus respectivos flujos
		antes que los plugins de reducción de ruido; Se ha actualizado Telerik UI a la versión
		R2 2022 (2022.2.510); Se han borrado los componentes del espectro cuando se
		redimensionan más pequeños que la superficie mínima utilizable.
1861	03jul22	Limpieza del código GFX; Nueva demodulación FM en el dominio de la frecuencia
		con linealidad mejorada. Como efecto secundario, el RDS también decodifica más
(000		rápido y mejor; ajustes de Moe RDS para adaptarse a la nueva demodulación.
1862	04jul22	Muchas mejoras en el decodificador RDS; se han añadido márgenes de ancho de banda
4000	045-100	relacionados con la frecuencia de muestreo de la demodulación.
1863	04jul22	Nuevos procesadores de filtrado; Nuevo PLL rapido para senales RDS transitorias;
1004		y limpieza de código.
1865	06jul22	Más ajustes de RDS; Ajustado el decodificador RDS un poco más.
1866	08jul22	Se ha mejorado el audio AM/DSB; se han actualizado los valores predeterminados de NINR NR para que coincidan; se han mejorado los límites del HPF de audio.
1867	08jul22	Ajuste de la respuesta en frecuencia para AM/DSB.
1868	08jul22	Se ha ajustado la frecuencia de corte del AM/DSB HPF a 30Hz; se ha actualizado
		Telerik a la versión R2 2022 SP1.
1869	15jul22	Se ha corregido la secuencia de inicialización del AM Co-Channel Canceller.
1870	15jul22	Se ha añadido la detección binaural al modo DSB; se ha ajustado el filtro de audio
		AM para que coincida con el DSB; se ha añadido el deenfatizador para LSB/USB
		cuando está activado el "Bloqueo de portadora"; el "Anti-Fading" da lugar a la salida
4074	45: 100	"Mono mejorada" con DSB.
18/1	15jul22	Se ha añadido una casilla para activar y desactivar el modo Binaural; se han actualizado los filtros de audio para adaptarlos a ambos modos.
1872	17jul22	Ampliación del modo binaural a AM. Ahora los canales L y R dependen de la información
		de fase real de la portadora transmitida; Muchas mejoras de filtrado.
1873	19jul22	Numerosas optimizaciones de renderizado.
1874	20jul22	Corregido el código de inicialización binaural.
1875	24jul22	Se ha mejorado el algoritmo de suavizado NINR; se ha actualizado el factor de calidad del HPF de audio.
1876	25jul22	Detección de tonos más nítida para el NINR junto con múltiples mejoras de rendimiento;
1877		Ajuste del HPF para el audio AM/DSB.
1878	26jul22	Se ha añadido aceleración por hardware al algoritmo NINR manteniendo el mismo
4070	00: 100	comportamiento.
1879	29jul22	Manejar los transmisores de AM mai modulados en el NINR; la portadora de bioqueo
1000	20:100	anora se procesa antes de los complementos de FI.
1880	30jui22	Guardar el desnivel de la cascada por valor en lugar de por indice; Actualizar el indicador de desnivel en tiempe real después de la medificación; Mejer maneie de las
		fracularda de destriver en liempo real después de la modificación, iviejor manejo de las
		contribuciones del nerfil NINR
1881	31iul22	Se ha meiorado el Carrier Locker y el Detector FM
1882	02ago22	Nuevas directivas de compilación
1883	03ago22	Solucionar una limitación de libuso para la selección en vivo de dispositivos. Afectados
		Airspy R0, R2, Mini, HF+ Dual, HF+ Discovery.
1884	03ago22	Añadida la salida de audio en cuadratura para los modos LSB/USB. Algunos cerebros
		son capaces de procesarla.
1885	04ago22	Se han añadido nuevos perfiles NINR; se han añadido más tamaños de FFT para
		mejorar el de-noise; se ha rediseñado el Baseband File Player.





1886	07ago22	Se ha añadido un nuevo panel de microsintonía en Zoom FFT. Este panel se puede utilizar junto con el cancelador AM Co-Channel para obtener un rechazo muy profundo de la estación seleccionada; Importante reelaboración del componente gráfico del Analizador de Espectro para permitir la micro-sintonía; Las antiguas referencias deberían seguir funcionando con la nueva API extendida; Añadidos nuevos puntos de conexión de procesamiento para el plugin Micro Tuner; Añadido un nuevo algoritmo AM Co-Channel con una implementación nativa.
1887	08ago22	Importante mejora del Co-Channel Cancellercon un control mucho más simplificado. No se requiere licencia de piloto de F1.
1888	11ago22 12ago22	Nuevo procesador FFT para el filtrado IF/AF, NR, AM CCC, Anti-Fading, y muchas otras características clave; Mejorado el comportamiento del PLL de la Portadora de Bloqueo; Arreglada la visualización de la frecuencia en el Analizador de Espectro; Cambiados los ratios de potencia a ratios de amplitud para el deslizador de "volumen" de salida; Actualizados los perfiles NINR para ajustarse al nuevo motor FFT; Ajustados los parámetros de la Portadora de Bloqueo.
1889	17ago22	Se ha añadido un nuevo sistema de procesamiento en la cadena DSP para permitir que el NR se coloque después del Carrier Locker. Se ha mejorado el procesador FFT; se han ajustado los perfiles NINR. Se ha aumentado la frecuencia de actualización de los paneles de FI y AF.
1890	20ago22	El botón "Configure Source" muestra ahora el mapa de selección del servidor para el cliente SpyServer; Se ha cambiado el nombre de los grabadores de audio y banda base incorporados para permitir la carga de equivalentes de terceros ; Se ha actualizado el factor de calidad del HPF IIR de audio para evitar el timbre cerca de la CC; Se ha refactorizado y limpiado el código; Se ha añadido un factor de estabilidad a largo plazo para el Carrier Locker.
1891	22ago22	Nuevo escalado para el NINR; Mejorado el procesador FFT base; Añadidas más herramientas DSP en shark.dll; Nuevo escalado en la GUI del NINR. Se han ajustado los perfiles del NINR.
1892	25ago22 26ago22	Añadido un nuevo "Super PLL" para reemplazar el Carrier Locker; Tiempo de resiliencia por defecto de 10seg para el "Super PLL"; Cambiado el ajuste de la pendiente del NINR a escala de dB de potencia; Ajustado el factor Q del HPF; Forzado la cultura de la aplicación demasiado en-us; Ajustada la compatibilidad de renderizado de texto para los plugins antiguos; Creación a prueba de fallos del directorio "Audio" cuando el usuario selecciona un directorio de sólo lectura; Ajustar las constantes técnicas para el Anti-Fading, el Super PLL y el NINR; Ampliar la API de los plugins para permitir el acoplamiento directo de los paneles de espectro sin necesidad de un panel de configuración; Dividir el plugin Zoom FFT en plugins separados con configuración incorporada; Siguiendo la demanda popular, organizamos el menú principal para evitar la obstrucción de la interfaz de usuario con los plugins. Se trata de una solución intermedia hasta que se implemente un gestor de plugins completo; Se ha añadido una nueva API para bloquear la frecuencia central que utilizarán los plugins de grabación; Se ha reiniciado el Carrier Locker para cada sesión; La barra de zoom ahora puede fijarse de forma fija o mostrarse bajo demanda para mantener más espacio para el espectro.
1893	27ago22	Se ha añadido un método de compatibilidad para plugins antiguos; Se ha añadido un nuevo perfil NINR de RNEI Rose.
1894	29ago22 30ago22	Más mejoras en la interfaz de usuario: Menú principal y zoom de los plugins FFT; Muchas mejoras en la precisión de NINR y en el uso de la CPU; Se han añadido nombres más cortos para los paneles con nombre completo y categoría para el menú de plugins; Se ha aumentado el tamaño de todos los botones y menús; Nueva iconografía ; Tamaño automático de las columnas del gestor de frecuencias por defecto.
1895	02sep22	Deja que el sistema operativo imponga la configuración regional.





1896	03sep22	Gestor de frecuencias: Evitar que Windows establezca valores de tamaño extraños.
		Revisión 1896
1897	03sep22	Actualizado el código de SpyServer para utilizar la última librería Shark. Iconos "+" más
	06sep22	nítidos. Se han simplificado los controles de NINR sustituyendo los ajustes de
		Attack/Decay por un único control deslizante de "Time Smoothing". El antiguo ajuste de
		suavizado se ha rebautizado como "Suavizado de frecuencia". Se ha adaptado la
		interfaz de usuario de NINR a los nuevos ajustes. Se ha sustituido la casilla de
		verificación "Activado" por un bonito botón de conmutación en los plugins DSP.
		Más mejoras en la interfaz de usuario.

Resumen

1	Portada
2	Introducción
3	Descarga e instalación de SDR#
7	Pantalla principal
8	Receptores AirSpy
11	Actualización del firmware de AirSpy R2/Mini
13	Actualización del firmware de AirSpy HF+ Dual/Discovery
15	Primera puesta en marcha de SDRsharp
18	Amarcord (entre el pasado y el presente)
23	Paneles por defecto
23	Fuente (Source)
24	AirSpy R2 / Mini
25	AirSpy HF+ Dual / Discovery
26	Configuración de dongles RTL-SDR
28	Ajustes y controles principales
32	Radio
36	AGC
37	Audio
39	Display
42	Barra de zoom
43	Barra de pasos
45	Cancelador de canales conjuntos AM/FM (Co-Channel Canceller)
48	Reducción de ruido de audio/IF (NINR)
51	Supresor de ruido de audio/IF/banda base (Noise Blanker)
52	IF Multi-Notch
55	Grabador de audio
57	Grabador de banda base (Base Band Recorder)
59	Paneles de espectro FFT
61	Plan de bandas
63	Gestor de frecuencias (Frequency Manager)





64	Signal Diagnostics
64	Registrador de SNR (SNR Logger)
66	Plugins(en orden alfabetico)
67	Audio Equalizer
68	CalicoCat
69	CSVUserlistBrowser
72	CTCSS & DCS
74	DSD Interface
75	DSD+UI
77	FMS Frequency Manager Suite
79	FreqMan & Scanner
81	Magic Eve
82	MPX Output e RDSSpy
84	SerialController
84	Simple APCO/DMR/dPMR
85	Accesorios
85	Antenna YouLoop
87	SnyVerter R2
89	Filtros notch 88-108
90	Filtro notch variable
90	Controles externos
91	Kit de antena dipolo RTL-SDR
92	Argumentos varios
92	AirSny Server Network
99	File SDRsharp.config
101	Mejorar la escucha de AM
102	Descodificación y análisis de señales
105	Recomendaciones para la escucha
105	• Línea amarilla (Peak color)
106	• Sintonizar una frecuencia con el ratón y CSVUB
108	AEROLIST
110	• AIS
111	• ALE
112	APT NOAA
113	• CLOCK
114	CTCSS/DCS/DTMF
115	• DAB/DAB+/FM
119	• DRM
120	• DTMF
122	• FM e FM-DX
124	• FT-8
125	• GMDSS
127	• HFDL
128	• ISS
130	• METEOR-M
132	MODEM MULTIMODO FLDIGI
133	• NDB
134	• QRSS
135	RADIOGRAMAS
136	RADIOSONDAS
137	• RTL 433
138	SIGMIRA
140	• SLICE
141	• SSTV
142	Cosas que hay que saber para no perder la cabeza
146	Ideas y sugerencias





150	Cosas que no entendí
163	ADS-B SPY
166	Raspberry Pi 3&4
173	Lo que dicen de nosotros
178	Conclusión y citas
179	Glosario de terminos
181	Historia de SDRsharp
188	Resumen
191	"AirSpy world"

